


# DOS/Vパソコン用ラダーソフト

<sup>形名</sup> JW-52SP

取扱説明書

保証書付(巻末)



このたびは、DOS/Vパソコン用ラダーソフトJW-52SPをお買いあげいただき、まことにありがとうございます。

ご使用前に、本書をよくお読みいただき、本ソフトの機能・操作方法等を十分理解したうえ、正しくご使用ください。なお、本書は必ず保存してください。万一、ご使用中にわからないことが生じたとき、きっとお役に立ちます。

また、JW-52SPの構造化プログラムについての説明は、「構造化プログラミングマニュアル」を 参照願います。

## ご注意

- ★本書はJW-52SPのVer 5.6Aについて記載しています。
- ★ 本書内での画面表示は、説明上必要なメッセージのみです。従って実際の画面表示 とは異なります。
- ★ 本書では、プログラマブルコントローラをPCと略しています。
- ★ JW20/20HとJW30Hは、コントロールユニットの機種を区別するため、 JW-52SP上では以下のように表示しています。

P C 名	コントロールユニット機種名	JW-52SPでの機種名
JW20/20H	JW-21CU	JW21
J VV 20/2011	JW-22CU	JW22
	JW-31CUH	133/0111/EL1
	JW-31CUH1	JW31H/H1
	JW-32CUH	
JW30H	JW-32CUH1	JW32H/H1
3 44 3011	JW-33CUH	
•	JW-33CUH1	JW33H/H1
•	JW-33CUH2	
	JW-33CUH3	JW33H2/H3
J-board	Z-311J	
J-00ard	Z-312J	JW22

#### おねがい

- ・本書の内容および本ソフトウェアについては十分注意して作成してお りますが、万一ご不審な点、お気付きのことがありましたらお買いあ げの販売店、あるいは当社サービス会社までご連絡ください。
- ・本書および本ソフトウェアの内容の一部または全部を、無断で複製することを禁止しています。
- ・本書の内容および本ソフトウェアは、改良のため予告なしに変更する ことがありますので、あらかじめご了承ください。
- ・本ソフトウェアを使用したことによるお客様の損害、および逸失利 益、または第三者からのいかなる請求につきましても、当社はその責 任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

#### お客様へのお願い

弊社は別添の登録カードをご返却いただくことにより本契約書に同意いただいた方にのみ、本ソフトウェアを提供 致します。

## ソフトウェア使用許諾契約書

お客様(以下、甲と言う)に対し、シャープマニファクチャリングシステム株式会社(以下、乙と言う)は本契約にもとづき提供するソフトウェア(以下、本ソフトウェアと言う)使用に関する譲渡不能かつ非独占的な権利を下記条項により承諾するものとし、お客様は下記条項にご同意いただくものとします。

#### 1. 使用許諾範囲

甲は、本契約にもとづき使用許諾されたソフトウェア を対応機種(裏面参照)のコンピュータシステム(以下、 本システムと言う)のみで使用することができます。

甲は、乙の書面による同意を得なければ、本契約による使用権の譲渡および第三者への許諾はできません。 また本契約で定められている場合を除き、本ソフトウェ アの全部または一部を印刷または複製することはできません。

#### 2. 本ソフトウェアの複製

- 1) 甲は、乙から本システムに読み込み可能な形式で提供された本ソフトウェアの全部または一部を、下記の場合、本システムに読み込み可能な形で1部まで複製することができます。
- (1) 本ソフトウェアを予備のため保存する目的の場合。
- (2) 本システムで甲が使用するため本ソフトウェアを改良する場合。
- 2) 甲は、前号にもとづく複製物について保有数並びに 管理場所を記録するものとし、乙より問い合わせが あればこれに応ずるものとします。
- 3) 甲が乙から提供された本ソフトウェアそのものはもとより、甲が複製したソフトウェアも乙の所有物となります。但し、本ソフトウェアが記録されている 媒体は甲の所有物となります。
- 4) 甲は、甲のみが使用する場合に限って、本ソフトウェアを改良すること並びに他のソフトウェアと組み合せて、新たなソフトウェアを作ることができます。
- 5) 甲は、乙から提供された取扱説明書等の印刷物を複写できません。

#### 3. 著作権表示

甲は、本ソフトウェアのすべての複製物並びに改良ソフトウェアに本ソフトウェアの表示と同様の著作権表示をしなければなりません。

#### 4. 契約の有効期間

本契約の有効期間は、甲が本ソフトウェアを受け取った日から解除、解約等によって本契約が終るまでとします。

#### 5. 契約解除

- 1) 乙は、甲が本契約のいずれかの条項に違反した時は、甲に対し何等の通知、催告を行うことなく直ち に解除することができます。
- 2) 前号の場合、乙は甲によってこうむった損害を甲に請求することができます。
- 3) 甲は解約しようとする日の1ヶ月前までに乙に書面 で通知することによって本契約を解除することがで きます。

#### 6. 契約終了後の義務

甲は、前項によって本契約が終了した時は、1ヶ月以内に乙から提供を受けた本ソフトウェアのオリジナル及びすべての複製物(改良ソフトウェアを含む)を破棄したその旨を証明する文書を乙に送付するか、これらを甲の費用負担により乙に返還するものとします。但し、乙の書面による事前の承諾を得た場合は、甲は保存用の複製物を1部保有することができます。

#### 7. 譲渡等の禁止

甲は乙の書面により事前の同意を得ることなく本ソフトウェアの全部または一部をいかなる形態においても第三者に譲渡したり、転貸したり若しくは使用させたりすることはできません。

#### 8. 秘密保持

甲は乙から提供された本ソフトウェアに関する情報及 びノウハウを公開若しくは第三者に漏洩しないものとし ます。

#### 9. 限定保証

乙は本ソフトウェアに関して、いかなる保証も行いません。従って、甲が本ソフトウェアを使用することによって如何なる損害が生じても乙は一切責任を負いません。但し、本ソフトウェアの提供後1年以内に乙が本ソフトウェアの誤りを修正したソフトウェアを発表した時には、そのソフトウェアまたはそれに関する情報の提供に最大の努力を払うことを唯一の責任とします。

#### ジャースマニファクチャリングシステム株式会社

〒581 大阪府八尾市跡部本町 4 丁目 1 番33号 電話(0729) 91-0681



## 対 応 機 種

次の環境を備えているパソコンで使用可能です。

#### IBM PC/AT互換機

I DIVI I C) A I LIXIX	
· 0 S	日本語MS-DOS5.0以降
・表示ボード	VGA以上
・ハードディスク(空き容量) 5	5 Mバイト以上
・EMSメモリ2	2 5 6 Kバイト以上
・メインメモリ(空き容量)	4 7 5 Kバイト以上
・FDドライブ	1台以上
· RS-232Cポート	1 ポート以上

・プリンタポート ----- 1ポート以上

## ラダーソフト JW-52SP Ver5.9 のご使用について

ご使用のパソコンの設定によって、弊社のラダーソフト(JW-52SP)が正常に起動できない場合がありますので、下記にその対策について記載します。

#### (詳細内容)

JW-52SP(Ver 5.8 まで)は EMS メモリを使用しており、EMS を正規にサポートしていない「Windows Me」上で動作させますと、「実行に必要なメモリが不足しています」というメッセージが表示され、JW-52SP が正常に起動させることができないパソコンがありました。

この問題を解決するために、新バージョン(Ver5.9)では EMS メモリ領域を使用しないで実行するように対策を実施致しました。

尚、この変更に伴い JW-52SP を使用するために必要な空きメモリ容量が従来より、増加していますのでメモリ空き容量をご確認の上ご使用願います。

バージョン	起動に必要な空き容量		
Ver 5.8 まで	約 470KB		
Ver 5.9	約 520KB		

尚、「Windows95/98」搭載パソコンなどでは EMS ドライバをメモリに組み込んでいるために、JW-52SP を起動する為に必要な空き容量(520KB)が、確保できない場合があります。 その場合は下記のように「config.sys ファイル」を変更することにより、従来通りご使用していただくことが可能です。

#### ■「config.sys ファイル」の変更方法

①config.sys ファイルを編集して、EMSドライバ組み込み部をコメント化する。

#### (設定例)

device=C;¥WINDOWS¥himem.sys

REM device=C;¥WINDOWS¥EMM386.EXE RAM

←行頭部に REM を記述するとコメントになる。

devicehigh=C:¥WINDOWS¥biling.sys

devicehigh=C:\footsys /p=C:\footsys /p=C:\footsys

devicehigh=C:¥WINDOWS¥jdisp.sys

devicehigh=C;¥WINDOWS¥jkeyb.sys /106 C;¥WINDOWS¥jkeybrd.sys


devicehigh=C:\text{YWINDOWS\text{Ykkcfunc.sys}}

devicehigh=C:\footnote{WINDOWS\footnote{YOMMAND\footnote{Yansi.sys}}

(注:config.sys の内容は、パソコンによって違いがあります。)

#### ②パソコンを再起動する。

③JW-52SP 起動アイコンのプロパティで、「プログラム」タブの設定を下図のようにする。



マニュアルに記載されているバッチファイルの「DOSIME」を削除して 空白にする。

(日本語の入力には、Windows の IME を使用するようになります)

(4)JW-52SP を起動する。

第	1	章	特	長		•	桡	<u>k</u>	能					
第	2	章	ح	くに	注意	して	てい	ただ	きた	いこ	ح .			
第	3	草	シ	ス	テ	1	4	構	成					
第	4	章	シ	ス・	テル	<u>.</u>	5	上	げ					
第	5	章			面		構		成					
第	6	章	初		期		記		定					
第	7	章	プ		グ	ラ	4	編	集					
第	8	華	Ŧ						タ					
第	9	章	プ		IJ		ン							
			Ť											
第	10	章	周		辺		転		送					
第	1 1	章	F		D		転		送					
第	12	章	Р		С		転		送					
付		绿	メ	ツ	セ		ジ		覧					

# 第 1 章 特 長 · 機 能

本ソフトは、IBMPC/AT互換(通称、DOS/V)機のパソコン(以下、パソコン)を使用して、 プログラマブルコントローラのプログラム作成・パラメータ設定・モニタ・PC転送・プリントアウト等を 行うことができます。

### 1-1 特 長

- (1) シンボル・コメントの作成及び登録が可能。
  - ・接点やコイルにシンボル・コメントをワープロ感覚で簡単に登録でき、保全性の向上に役立 ちます。
- (2) 豊富なプログラム編集機能。
  - ・回路の移動や複写、標準回路の登録など豊富な編集機能により、設計効率を大幅にアップできます。また、ライブラリ機能の強化により、類似回路を瞬時に作成できます。
- (3) 多彩なプリント機能。
  - ・ラダー図、命令語、システムメモリ、シンボル・コメント等に、すべて標題を付けて精度の 高い図面をスピーディに作成できます。

また、クロスリファレンス、標題欄の有無、高品位/高速、シンボル付き/コメント付きなど用途に応じたプリント機能を選択できます。

- (4) ネットワークモジュール(ZW-20AX)またはME-NETモジュール(JW-90MN)を使用して、 プログラムの一元管理、リモートモニタが可能。
  - ・パソコンにZW-20AXまたはJW-90MNを実装すると、ネットワークユニット(ZW-20CM、JW-20CM/22CM)またはME-NETユニット(ZW-20CM2、JW-20MN/21MN)を実装したPCとの間で高速通信ができます。また、サテライトネット上またはME-NET上の他局のモニタも可能なため、集中管理が実現できます。

「ME-NETとは、トヨタ自動車(株)が推進母体となり設備制御機器の異メーカー・異機種間を 結合する通信ネットワークのことです

- (5) サテライトネット/ME-NET/SUMINET-3200を利用してリモートプログラミング/リモートモニタが可能。
  - ・ネットワークユニット(ZW-20CM/30CM、JW-20CM/22CM)、ME-NETユニット(ZW-20CM2、JW-20MN/21MN)に接続することにより、サテライトネット/ME-NE T/SUMINET-3200上に接続されている他のPC(JW20、JW20H、JW30H、JW50/70/100、JW50H/70H/100H)のプログラミングやモニタができるため、集中保全管理が実現できます。

また、リモート I/O子局ユニット(ZW/JW-20RS)に接続することにより、親局 PC(JW20、JW20H、JW30H、JW50/70/100、JW50H/70H/100H)のプログラミングやモニタができるため、設備の試運転・保全がスムーズに行えます。

[SUMINET-3200は住友電気工業株式会社の登録商標です。]

- (6) 試運転・異常発生時に威力を発揮するデバッグ機能。
  - ・任意のリレーのON/OFF情報やレジスタ内容を、任意の周期でサンプリング記憶し、タイムチャート表示できるため、タクトタイムの測定や不具合の原因追求等がスムーズに行えます。
- (7) ステップフロー命令でのプログラム可能。(JW20/20H)
  - ・機械の動作チャートを作成するだけでシーケンス設計ができる便利な命令です。設計、試運転、保全とあらゆる場面で威力を発揮します。
- (8)構造化プログラム(JW30H)
  - ・異常処理部・操作部・データ処理部などをブロックごとに分担作成し、結合によりプログラムできます。詳細は「JW50SP/92SP 構造化プログラミングマニュアル」を参照願います。 (7.9、44ページ参照)

#### (9) 数値表現の選択が可能。(JW10、JW30H)

・データメモリアドレス、プログラムメモリアドレス、応用命令の定数等はシステムメモリの設定により8/10/16進数を選択でき、使い慣れた数値表現でプログラミングできます。(「7-7システムメモリ設定」参照)

注意 JW10, JW30Hは、以下のバージョンより対応しています。


PC機種	JW-52SPバージョン
JW30H(JW-31CUH1/32CUH1/33CUH1/33CUH2/33CUH3)	Ver 5.5以上
JW10	Ver 5.3以上
JW30H(JW-31CUH/32CUH/33CUH)	Ver 5.0以上


# 1-2機能


項目	内容	参照ページ
	機種設定	7.2
	シンボル・コメント設定	7.5
	ラダープログラミング	7.9
	命令語プログラミング	7.44
	メモリクリア	7.64
プログニノ炉体	データメモリ設定	7.66
プログラム編集	システムメモリ設定	7.68
	プログラムチェック	7 · 72
	ライブラリ作成	7 · 75
	本体パラメータ設定	<b>7</b> ·77
	FD転送	11.1
	PC転送	12.1
	ラダーモニタ	8.2
	命令語モニタ	8.32
モニタ	サンプリングトレース	8.35
/	SFモニタ	8.38
	FD転送	11.1
	PC転送	12.1
	ラダー図印字	9.2
	命令語印字	9.6
	接点使用リスト	9.9
	システムメモリ印字	9.12
	データメモリ印字	9.14
プリント	シンボル・コメント印字	9.16
	標題設定	9.18
	表紙設定	9.20
	プリンタ機種設定	9.22
	本体パラメータ印字	9.24
	FD転送	11.1
	PC転送	12.1
	PROMライタ転送	10.2
	Z-100LP2F FD転送	10.5
画 'Tr +- 'M	サテライトネット、ME-NETパラメータ設定・印字	10.10
周辺転送	SUMINETパラメータ設定・印字	10.38
	その他OPパラメータ設定	10.43
	FD転送	11.1
	PC転送	12.1
	規定値設定	6.2
	通信設定	6.4
初期設定	FD転送	11.1
	PC転送	12 · 1
F D 転 送	FD (フロッピーディスク) への書込・読出・照合	11.1
P C 転送	PC (プログラマブルコントローラ) への書込・読出・照合	12.1
	7/ 7/ MA P/MH /// // // // // // // // // // // // /	


## [機能ブロック図]


( ) 内の数字は参照ページを示します。


























# 第 2 章 とくに注意していただきたいこと

⚠ 注意

プログラマブルコントローラまたはパソコンの絶縁耐圧試験をする場合、プログラマブルコントローラとパソコンを接続する"ケーブル"および"変換器"を必ず外してください。

## 2-1 使用に関すること

- ・誤操作等によって本ソフトの内容を破壊すると、正常に動作しなくなります。 本ソフト(マスターディスク)をハードディスクにインストールするときは、バックアップを作成し、これをご使用ください。
- ・フロッピーディスクドライブが動作中(アクセスランプ点灯中)は、フロッピーディスクを抜き 差ししないでください。
- ・本ソフトの操作を終了するときは、データ保存後「メインメニュー」で 0 (終了) キーを押し、 (リターンキー) を押してください。

## 2-2 コピーに関すること

- ・次の事項は禁止しています。
  - ① 本ソフトをコピーして、他人に配布または転売すること。
    - ② 本ソフトの一部を変更して、他人に配布または転売すること。

## 2-3 保存に関すること

- ・磁性面を指で触れたり、傷つけないように注意してください。
- ・ラベルにファイル名、日付等を記入する場合は、フロッピーディスクに貼り付ける前に行ってく ださい。
- ・暖房器具の近くには置かないでください。
  - ・チリやホコリの多い所に保存しないでください。
  - ・クリップなどでフロッピーディスクを挟まないでください。
  - ・急激な温度、湿度の変化のあるところは避けてください。
  - ・水などでぬれたり、変形、損傷したフロッピーディスクは使用しないでください。
- ・磁石を近づけないでください。


## 2-4 キー操作に関すること

- ・システム立ち上げ後、無意味なキー操作( CTRL と C キーを同時に押す等) は絶対に行わないでください。作成したデータ内容や本ソフトの内容が破壊されます。
- ・本ソフトには、日本語入力(漢字、全角文字等)のプログラム(以下、FEP)は含まれておりません。

日本語入力のキー操作は、お客様が別途準備されたFEP用の取扱説明書に従ってください。


# 第 3 章 システム構成

### 3-1基本システム構成




## 3-2 サテライトネット/SUMINET-3200を利用したシステム構成


(1) サテライトネット接続(データリンク機能)




#### (2) サテライトネット接続(リモート 1/0機能)




#### (3) SUMINET-3200接続




(4) サテライトネット/SUMINET-3200を利用したシステム構成(拡張機能)



## 3-3ME-NETを利用したシステム構成



## 3-4ネットワークモジュール(ZW-20AX)を利用したシステム構成



# 第 4 章 システム立ち上げ

本ソフトをご使用になる前に、下記ページを参照してハードディスクにインストール (組込み作業) を 行ってください。

	項	目		参照ページ
プロク	グラムの	インスト	ール	4 · 2
<u> </u> #	ラベル	の 貼 り	付け	4 · 4
シス	テムの	立ち	上げ	4 · 5
各モ	ードで	の共通	事 項	4 · 6
特	殊	機	能	4 · 7

### 4-1 プログラムのインストール

#### (1) インストールの前準備


本ソフト(JW-52SP)を用意してください。


本ソフトを使用する場合、ハードディスクに約5Mバイトの空容量とEMSメモリ256Kバイト、メインメモリの空容量475Kバイトが必要です。

本ソフトの立上げには、filesが15以上必要ですので、config.sys内のfiles数を20以上に設定してください。(他のアプリケーションソフト等の関係でfiles=30程度以上を推奨します。)

#### (2)操 作 手 順

フロッピーディスクドライブBからドライブDのハードディスクに、インストールする場合について説明します。他のドライブより、インストールする場合は読み替えてください。





#### (3)通信ポートの設定変更

JW52SPのディレクトリにあるSTART. BATを、お手持ちのエディタ(MIFES、VZ、EDITなど)により変更すると、通信ポートの設定を変更できます。


#### [変更内容]

**※** 1

※1(2桁)の数値(08~0F:16進数)は、ビット0~7を下記内容でON/OFF設定してください。

ビット	機能	0 (OFF)	1 (ON)
0	ハードコピー指定 ※2	禁止	許可
1	RS232Cポート指定 ※3	ポート1	ポート2
2	RS422ポート指定 ※4	ポート2	ポート1
3	必ずONにして使用		必ずON
4~7	必ずOFFにして使用	必ずOFF	

- ※2 ハードコピー指定を許可にする場合、必ずプリンタと接続してください。
- ※3 RS232Cポート指定とは、PROMライタ転送/コンピュータリンク接続などに使用するポートを指定します。
- ※4 RS422ポート指定とは、PC本体接続のときに使用するポートを指定します。
- ・変更例(※1=0Dのとき)



## Windows の DOS モードで使用する場合の注意事項

Windows 上の DOS モードから本ラダーソフトをご使用になる場合、下記設定を行う必要があります。 尚、本ラダーソフトのバージョンが Ver 5.6 以上のときに Windows の DOS モードで使用できます。 設定方法については、Windows のマニュアルをご参照ください。

#### 〔1〕Windows3.1で使用する場合

PIFエディタで、下記の様に設定してください。

「プログラムのファイル名 | START.BAT

「起動時のディレクトリ!: C:¥JW52SP

(インストール先に合わせてください。)

「必要なメインメモリ|

: 475Kバイト

「必要な EMSメモリ|

: 256K/\^1\


「実行形態」 の項目の「他のプログラムを止 めて実行」と「プログラム終了時にウィンドウを 閉じる」の2項目をチェックしてください。

#### 「詳細設定」にて

「マルチタスクの設定」の項目の 「フォアグラウンドの優先度」を 10000 に設定してく ださい。

「画面表示の設定」の項目の 「フルスクリーン表示」をチェックしてください。

ファイル(F) ヘルブ(H	PIFエディター JW52SP.PIF
プログ"ラムのファイル名(P):	START.BAT
タイトル( <u>T</u> ):	ラダーソフト
コマンド"のパ°ラメ-タ( <u>0</u> ):	
起動時のディレクトリ( <u>S</u> ):	C:¥JW528P
必要なメイン メモリ: 475	KNY*(A) 最大 640   KNY*(小まで(D)
必要なEMS メモリ: 256	KNY*A{K) 最大   1024   KNY*Aまで(L)
必要なXMS メモリ: 0	KV)"イト(Q) 最大   1024   KV)"イトまで(J)
	997"ラウント"でも実行( <u>B</u> ) 🗵 他のプログラムを止めて実行( <u>E</u> )
□ 7000154の動作モビを	To a construction of the c
図プログラム終了時にウィン	ドウを閉じる( <u>C</u> ) <b>詳細改定(<u>A</u>)</b>



## [2] Windows95 で使用する場合


START.BAT のプロパティを下記の様に設定してく ださい。(エクスプローラで START.BAT を選択した状 態でマウスの右クリックを行うと、「プロパティ」 の選択ができます。詳細はWindowsのマニュアル を参照してください。)

#### 「プログラム」の項目の


「コマンドライン」と「作業ディレクトリ」はインストール先の ドライブ/ディレクトリに合わせてください。

「バッチファイル」は必ず DOSIME としてください。 「実行時の大きさ」は最大化の状態としてくだ

「プログラム終了時にウィンドウを閉じる」をチェックして ください。




「メモリ」の項目を すべて自動に設定してください。



#### 「スクリーン」の項目の


「使い方」は「フルスクリーン表示」にチェックしてください。 「ウィンドウ」「パフォーマンス」については必要に応じて 自由に設定してください。(右記は例)



#### 「その他」の項目の

「フォアグラウンド時の設定」で「スクリーンセーバーを使う」は チェックしないでください。(スクリーンセーバーを使わない) 「ほかのプログラムの優先度」でほかのプログラムの優 先度を低くする様に設定してください。

「マウス」「バックグラウンド時の設定」「強制終了」「その他」「Windowsショートカットキー」については必要に応じて自由に設定してください。(右記は例)




## 4-2 キーラベルの貼り付け

(1) 付属のキーラベルを貼り付け、「本ソフト」での命令語入力をわかりやすくします。


一般キー	本ソフトの機能
S ,	STR —
D 5	NOT -
Fn	AND
G #	OR

一般キー	本ソフ	トの機能
X	OUT	$\overline{-}$
С,	CNT	<del>_</del> <del>_</del> <del>_</del> <del>_</del> <del>_</del>
۷ <sup>۲</sup>	TMR	$\overline{}$
ВЗ	FUN	


- (2) キーラベルの貼り付けかた
  - ① 必要な列の透明シールをはがします。 ラベルも一緒にはがれます。
  - ●シールを貼る前にキー表面の汚れを乾いた 布などで拭きとってください。



② 透明シールの両端を持ち、キーの表面に 位置を合わせ、貼り付けます。 親指の腹でラベルを押し付け、しっかり と固定します。




③ ゆっくりと透明シールをはがします。ラベルだけがキーに残ります。




## 4-3 システムの立ち上げ

インストール後、「START. BAT」の実行コマンドを入力すると下図メインメニューを表示します。




・本ソフトを終了する場合の操作




・ 画面構成および各モードの操作方法は、第5章以降を参照してください。

## 4-4 各モードでの共通事項

- (1) JW-52SP 取扱説明書の操作画面で定義するファンクションキー コード 、 コード変換 キーについて
  - ・データメモリアドレス



#### 応用命令




・レジスタ間接指定



・設定値

(2) サブメニュー画面表示方法



- (3) メニューの選択方法
- (4) 一つ前のメニュー画面表示に戻る方法ESC キーを押す


## 4-5特殊機能

牛——操作。 	動作
SHIFT キーと ↓ キーを同時に押す	アドレス増加方向(1行単位)へ、カーソル自動スクロール (何か、キーを押すとストップ)
SHIPT キーと 1 キーを同時に押す	アドレス減少方向(1行単位)へ、カーソル自動スクロール (何か、キーを押すとストップ)
<u>SHII</u> 打 キーと → キーを同時に押す	アドレス増加方向(ステップ単位)へ、カーソル自動スクロール (何か、キーを押すとストップ)
SHIPT キーと +ーを同時に押す	アドレス減少方向(ステップ単位)へ、カーソル自動スクロール (何か、キーを押すとストップ)
f·2       (クリア) キーを入力後         キーを押す	プログラムの書き込まれていない先頭アドレスへカーソル移動
「ROLL」キーを押す	アドレス増加方向(1行単位)へ、カーソル移動
ROLL キーを押す	アドレス減少方向(1行単位)へ、カーソル移動
R ス キーを押す	データメモリアドレスを「09000」に設定
[] よ」キーを押す	データメモリアドレスを「コ 0 0 0 0 」に設定
U <sub>ナ</sub> ーを押す	タイマ・カウンタのUP/DOWN切替
I キーを押す	タイマ・カウンタのBCD/BIN切替
SHIFT キーと → キーを同時に押す	f·10 (書込)と同機能
SHIFT キーと END キーを同時に押す	メッセージ表示部にネットワーク情報を表示 (同じキー操作を行うと、機種表示に戻る)

# 第 5 章 画 面 構 成


#### 5-1 メニュー画面

- ・メニュー画面は、マルチウィンドウ表示です。
- ・各項目は、「数値キー」(各項目の左に表示している番号)または、カーソル移動キー ( ↑ ↓ ) でカーソル移動後、 ← キーを押すと選択できます。
- · ESC キーを押すと、ひとつ前のウィンドウに戻ります。
- ・太枠内のメニューが選択できる画面です。



・内容選択の場合は、「数値キー」(各項目の左に表示している番号)またはカーソル移動キー ( ← ) )でカーソル移動後、 ← ) キーを押すと選択できます。(選択内容を反転で表示します。)

## 5-2 操作画面




- ・表示部および機能表示部の内容は、選択項目により異なります。(上図は、「ラダープログラミング」を選択したときの表示例)
- ・HOME キーを押すと、機能表示部に表示していない「機能」をウィンドウ表示します。
- ・機能表示部は、奇数番号が「反転表示」となります。(インストールした日本語変換プログラムによっては、反転表示がブリンクする場合があります。)
- ・ESC キーを押すと、ひとつ前の表示に戻ります。

#### ①表 示 部

	項	B		内
表	示	行	数	1 9行
ラ	ダー	図表	を示	・11リレー接点+1コイル×6リレーライン ・横方向に11リレー接点を越えて入力すると左にシフト表示 (最大252接点まで入力(表示)可能) ・各リレー接点、コイル等に半角文字でアドレス(6桁)表示 または全角文字3文字(半角文字6文字)でシンボル表示
	語、デ 表示	ータメ	モリ	・「アドレス」「設定値」「シンボル・コメント」等のタイトル表示(1行) ・上記内容を16行で表示

#### ② メッセージ表示部 (表示行数:3行)



番号	表	牙		内	容	内
1	プログラムアドレス					
2	命		令		語	・ラダープログラミングのとき、「プログラムアドレス」「命令語」
3	シ	ン	,	ボ	ル	「シンボル」「コメント」を表示
4	п	メ		ン	٢	
\$	表	示	i	単	位	・BCD、バイナリ、バイト、ワード等表示単位を表示
6	選	択	モ		ド	・「プログラム」「モニタ」等、選択されたモードを表示
7	選	択		機	郶	・「機種設定」「メモリクリア」等、選択された機能を表示
8	Р	С	機	種	名	・設定されたPC機種名を表示
9	メ	푼	y	容	量	・設定されたPC機種のメモリ容量を表示
100	メ	ŧ	IJ	残	量	・設定されている P C 機種のメモリ残量を表示 ・メモリ残量が 2.5 k w以上のときはシ 0.1 k w 単位、 2.5 k w未満のときはワード単位で表示
11)	メ	ッ	セ	_	ジ	・エラーメッセージ、操作内容等を表示

#### ③ 機能表示部 (表示行数:2行)

- ・ファンクションキー番号 ( $f \cdot 1$ )  $\sim f \cdot 10$ ) と機能名を表示します。
- ・ファンクションキー番号は、奇数番号が反転表示となりますが、インストールした日本語変 換プログラムによっては、ブリンクする場合があります。


定

## キー操作

## 画面表示

期

設



## 機 能

	名	称	ide ide. Genan	機能	参照ページ
規	定	値 設	定	FD自動書込等の設定	6.2
通	信	設	定	通信モードの設定	6.4
F	D	転	送	FDへの書込・読出・照合等の操作	11.1
Р	С	転	送	PCへの書込・読出・照合等の操作	12.1


# 留意点

- ・ ESC] キーを押すと、「メインメニュー」表示に戻ります。
- ・ 一度初期設定を行うと、設定内容はハードディスクに保存しますので、立ち上げ毎に再設定する必要はありません。
- ・各メニューは数値キーまたは、カーソル移動キーで選択できます。


# 6-1 規 定 値 設 定

ユーザードライブ、FD自動書込等を設定します。

# 操作概要



# 操作手順



# 操作例

#### (1) FD自動書込

作成・変更したプログラム、パラメータメモリ等をユーザーディスクへ自動的に書き込むか、否かをカーソル移動キー( ← ) で選択します。

ユーザドライブ/ディレクトリの指定はFD転送メニュー内で行ってください。

#### (2) プログラム表示領域

- ・P C機種が「JW50/70/100、JW50H/70H/100H」で、システムメモリ# 0 2 0 4 の設定値が 2 0 4 ~ 2 0 7 (8) のとき、又は、JW33H2/H3のとき、プログラムメモリとして使用するファイル番号を選択します。
- ・ $\sim$ 31.5Kw (#8) を使用すると、プログラムアドレスは「00000」 $\sim$  「76777」となります。
- ・31.5~63.0Kw(# 9)を使用すると、プログラムアドレスは「100000」~「176777 | となります。
- ·「プログラム表示領域」を選択後、カーソル移動キー( ← → )で選択します。
- ・モニタ中は、「SHIFT」+  $f \cdot 1$  キーで#8、#9を切り替えることができます。

#### (3)メモリ容量設定

- ・PC機種が「JW10、JW22」のとき、プログラム容量を選択します。
- ・「メモリ容量」を選択後、カーソル移動キー( → ) で選択します。

#### (4) タイムアウト時間

- ・「タイムアウト時間」を選択後、数値キーで時間を設定します。
- ・タイムアウト時間は、PC転送タイムアウトの時間とプリンタ紙切れ検出時間の設定です。 プリンタ紙切れ検出時間は、約(タイムアウト時間+15秒)となります。
- (5) シンボル・コメントの読出し
  - ・「F D転送」でコメントメモリを読み出す場合の、シンボル・コメントの「クリア後の読み出し」または「追加・上書」を選択します。「追加・上書」を選択すると、ユーザーディスクのシンボル・コメントを読み出して追加します。

「クリア後」を選択すると、パソコンのコメントメモリ内容は全てクリアされ、ユーザーディスクのシンボル・コメントを読み出します。

・「シンボル・コメントの読出し」を選択後、カーソル移動キーで選択します。

#### (6) カラー表示

表示のカラーまたはモノクロをカーソル移動キー( ← ) → ) で選択します。

- (7) 応用命令の入力(本ソフトのVer 5.3より対応)
  - ・プログラム作成の応用命令の入力方法および表示/プリント方法を選択します。
  - ・「F番号」を選択すると、応用命令の入力はF番号で入力できます。また、プリントでは — 「F\_0000 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200 | 00200
  - ・「コメント」を選択すると応用命令の入力は名称で入力できます。また、プリントでは「F番号」と同様にプリントします。
  - ・「コメント (番号表示なし)」を選択すると、応用命令の入力は名称で入力できます、このとき画面上にはF番号を表示しません。また、プリントでもF番号をプリントしません。

(----XFER 09000 09200 )

・応用命令の名称入力に使用する名称は、自由に設定できます。設定は市販のエディタを使用して、FUN.TXTファイルを作成してください。なお、作成は下記条件を満たしてください。

ファイル名) fun. txt

構成)

F000: XFER, MOV F001: BCD, TRAN F

F999: YYYY, XXXX ✓

- 1. 応用命令番号はF記号と3桁の数字で入力してください。
- 2. 応用命令と名称の区切りは「:」で区切ってください。
- 3.1つの応用命令につき複数の名称を設定できますが、表示および印字のときは左端の 名称が表示/印字されます。各名称間は「,」で区切ってください。
- 4. 各応用命令番号の区切りは改行キーにて区切ります。
- 5. 名称は英数半角4文字とし、4文字以内のときはスペースを挿入してください。 5文字以上に設定された場合は前半の4文字が有効となります。
- 6. 異なる F番号で同一名称が設定されている場合は、F番号の小さい方が有効となります。

#### (8) リレー点数拡張(本ソフトのVer 5.5より対応)

- ·PC 機種が JW50H/70H/100H のとき、リレー点数を 20000 ~ 57777 まで拡張できます。
- ・カーソル移動キーで「する」「しない」を選択します。

リレー拡張を「する」を選択をすると、ファイルレジスタ1および2の先頭1Kバイト(ファイルアドレス000000~001777)をリレー領域20000~57777(拡張リレー領域)に使用することができます。拡張リレー領域の命令はすべて2語命令分の容量が必要となります。拡張リレーの点数は16384点となります。

拡張リレー領域を使用する場合は、下記の点に注意して下さい。

### ①バイトアドレスとの関連

拡張リレー領域は、ファイル1および2の先頭から1Kバイト使用します。 バイトアドレスとの対応は次の通りです。

	ファイル0		ファイル1		ファイル2
ルー番号		ルー番号		ルー番号	
00000	⊐0000	20000	1-000000	40000	2-000000
1.5000	> 1500	0.5555	1.001		2 001 777
15777	⊐1577	37777	1-001777	57777	2-001777
			1-177777		2-177777

#### ②命令処理時間

拡張リレーの命令処理時間は下記の通りになります。

	命令語		処理時間
拡張リレー	STR	20000~57777	約0.7μS
	STR NOT	11	"
	AND	"	"
	AND NOT	11	"
	OR	"	"
	OR NOT	11	"
	OUT	"	約0.95μS

### ③拡張リレー領域のクリア

拡張リレー領域のメモリクリアは、ファイル1および2のクリアで行って下さい。

### ④40000~57777の拡張リレー領域

40000~57777の拡張リレー領域は、メモリモジュール J W - 3 M A H / 4 M A H のときに使用可能です。

#### ⑤応用命令での拡張リレーの使用

F-32(SET)/33(RST)/260(RTMR)/261(RCNT)などの命令で拡張リレー領域は使用できません。

# ⑥ハンディプログラマでの表示

ハンディプログラマ J W - 1 3 P G などでは拡張リレーの部分が正常に表示されません。(拡張リレー使用時は必ずラダーソフトを使用してください。)

# ⑦サンプリングトレース

サンプリングトレースで、トレースデータおよびトリガ条件に拡張リレーは使用できません。

### ⑧強制セット/リセット

拡張リレー領域の強制セット/リセットはできません。


# ⑨ブレーク

拡張リレーのブレークの設定はできません。


# 6-2通信設定

メモリ内容の更新方法(モード)、接続方法等を設定します。

# 操作概要



# 操作手順



	名 称	機能
モ	- ド	パソコンのメモリ内容のみ変更または、PC本体のメモリ内容も変更かを選択
P	C本体と接続	PC本体に直接接続して使用
ネ	ットワーク接続	ネットワークユニットまたはME-NETユニットに接続し、他局のPCを操作
コ	ンピュータ接続	コンピュータリンクを経由し、PCを操作
リ	モート接続	リモートI/O子局ユニットに接続し、親局を操作
ネ	ットワーク直結	ネットワークモジュールを経由し、PCを操作

# 操作例

### (1) モード設定

カーソル移動キー(← → )で選択します。

5 2 S P	パソコンのメモリ内容のみ変更	
52SP+PC	パソコンのメモリ内容+PCのメモリ内容を同時変更	•

- ・モニタ中は、設定内容に関係なくPC本体のメモリ内容も同時変更します。
  - (注) JW10の場合、基本ユニットのVer 2.1以上、JW-52SPのVer 5.3以上でモニタ中にPC本体のメモリ内容を同時変更できます。

JW10でモニタ中にPC本体のメモリ内容を変更すると、1スキャンだけスキャンタイムが数百ms伸びます。ただし、PCは停止しません。


・52SP+PCに設定すると、PC動作中にFD転送の読出を実行できません。

# (2)接続方法

PC本体と接続、ネットワーク接続等の接続方法を選択します。

#### ① P C 本体と接続

パソコンとPCのコントロールユニット間を、変換器(付属品)と接続ケーブルを使用して接続し、PCを操作する方法です。(JW-50PGの場合、変換器は不要です。)



「実行」を選択し、 (リターンキー) を押すと「PC本体と接続」となり、通信設定メニュー表示に戻ります。


機種がJW30Hのとき、通信ボーレートの設定ができます。「標準(19.2kbps)」または、「高速 (115.2kbps)」のどちらかをカーソル移動キーで選択して下さい。

高速で通信可能な組合せは、PC本体がJW-31CUH1/32CUH1/33CUH1/33CUH2/33CUH3でパソコンが 115.2kbps対応の場合に限ります。

パソコンが115.2kbpsに対応していない場合は、「高速(115.2kbps)」を選択すると19.2kbpsで通信します。

#### ② ネットワーク接続

パソコンをネットワークユニットまたはME-NETユニットに接続し、サテライトネット/ME-NET/SUMINET-3200に接続されている他局のPCを操作する方法です。




#### ・ネットワーク構成

「標準」: サテライトネット/ME-NET/SUMINET-3200で接続されている局または、他局のPCを操作します。

「拡張」: サテライトネット/ME-NET/SUMINET-3200で接続されている任意の 局を中継し、中継局より サテライトネット/ME-NET/SUMINET-3200 で接続されている他局の P C を操作します。

「ネットワーク構成」を選択後、数値キーまたは、カーソル移動キー( $\longleftrightarrow$ )で選択します。



#### ・ターゲット局番号

PCの操作を行うターゲット局番号を設定します。

「ターゲット局番」を選択後、数値キーより00~77(8)で設定します。

#### ・中継局番号

「拡張」ネットワーク接続のとき、中継局番号を設定します。

「標準」ネットワーク接続のときは、設定不要です。

「中継局番号」を選択後、数値キーより00~77(8)で設定します。

#### ・中継局ラック番号

「拡張」ネットワーク接続のとき、中継局のラック番号を設定します。 中継局ラック番号は、「0」(初期値)に設定してください。 「標準」ネットワーク接続のときは、設定不要です。

#### ・中継局スロット番号

「拡張」ネットワーク接続のとき、中継局のスロット番号を設定します。

「標準」ネットワーク接続のときは、設定不要です。

「中継局スロット番号」を選択後、英数キーより0~Fで設定します。

#### 中継局機種設定

「拡張」ネットワーク接続のとき、中継局ユニットの機種名(サテライトネット/SUMINET/ME-NET)を選択します。

「標準」ネットワーク接続のときは、設定不要です。

#### ・ターゲット局機種設定

PCの操作を行うターゲット局ユニットの機種名(サテライトネット/SUMINET/ME-NET)を選択します。

「ターゲット局機種」を選択後、数値キーまたは、カーソル移動キー( ← → ) で選択します。 上記内容を設定後、 (リターンキー) を押し、「実行」を選択すると、「ネットワーク接続」 となり、初期設定メニューに戻ります。

# 留意点

ネットワーク接続にて通信時、タイムアウトとなる場合は、タイムアウト時間(6·3ページ参照)を延ばしてください。

#### ③ コンピュータ接続

パソコンをRS-232C/422変換器(Z-101HE)とリンクユニットまたは、コミュニケーションポートを経由して接続し、PCを操作する方法です。

#### · 伝送速度

伝送速度を選択します。

「伝送速度」を選択後、数値キー( 1 ) または、カーソル移動キー( ← → ) で 300・600・1200・2400・4800・9600・19200・38400・57600・115200bpsより選択します。(リンクユニット、コミュニケーションポートの種類により選択できる速度が異なります。)

#### ・データ長

データ長を選択します。「データ長」を選択後、数値キー( $\boxed{2}$ )または、カーソル移動キー( $\boxed{\longleftarrow}$ )で選択します。

#### ・パリティ

パリティビットを選択します。「パリティ」を選択後、数値キー( $\boxed{3}$ )または、カーソル移動キー( $\boxed{\longleftarrow}$ )で選択します。

#### ・ストップビット

ストップビットを選択します。 「ストップビット」を選択後、数値キー ( $\boxed{4}$ ) または、カーソル移動キー ( $\boxed{\longleftarrow}$ ) で選択します。

#### ・応答時間

応答時間を選択します。

「応答時間」を選択後、数値キー(5)または、カーソル移動キー( $\longleftarrow$ )押すと、設定値が下記の様に変化します。

#### ・局番号

[局番号 | を選択後、数値キーで、局番 0 0 ~ 3 7 (8) を設定します。


上記内容を設定後、 (リターンキー) を押し、「実行」を選択すると、「コンピュータリンク接続」となり、初期設定メニューに戻ります。

なお、接続ケーブルは、「RS-232C/422変換器」の取扱説明書を参照して作成してください。

### ④ リモート接続

パソコンをリモート I / O子局ユニットに接続し、サテライトネットで接続されている親局 P C を操作する方法です。

〈キー操作〉




「実行」を選択し、 (リターンキー) を押すと、「リモート接続」となり、初期設定メニューに戻ります。

• 「リモート接続」のとき、操作できるのはサテライトネット接続されている子局から親局のみです。親局から子局、子局から子局の操作はできません。

#### ⑤ ネットワーク直結

ネットワークモジュール(ZW-20AX)を使用し、サテライトネットで接続されている他局のPCを操作する方法です。



#### ・ターゲット局番

P C の操作を行うターゲット局番号を設定します。 数値キーより、 $0.0 \sim 7.7$  (8) で設定します。

ターゲット局番を設定後、 [40] (リターンキー) を押し、「実行」を選択すると、初期設定メニューに戻ります。

# (3)接続先による機能対応

JW-52SPの接続先による各機能対応を下表に示します。

項 目(参照ページ)	本体接続	ネットワーク接続 リモート接続	コンヒ。ュータリンク	ネットワーク直結	対応機種
検 索(8·5)	0	0	0	0	全機種
設定値/定数変更(8·8)	0	0	0	0	"
セット/リセット(8・9)	0	0	0	×	"
表示保持(8·10)	0	0	0	0	"
表示切替(8·11)	0	0	0	0	"
スキャンタイム表示(8・12)	0	0	0	0	"
Nスキャン運転(8·13)	0	×	×	×	JWシリーズ(JW10を除く)
ブレークモニタ(8・14)	0	×	×	×	W10とW16/51を除く機種
トリガモニタ(8・15)	0	0	0	0	全機種
エラーモニタ(8・16)	0	0	0	0	"
P C 運転/停止(8·17)	0	0	0	0	"
強制ON/OFF(8·18)	0	×	×	×	JWシリーズ(JW10を除く)
アドレス指定ブレーク(8・19)	0	×	×	×	JWシリーズ(JW10を除く)
END命令ブレーク(8·19)	0	×	×	×	JWシリーズ(JW10を除く)
レジスタブレーク(8・19)	0	×	×	×	JW50/70/100、JW50H/70H/100H
回路編集 [RUN中] (8·28)	0	×	×	×	全機種
回路編集 [停止中] (8·28)	0	0	Δ1	0	"
命令語モニタ(8・32)	0	0	0	0	"
システムメモリモニタ(8・27)	0	0	0	0	"
任意ラダーモニタ(8・25)	0	0	0	0	"
多点モニタ(8・23)	0	0	0	0	"
I / Oサーチ(8·30)	0	0	×	0	JW50/70/100、JW50H/70H/100H
A C T検索(8·31)	0	0	0	0	JW21/22
サンプリングトレース(8・35)	0	×	×	×	JWシリーズ(JW10を除く)
EEP(フラッシュ)ROM書込/読出(12・16)	0	0	△2	△2	JWシリーズ
C U メモリクリア(12·17)	0	0	△2	△2	全機種
時刻表示(12·12)	0	0	×	×	JW50/70/100、JW50H/70H/100H JW22、JW32H/H1、JW33H/H1/H2/H3
I/Oテーブル作成/読出(12·17)	0	0	△2	△2	JW21/22、JW30H
PCよりPROMライタへの転送(12・17)	0	0	×	×	JW22
シークレット機能(12・17)	0	0	0	0	JW10、JW30H

△1・・・コンピュータリンクの挿入/削除は不可です。

△2・・・機種がJW30Hのときのみ可能です。


# 第 7 章 プログラム編集

機種設定/変更、プログラミング、メモリクリア、データメモリ設定、システムメモリ設定、プログラム チェック等を行うモードです。

# キー操作

# 画面表示

「メインメニュー」→「プログラム編集」→ [ ] → (リターンキー)



# 機 能

	名	称		機能	参照ページ
機	種	設	定	・W10、W16、W51、W70H、W100H、JW21、JW22、JW50/70/100、JW50H/70H/ 100H、JW31H/H1、JW32H/H1、JW33H/H1、JW33H2/H3、JW10の機種設定	7.2
シン	ノボルコ	メント語	設定	・リレー、タイマ、カウンタ等にシンボル・コメントを登録	7.5
ラタ	ブープロ	グラミ	ング	・ラダー図によるプログラムの作成・変更・削除等	7.9
命令	う語 プロ	グラミ	ング	・命令語によるプログラムの作成・変更・削除等	7 · 44
Х	モリ	クリ	ア	・データメモリ、プログラムメモリ等のクリア	7.64
デ	ータメ	モリ設	定定	・データメモリの設定、変更	7.66
シン	ステムン	くモリ記	党 定	・システムメモリの設定、変更	7.68
プリ	ログラム	、チェ :	ック	・作成したプログラムをチェック	7.72
ラ	イブラ	り作	成	・シンボルによるラダー図の作成・変更・削除等	7.75
F	D	転	送	・FDに対する操作	11.1
P	С	転	送	・PCに対する操作	12.1
本	体パラン	<b>メータ</b> i	设 定	・CU本体に設定する特殊ユニット、オプションユニットのパラメータ設定	7.77

# 留意点

- ・ESC キーを押すと、「メインメニュー」に戻ります。
- ・プログラム作成/修正後は、必ず「プログラムチェック」を行ってください。
- ・作成/修正した「プログラム」は必ず「FD転送」でユーザーディスクに保存してください。


# 7-1機 種 設 定

プログラム作成、PC本体よりプログラム読み出し等を行う前にパソコンのPC機種を設定するモードです。

機種設定の方法は、2通りあります。

- ① メモリクリアして機種設定
- ②メモリクリアせず機種設定

# 操作概要



# 操作例

### (1) メモリクリア

- ・「メモリクリア」を選択後、数値キーまたは、カーソル移動キー ( ← → ) で選択します。
- ・パソコンのPC機種を変更するとき、メモリ内容をクリアするか、否かを選択します。

## (2)変更機種

「変更機種」を選択後、数値キーまたは、カーソル移動キー( ← → ) で選択します。

# (3)機種設定

「メモリクリア」、「変更機種」設定後、 「←□」(リターンキー) を押します。

# 留意点

·J-board(Z-311J/312J)は、JW22の設定で使用できます。

# ・メモリクリアして機種変更した場合のメモリ内容

100.00	×	ŧ	IJ.	の	種	類	内
プ	口	グ	ラノ	メ	Ŧ	IJ	クリア(NOP)、最終アドレスにF-40(END)を書き込む
シ	ス	テ	ム	メ	モ	IJ	クリア (設定したPC機種の初期値)
デ			<b>9</b>	メ	七	IJ	クリア (00)
フ	7	イ	ル	メ	壬	1)	クリア (00)
コ	メ	ン	ト	メ	モ	1)	クリア
パ	ラ	メ	<b>—</b>	7 メ	モ	リ	クリア (00)

# <u>・メモリクリアせずに機種変更した場合のメモリ内容</u>

# ① 変更前の機種:W10

メモリの種類	W16/51 W100	W70H /100H	JW50/70 /100	JW50H/70H /100H	JW30H	JW21/22	JW10
プログラムメモリ	保 持	保 持	保 持	保 持	保 持	保 持	保 持
システムメモリ	初期値	初期値	初期値	初期値	初期値	初期値	初期値
データメモリ	保 持	保持	保 持	保 持	保 持	保 持	保 持
ファイルメモリ	保 持	保 持	保 持	保 持	保 持	_	
コメントメモリ	保 持	保 持	保 持	保 持	保 持	保 持	保 持
パラメータメモリ		<u> </u>	_		00 117	00 クリア	_

# ② 変更前の機種:W16/51

メモリの種類	W10		V100 0H/100H	Proposition Co.	V50/7 /100	2001070	200000000000000000000000000000000000000	V50H/ H/100H	J۱	N30H	J۷	/21/22	J	W10
プログラムメモリ		保	持	保	-	持	保	持	保	持	保	持	保	持
システムメモリ	_	初	期 値	初	期	値	初	期値	初	期値	初	期値	初	期値
データメモリ		保	持	保		持	保	—— 持	保	持	保	 持	保	持
ファイルメモリ	_	保	持	保		持	保	持	保			_		
コメントメモリ	1	保	持	保		持	保	持	保	持	保	持	保	持
パラメータメモリ		-							00	クリア	00	クリア		_

# ③ 変更前の機種:W100

メモリの種類	W10 W16/51	W70 /100		75007000	/50/70 (100	10.000.000	W50H H/100H	۷L	V30H	J۷	/21/22	ال	W10
プログラムメモリ		保	持	保	持	保	持	保	持	保	持	保	持
システムメモリ	_	初期	値	初	期値	初	期値	初	期値	初	期値	初	期値
データメモリ	_	保	持	保	持	保		保	持	保	持	保	持
ファイルメモリ		保	持	保	持	保	持	保	持		_	-	_
コメントメモリ		保	持	保	持	保	持	保	持	保	持	保	持
パラメータメモリ		_						00	クリア	00	クリア		

# ④ 変更前の機種:W70H/100H

メモリの種類	W10 W16/51	W	100		V50/ /100	9565.65.		<b>V</b> 50H/ H/100H	J۱	W30H	J۷	/21/22	J	W10
プログラムメモリ	_	保	持	保		持	保	持	保	持	保	持	保	持
システムメモリ		初	期値	初	期	値	初	期値	初	期値	初	期値	初	期値
データメモリ	_	保	持	保		持	保	持	保	持	保	——— 持	保	持
ファイルメモリ		保	持	保		持	保	持	保	持		_		_
コメントメモリ	_	保	持	保		持	保	持	保	持	保	持	保	持
パラメータメモリ	_	_	_					_	00	クリア	00	クリア		

# ⑤ 変更前の機種: JW50/70/100 (またはJW50H/70H/100H)

メモリの種類	W10/16/51 /100/70H/100H	JW50H/70H/100H (またはJW50/70/100)	JW21/22	JW30H	JW10
プログラムメモリ	_	保 持	保 持	保持	保 持
システムメモリ	_	初期値	初期値	初期値	初期値
データメモリ	_	保 持	保 持	保 持	保 持
ファイルメモリ		保持		保 持	_
コメントメモリ	_	保 持	保 持	保 持	保持
パラメータメモリ		<del>-</del>	00 717	00 クリア	_

### ⑥ 変更前の機種: JW21 (またはJW22)

メモリの種類	W10/16/51 /100/70H/100H	JW50/70 /100	JW50H/70H /100H	JW22 (またはJW21)	JW30H	JW10
プログラムメモリ		保 持	保 持	保 持	保 持	保 持
システムメモリ		初期値	初期値	初期値	初期値	初期値
データメモリ		保 持	保 持	保 持	保 持	保 持
ファイルメモリ	_	00 クリア	00 クリア		00 クリア	_
コメントメモリ		保 持	保 持	保 持	保 持	保 持
パラメータメモリ	_	_	_	保 持	保 持	

### ⑦変更前の機種:JW30H


メモリの種類	W10/16/51 /100/70H/100H	JW50. /100	/70 )	ال 770/	W50H H/100H	J۷	V21/22	ال	N30H	J	W10
プログラムメモリ		保	持	保	持	保	持	保	<del> </del>	保	持
システムメモリ	_	初期	値	初	期値	初	期値	初	期値	初	期値
データメモリ		保	持	保	持	保	持	保	持	保	持
ファイルメモリ	_	保	持	保	持		_	保	持		_
コメントメモリ	_	保	持	保	持	保	持	保	持	保	持
パラメータメモリ	_	_			_	保	持	保	持		

### ⑧ 変更前の機種: JW10

メモリの種類	W10/16/51 /100/70H/100H	JW50/70 /100	JW50H /70H/100H	JW21/22	H08WL
プログラムメモリ		保 持	保 持	保 持	保 持
システムメモリ	<del>-</del>	初期値	初期値	初期値	初期値
データメモリ		保 持	保 持	保 持	保 持
ファイルメモリ	<del>-</del>	00 クリア	00 クリア	_	00 クリア
コメントメモリ		保持	保持	保 持	保持
パラメータメモリ	<u> </u>	_	_	00 クリア	00 クリア

# 留意点

・変更前のプログラム容量が、変更後の容量より大きいときは、先頭より変更の容量分を変換し、「エラーメッセージ」を表示します。



- ・変更できない命令が存在する場合、その一覧を表示します。
- ・JW50/70/100、JW50H/70H/100Hのプログラム上のファイル4~FをJW33H2/H3に機種変更するとファイル10~1Bに変換されます。

# 7-2 シンボル・コメント設定

リレー、データメモリ、F-90、およびJW21/22のプロセス、ステップにシンボル・コメントを登録します。

- ・シンボルは全角文字で8文字(半角文字で16文字)まで、コメントは全角文字で14文字(半角文字で28文字)まで登録できます。
- ・シンボル、コメントともに全角文字・半角文字の混在が可能です。
- ・ラダー図または命令語でプログラムの作成、修正を行っているときにも表示します。 (シンボル、コメントの入力(修正)も可能)
- ・プリントアウト時にシンボル付きや、コメント付きに設定すると、シンボルやコメントを付けてプリントアウトできます。

# 操作概要

──>「プログラム編集」→「シンボル・コメント設定」→ [ユリー データメモリ、F - 9 0、 (リケーンキー) プロセス、ステップの番号指定 -

シンボル・コメント設定

# 操作手順

- ・登録されているデータメモリアドレスの先頭より16個分を表示します。
- ・登録数は、データメモリ、F-90、プロセス、ステップの合計数です。

	名	秭		機
切			替	F1~F10の機能表示切り替え
ク		IJ	7	カーソル位置のシンボル・コメントをクリア
ア	ド	レ	ス	データメモリアドレスを設定
コ	,	_	ド	データメモリ領域の切り替え
複			写	カーソル位置の1つ上の行のシンボル・コメントをカーソル位置へ複写
削			除	カーソル位置のアドレス・シンボル・コメントを削除
終			了	シンボル・コメント設定を終了
書			込	シンボル・コメントをパソコンのメモリに書き込む
F	_	9	0	応用命令F90の番号設定(00000~003777 <sub>(8)</sub> )
P	R	0	С	SF命令のPROC (プロセス) 番号設定 (00~03)
s	T	Ē	P	SF命令のSTEP (ステップ) 番号設定 (00~77 (8))
範	囲	コピ	_	シンボル・コメントのブロックコピー
範	囲	移	動	シンボル・コメントのブロック移動
範	囲	削	除	シンボル・コメントのブロック削除

# 操作例

#### (1)シンボル・コメント登録方法

① データメモリ

「クリア」→「アドレス」→「コード」→ 領域選択 → 入力 → 
$$(1/f-v+1)$$
 →  $(1/f-v+1)$  →  $(1/f-v+1$ 

「コード」キーを繰り返し押して、データメモリ領域を選択してください。

② F-90

③ プロセス

「切替」 
$$\rightarrow$$
 「PROC」  $\rightarrow$  プロセス  $\rightarrow$  選号入力  $\rightarrow$  (リターンギー)  $\rightarrow$  入力  $\rightarrow$  「書込」  $\rightarrow$  (リターンギー)

④ ステップ
「切替」→「STEP」→ 番号入力 → 「ホーー ステップ → ステップ → (リターンキー) → A力 → 「書込」


# 留意点


- ・日本語入力のキー操作に関しては、インストールした日本語変換プログラムの取扱説明書を参 照してください。
- ・「書込」キーの代わりに「SHIFT + Lell キーでも可能です。
- ・「シンボル」のみ書き込む場合は、シンボル入力後、「書込」キーを押してください。
- ・「コメント」のみ書き込む場合は、「全型」キーでカーソルを「コメント」欄へ移動後、コメントを入力してください。
- ・入力した「シンボル」「コメント」の修正は、「書込」キーを押す前に キーを押し、カーソルを修正欄へ移動させ、 ー キーで修正位置へ移動後入力してください。


## (2) シンボル・コメント複写方法

(例)

アドレス	. 3	<b>レンボル</b>	コメント
0400	0	局番 1	送信データ
0910	0	局番 1	送信データ(上位)







- (3) シンボル・コメント削除方法
  - ・データメモリ

「クリア」 -> 「アドレス」-> 「コード」 -> 領 城 選 択-> 入力 -> 「削除」

·F-90

「切替」→「F-90」→ アドレス入力(0000~03777(8)) → 「削除」

・プロセス

「切替」 $\rightarrow$  「PROC」 $\rightarrow$  プロセス番号入力  $(0.0 \sim 0.3)$   $\longrightarrow$  「削除」

・ステップ

「切替」 $\rightarrow$ 「STEP」 $\rightarrow$  番号入力  $\rightarrow$  上東  $\rightarrow$  ステップ番号入力  $(0.0 \sim 7.7_{(8)}) \rightarrow$  一 | 削除」

(4) 入力中のシンボル・コメント削除方法

「クリア」キーにより削除できます。

カーソル位置	クリア(削除)する内容
シンボル入力部	シンボルのみ
コメント入力部	コメントのみ

(5)シンボル・コメントの修正方法

※ [INS] キーによる入力モードの切り替え(初期設定は「上書」です。)

—> 上 書 → [NS] → 挿 入 → [NS]

(例1:文字挿入)

「コント」 📥 「コメント」

「ン」の位置へカーソル移動 → INS キーを押す → 入力モードを切り替える →

<del>--></del> 「メ」入力 <del>--></del> コメントとなる

(例2:文字上書き)

「コメット」 (コメント)

「ッ」の位置へカーソル移動 ―― 「ン」入力 ―― コメントとなる

(6) 範囲コピー

下記キー操作でブロック単位でのシンボル・コメントのコピーができます。

「範囲コピー」――コピー元開始アドレス入力 ―― コピー元終了アドレス入力 ―― コピー元終了アドレス入力 ――

→ -> コピー先先頭アドレス入力 -> 「実行」

※ アドレスは、「コード」キーで切り替えてください。

(例) リレー00100~00200のシンボル・コメントをTMR100~200にコピー

→「コード」 → 「1 0 0 → 「実行」 \_TMR領域に切り替え後 \_ コピー先先頭アドレス入力

(7)範囲移動

下記キー操作でブロック単位でのシンボル・コメントの移動ができます。

(8) 範囲削除

下記キー操作でブロック単位でのシンボル・コメントの削除ができます。

「範囲削除」 ― > 削除開始アドレス入力 ― > 「実行」 ― > 削除終了アドレス入力 ― > 「実行」 7 • 8

# 7-3 ラダープログラミング

ラダー図によりプログラムの作成、修正、削除等を行うモードです。

「ラダープログラミング」モードは、回路表示、回路作成、回路変更、回路削除に分かれています。

本ソフトのVer 5.0より複数回路を同時に作成できます。(7·27~29ページ参照)



### ※ 機種をJW30Hに設定の場合

本ソフト(Ver 5.0以上)を使用して、プログラムメモリがクリア状態のとき下記画面を表示します。

構造化プログラム手法を利用しますか

0:使用する 1:使用しない

ここで、[0] を選択して を押すと、以降は構造化プログラム手法でのプログラム作成となります。

「1」を選択して「全」を押すと、回路表示して通常のプログラム作成となります。 構造化プログラム手法については、「JW-52SP/92SP構造化プログラミングマニュアル」に説明 していますので、本書と共にお読みください。

# ・ラダー図表示

考

横方向:11リレー接点+1コイル(11リレー接点以上入力した時は、左へシフト表示、 最大252リレー接点まで入力可能)

縦方向: 6 リレーライン

### ・カーソル移動

→ : 右方向へ1リレー接点分移動(右端の時は、下行左端へ移動)

← : 左方向へ1リレー接点分移動(左端の時は、上行右端へ移動)

↑ : 上行へ1リレーライン分移動(最上行の時は、1リレーライン分上方向へシフト表 示)

→ : 下行へ1リレーライン分移動(最下行の時は、1リレーライン分下方向へシフト表 示)


# ・ラダーシンボルキー



$$\begin{array}{c}
\hline
AND
\end{array}$$
:  $\begin{array}{c}
\hline
AND
\end{array}$  (AND)


$$\bigcap_{OR}$$
:  $\bigcap_{FUN}$ :  $\bigcap_{FUN}$ :  $\bigcap_{FUN}$ 

### ·入 力 例




# [1] 回路表示


- ・「ラダープログラミング」モードを選択したとき、すでにプログラムがパソコンのメモリに 書き込まれている場合は、プログラムの先頭より6行分の内容を表示します。
- ・プログラムを書き込んでいないときは破線のみ表示します。
- ・ラダー図表示中 → キーで、カーソルを移動させるとプラス1行づつスクロール表示します。また、 ↑ キーで、マイナス1行づつスクロール表示します。
- ・  $\frac{\text{ROLL}}{\text{UP}}$  キーで、表示中の最下行を最上行として次の画面 (ラダー図) を表示します。 また、 $\frac{\text{ROLL}}{\text{DOWN}}$  キーで表示中の最上行を最下行として前の画面 (ラダー図) を表示します。
- ・メッセージ表示部には、カーソル位置の情報 (プログラムアドレス、命令等) を表示します。



・マスターコントロール制御内の母線は、下図の様に「M」を表示します。



・ジャンプコントロール制御内の母線は、下図の様に「破線」になります。



### [回路表示での機能]

	●照べ一ジ
キー操作による検索表示	7.12
命令検索による表示	7-12
プログラムアドレス検索による表示	7.13
データメモリアドレス検索による表示	7.14
データメモリ番号・設定値の変更	7.14
ネットワーク単位の移動・複写・削除	7.15
ライブラリファイルの登録・読出・削除	7.17
データメモリの使用状況表示	7.23
表 示 切 替	7.23
リレー・タイマー・カウンタ・レジスタ番号の一括変更	7.24
ステップの使用状況表示	7•24

### (1) キー操作による検索表示

- ・ **↑** キーを押すと、上方向へカーソルが移動し、カーソルが最上行のとき押すと、1行分前 方のラダーを表示します。
- ・ → キーを押すと、下方向へカーソルが移動し、カーソルが最下行のとき押すと、1行分後 方のラダーを表示します。
- ・ → キーを押すと、右方向へカーソルが移動します。1行に11接点以上入力しているときは、右方向へシフト表示します。また、カーソルが右端のとき押すと、次行先頭へ移動します。
  - ・ <del>←</del> キーを押すと、左方向へカーソルが移動します。カーソルが左端のとき押すと、前行の 右端へ移動します。
  - ROLL キーを押すと、表示中の最上行を最下行として、前方のラダー図表示となります。
  - ・ ROLL キーを押すと、表示中の最下行を最上行として、後方のラダー図表示となります。

#### (2) 命令検索による表示

命令を設定し、その命令が存在する回路(ネットワーク)を先頭として表示します。

〈キー操作〉


Ж

「クリア」——> 「アドレス」——> (快楽開始) ログラム ——> 命令語 (ラダーシンボル) +番号 ——> アドレスを入力

# ── 「検索(+)」 ── 指定した命令を含む回路を先頭として表示

- ・プログラムアドレス00000から検索する場合は、「※」印の操作は不要です。
- ・「検索(+)」キーを続けて押すと、最終アドレスまで検索します。
- ・「検索(-)」キーを押すと、アドレス減少方向に検索します。

# [例] AND NOT 00004の検索




アドレス		命令	
00100	STR		00000
00101	OR		00002
00102	AND		00001
00103	OUT		00100
00104	STR		00003
00105	OR		00005
00106	OR		00006
00107	AND	NOT	00004
00110	OUT		00101
00111	STR	NOT	00007
00112	OUT		00102




### (3) プログラムアドレス検索による表示

プログラムアドレスを設定し、そのアドレスに存在する命令の回路を先頭として表示します。 〈キー操作〉

#### [例] プログラムアドレス00102の検索



アドレス	Secretary to the con-	命(	
00100	STR		00000
00101	OR		00002
00102	AND		00001
00103	OUT		00100
00104	STR		00003
00105	OR		00005
00106	OR		00006
00107	AND	NOT	00004
00110	OUT		00101
00111	STR	NOT	00007
00112	OUT		00102



### (4) データメモリアドレス検索による表示


任意のデータメモリ(リレー、TMR/CNT等)を設定し、そのデータメモリが存在する回路を先頭として表示します。

〈キー操作〉


#定したデータメモリを 含む回路を先頭として表示

- ・「コード」キーを押し、データメモリ領域を選択してください。
- ・「検索(+)」キーを続けて押すと、最終アドレスまで検索します。
- ・「検索(-)」キーを押すと、アドレス減少方向に検索します。

#### [例] TMR 010の検索



アドレス	命(	3
00000	STR	00000
00001	AND	00001
00002	OR NOT	00002
00003	STR NOT	00003
00004	OR TMR	010
00005	AND STR	
00006	STR CNT	011
00007	AND NOT	00004
00010	OR STR	
00011	OUT	04000



・「ズーム(+)」または「ズーム(-)」を押すと、指定されたデータメモリアドレスを 出力に持つ回路のみを検索します。(リレー、TMR/CNTのみ) 「前検索」で以前に検索したプログラムアドレスを表示します。

### (5) データメモリ番号・設定値の変更

プログラム内で使用しているデータメモリ番号または、設定値を変更します。


〈キー操作〉

変更したい命令語 —> データメモリ番号 —> 「書込」 ヘカーソル移動 または、設定値入力

・命令の変更(a接点→b接点等)、追加、削除はできません。

(回路変更モードで行ってください。)

#### 「例】 TMR 0 1 0 を TMR 0 0 1 へ変更



アドレス	命令	<b>\$</b>
00000	STR	00000
00001	AND	00001
00002	OR NOT	00002
00003	STR NOT	00003
00004	OR TMR	010
00005	AND STR	
00006	STR CNT	011
00007	AND NOT	00004
00010	OR STR	
00011	OUT	04000


「クリア」「コード」 1 0 「検索(+)」 → 0 0 1 → 「書込」


L 変更後の番号 0 0 1 書込 →

### (6) ネットワーク単位の移動・複写・削除


範囲指定を行った任意のネットワークを任意の位置へ移動・複写および削除します。 〈キー操作〉


移動・複写・削除する -> [HOME] -> 「範囲指定」 -> カーソル位置の -> 移動・複写・削除する -> 先頭ネットワークへカーソル移動 -> 最終ネットワークへカーソル移動 ->





[例1] 移動







### (7) ライブラリファイルの登録・読出・削除

作成したプログラムをライブラリファイルへ登録(書込)および、ライブラリファイルより読出・ 削除します。







※ 登録形式の選択には、次のウィンドウが表示されます。

通常ライブラリ形式 (番号登録)

登録形式 -

アドレスのみ

シンボル・コメント付き

シンボルライブラリ形式

ライブラリへの登録には次の3種類の登録方法があります。

各登録形式の選択はカーソル移動キーで行ってください。

1. 通常ライブラリ形式、アドレスのみ・・・・・・ 従来のライブラリ

F10「終了」キーを入力


- 2. 通常ライブラリ形式、シンボル・コメント付き ・ 従来のライブラリ+必要なシンボル コメント
- 3.シンボルライブラリ形式 ・・ 登録されているシンボルでシンボルライブラリ登録 します。シンボルがついていないものについては、 番号をシンボルとして登録します。



#### 1. 通常ライブラリの登録

従来のライブラリであり、リレー/レジスタ番号(表示内容のまま)で登録します。通常は、この方式で登録します。

登録形式選択画面で、通常ライブラリ形式(番号登録)アドレスのみを選択します。




例を登録するとライブラリは、

の状態になります。


### 2. シンボル・コメント付きライブラリの登録

通常ライブラリ形式で登録しますが、使用しているリレー/レジスタ番号のシンボル・コメント も同時に登録します。

登録形式選択画面で、通常ライブラリ形式(番号登録)シンボル・コメント付きを選択します。



例を登録すると、



の状態になります。

#### 3. シンボルライブラリの登録

リレー/レジスタ番号に登録されているシンボルを使用して登録します。

シンボルが設定されていない場合は、システムが自動的にシンボルを割り付けます。この形式で 登録した場合、読み出し時に各シンボルに対するリレー/レジスタ番号の割り付けが必要です。 登録形式選択画面で、シンボルライブラリ形式を選択します。

#### 登録形式 -

通常ライブラリ形式(番号登録)

アドレスのみ シンボル・コメント付き

シンボルライブラリ形式

例を登録すると、



の状態になります。

#### ② 読出

ライブラリファイルを読み出す位置にカーソルを移動 (カーソル位置のプログラムの前に挿入) HOME CLRキー (メニュー表示) ライブラリを選択 リターンキー F3 「読出」を選択 ↑ ↓ キーとスペースキーにて、ファイルを選択(複数選択可能) 「実行|キー リターンキー リレー/レジスタ番号変換機能の選択 読出回数の設定 マクロ/シンボルライブラリの変換 (マクロ/シンボルライブラリ形式を使用時のみ)


ファイルの選択はカーソル移動キーとスペースで行ってください。

複数ファイルを選択した場合は、選択された順に読み出します。選択された順序は番号で表示されます。

#### 1. リレー/レジスタ番号の変換機能

登録されているライブラリのリレー/レジスタ番号を変更して読み出すことができます。この機能 を使用する場合には、リレー/レジスタ番号変換機能の選択で「する」を選択します。

[例] ライブラリ内容



変換元リレー/レジスタ (開始) 番号 01230 変換元リレー/レジスタ (終了) 番号 01270 変換先 (開始) 番号 02000 シンボル・コメント変換 する しない

変換元番号は、レジスタも指定可能です。

変換先番号は、変換元番号の種類 (リレーまたはレジスタ) に併せてください。 シンボル・コメントの変換は、ライブラリ内に登録されているシンボル・コメントの内 容を変換に併せて変更するか否かの選択です。

変換の指定は複数回指定できます。当変換を終了すると、選択画面が表示されますので、さらに変換を行う場合は「する」を選択してください。

読出後のプログラム



### 2. 読出回数の指定機能


同一ライブラリファイルを複数回連続して読み出すことができます。

(読出回数は、一度に最大99回まで可能です。)


読出回数の設定で、数値キーより入力し設定してください。

複数回読み出すライブラリをマクロライブラリ形式で記述しておくと、リレー番号などをインクリメント(デクリメント)して読み出すことができます。

# 「例] ライブラリ内容



# 読出後のプログラム




#### 3. マクロ/シンボルライブラリで登録されたデータの変換

読み出しを行うライブラリにマクロまたはシンボルライブラリ形式が存在する場合、リレー/レジスタ番号への変換が必要となります。

ライブラリを読み出し時、それぞれにアドレスを設定します。

[例] ライブラリ内容



リレー/タイマ/レジスタ番号の切り替えは「コード」キーで行ってください。


#### ③ 削除

### (8) データメモリの使用状況表示

- ・データメモリの使用状況を登録されたシンボル・コメント付きで表示します。
- ・接点として使用しているときは「一」表示、コイル (OUT命令) として使用しているときは「\* | 表示となります。

〈キー操作〉

#### 〈表示例〉




「コード」キーを押し、データメモリ領域選択 → アドレス入力 → (フターンキー)

→ 入力したアドレスより 1 6 個分表示 → ROLL / ROLL / ROLL + で表示中の前画面/次画面表示

#### (9)表示切替

接点・コイル等への表示内容を切り替えます。

〈キー操作〉




- ・「データメモリ番号」は、接点・コイル等の上段に表示します。(初期設定)
- ・「シンボル」は、接点・コイル等の下段に表示します。

(10) リレー・タイマ・カウンタ・レジスタ番号の一括変更 プログラム内で使用しているリレー・タイマ・カウンタ・レジスタの番号を一括変更します。

#### 〈キー操作〉

「コード」キーで、リレー → タイマ/カウンタ → レジスタ領域を切り替えできます。

## 「例〕リレー番号00100~00177を00200~00277に変更



#### (11)ステップの使用状況表示

PC機種設定が「JW21」および「JW22」のとき、SF命令のステップ使用状況を表示します。


### 〈キー操作〉

|HOME| → 「ステップリスト」 → ステップの使用状況をプロセス単位で表示


無印は未使用、\*印は使用を示します。

# [2] 回路作成

- ・パソコンのメモリにラダ一図でプログラムを書き込みます。
- ・「回路表示」の状態で、 HOME キーを押すと画面に「メニュー」を表示します。



・「回路作成」を選択すると、下記画面表示となりラダー図でプログラム作成が可能となります。尚、 作成した回路(ネットワーク)は、「回路表示」状態で表示しているカーソル位置のネットワークの 直前に書き込みます。



・接点番号、コイル番号等入力後 (リターンキー) を押すと、「シンボル・コメント」を登録できます。


- ・ラダープログラミングの場合、「命令入力」はプログラムアドレス順に入力する必要はありません。
- ・「書込」キーを押してメモリに書き込むときは、命令やデータメモリアドレスが正しく設定されて いることを確認してください。
- ・「書込」キーを押すと、未接続の接点とコイル(出力)間を接続し、メモリに書き込みます。 また「SHIFT + (全型) も「書込」と同機能です。
- ・「プログラムオーバー」により書き込めないときは、プログラムの中間や、END命令付近に存在する不要なプログラムを削除してください。

名 称	能 ·
要 素 挿 入	・カーソル位置より右の要素を1要素分右へ移動し、要素挿入を可能にする
要 素 削 除	・カーソル位置の要素を削除
行 挿 入	・カーソル位置より下の行を1行下げる
O R 削 除	・カーソル位置より上方向交点までのOR接続線を削除
- ×	・データメモリ領域の切り替え
コード変換	・レジスタ内容の表示切り替え
接続続	・未接続の接点とコイル(出力)を接続
改行	・カーソルを次行先頭へ移動
書 込	・作成した回路をパソコンのメモリに書き込む
コイルリスト	・コイル(出力)使用状況表示
T / C リスト	・タイマ/カウンタ使用状況表示
表示切替	・接点/コイル等への表示内容切り替え
ステップリスト	・SF命令のステップ使用状況表示
終了	・回路表示モードに戻る
U <sub>+</sub> +	・タイマ/カウンタのUP(アップ)/DOWN(ダウン)設定
I _ +-	・UP/DOWNタイマおよびカウンタの設定値(BCD/BIN)切り替え
サブメニュー表示終了	・ ESC キーを押すと、HOME によるサブメニュー表示を終了


# 操作例 1

## プログラムアドレス0000からの書込

### (下記プログラムの書き込み例)




アドレス	f	ी	÷
00000	STR		00000
00001	OR		00002
00002	AND		00100
00003	OUT		00100
00004	STR		00003
00005	OR		00005
00006	OR		00006
00007	AND	NOT	00004
00010	OUT		00101



- リレー番号、タイマ番号等の上位桁の0を入力する必要はありません。
- カーソル移動は、「改行」または、← → ↑ ↑ +ーで行います。
- ・作成したネットワークを表示(回路確認)しているとき、
  - 1.「終了」キーを押すと、「回路作成」を終了し、「回路表示」となります。
  - 2.「回路作成」キーを押すと、連続してネットワーク単位で作成できます。
  - 3.「回路変更」キーを押すと、作成したネットワークの変更(修正)ができます。
  - 4.「回路削除」キーを押すと、作成したネットワークを削除します。
- ・複数回路を同時に作成できますが、同時に作成できる回路は最大16回路までとなります。 また、1回路に複数の出力/応用命令を使用する場合、2個目以降の出力/応用命令の位置でOR キーを入力してください。


# 操作例2 ネットワーク間への書込(挿入)


(下記斜線部分の書き込み例)





令
04000
1 0 0
0010
100
<b>30000</b>
09100

→ 検索した命令(OUT 04100)→ FIOME → 「回路作成」 → 「回路作成」 → 「ロタンキー」












- ・リレー番号、タイマ番号等の上位桁の0を入力する必要はありません。
- ・応用命令の入力は、ファンクション番号とF6「コード」キーによる命令の種類(定数:c,x、 ワード:w、ダブルワード:d)選択後、F10「書込」キーにより命令を確定します。
- ・カーソル移動は、「改行」または、 $\longleftarrow$   $\longrightarrow$   $\uparrow$   $\uparrow$  キーで行います。
- ・作成したネットワークを表示(回路確認)しているとき、
  - 1. 「終了」キーを押すと、「回路作成」を終了し、「回路表示」となります。
  - 2.「回路作成」キーを押すと、連続してネットワーク単位で作成できます。
  - 3.「回路変更」キーを押すと、作成したネットワークの変更(修正)ができます。
  - 4.「回路削除」キーを押すと、作成したネットワークを削除します。
- ・複数回路を同時に作成できますが、同時に作成できる回路は最大16回路までとなります。 また、1回路に複数の出力/応用命令を使用する場合、2個目以降の出力/応用命令の位置でOR キーを入力してください。
- ・JW10の場合、TMR/CNTの設定値はF6「コード」キーにより切替を行い、レジスタ指 定も可能です。


# 操作例3 プログラムの書かれていないアドレスからの書込




アドレス	命	令
01000	STR	04100
01001	UTMR (BCD)	
0 1 0 0 2		0 2 0
01003		0300
01004	STR	04101
01005	STR	04102
01006	DCNT (BIN)	
01007		0 1 5
01010		00020










- ・リレー番号、タイマ番号等の上位桁の0を入力する必要はありません。
- ・カーソル移動は、「改行」または、← → ↑ ↓ キーで行います。
- ・作成したネットワークを表示(回路確認)しているとき、
  - 1.「終了」キーを押すと、「回路作成」を終了し、「回路表示」となります。
  - 2.「回路作成」キーを押すと、連続してネットワーク単位で作成できます。
  - 3.「回路変更」キーを押すと、作成したネットワークの変更(修正)ができます。
  - 4.「回路削除」キーを押すと、作成したネットワークを削除します。
- ・複数回路を同時に作成できますが、同時に作成できる回路は最大16回路までとなります。 また、1回路に複数の出力/応用命令を使用する場合、2個目以降の出力/応用命令の位置でOR キーを入力してください。


# 操作例4 命令語の挿入

(下記命令語の挿入例)



### ① 回路作成中

命令語挿入位置(AND 00001) --> 「要素挿入」 --> AND 00001以降の --> 命令1要素分右へずれる




② 作成したネットワーク表示中(回路確認)



# 操作例 5 命令語の変更


(下記命令語の変更例)



## ① 回路作成中




# ② 作成したネットワーク表示中(回路確認)




# 操作例6 命令語の削除


# (下記命令語の削除例)



### ① 回路作成中




・「書込」キーを押すと、下図のように自動修正します。




・「要素削除」キーで、命令語削除したときも AND (----) キーで接続してください。

### ② 作成したネットワーク表示中(回路確認)



・「書込」キーを押すと、下図のように自動修正します。




・「要素削除」キーで、命令語削除したときも (---) キーで接続してください。

# その他の機能


### ① 行挿入

カーソル位置以降の行を1行下げます。ただし、ネットワークの最上行では使用できません。



### ② OR削除


カーソル位置のOR接続線を削除します。



・カーソル位置より上へ、横線と交差する まで削除します。

#### ③ コイルリスト

・プログラム内で、コイル(OUT命令)として使用しているリレー番号を「\*」で表示します。




コイルとして使用しているとき	
コイルとして二重使用している とき	*を反転表示
コイルとして使用していないとき	なにも表示しない

- ・1画面128点単位で表示します。
- ・ROLL DOWN キーで前方128点、ROLL UP キーで 後方128点の情報を表示します。

## ④ T/Cリスト

プログラム内で、タイマ/カウンタ/MD命令として使用している番号を、それぞれ記号で表示します。



TMRとして使用しているとき	Tを表示
10msTMRとして使用している とき	Tを反転表示
CNTとして使用しているとき	Cを表示
MDとして使用しているとき	Mを表示
TMR/CNT/MDとして二重使 用しているとき	T/C/Mを反転表示
TMR/CNT/MDとして使用していないとき	なにも表示しない


- ・1画面128点単位で表示します。

#### ⑤ STEPリスト

PC機種設定が「JW21」または「JW22」のときSF命令のステップ番号使用状況を表示します。無印は未使用、\*印は使用を示します。

#### ⑥ 表示切替


接点・コイル等への表示内容を切り替えます。




- ・「データメモリ番号」は、接点・コイル等の上段に表示します。 (初期設定)
- ・「シンボル」は、接点・コイル等の下段に表示します。
- ・「シンボル」は半角16文字を設定出来ますが、先頭より半角6文字分のみ表示します。
- ※初期状態は、「アドレス表示」となっています。

# 〔3〕回路変更

- ・パソコンのメモリに書き込まれているプログラムの修正、変更を行います。
- ・「回路表示」の状態で、 HOME キーを押すと画面に「メニュー」を表示します。



・回路変更を行うネットワークへ検索機能等を利用してカーソル移動後、「回路変更」を選択すると下記画面表示となり修正・変更を行えます。



カーソル位置のネットワークのみ 表示します。

・接点番号、コイル番号等人力後 (リターンキー) を押すと、「シンボル・コメント」を登録できます。


「命令入力」  $\longrightarrow$  「接点/コイル番号入力」  $\longrightarrow$  [シンボル入力]  $\longrightarrow$  [シンボル入力]  $\longrightarrow$  (リターンキー)  $\longrightarrow$  コメント入力  $\longrightarrow$  「書込」  $\longrightarrow$  カーソル移動  $\longrightarrow$  「命令入力」  $\longrightarrow$  ・・・・・

- ・ラダープログラミングの場合、「命令入力」はプログラムアドレス順に入力する必要はありません。
- ・「書込」キーを押してメモリに書き込むときは、命令やデータメモリアドレスが正しく設定されていることを確認してください。
- ・「書込」キーを押すと、未接続の接点とコイル(出力)間を接続し、メモリに書き込みます。 また [SHIFT] + [全] も「書込」と同機能です。
- ・「プログラムオーバー」により書き込めないときは、プログラムの中間や、END命令付近に存在する不要なプログラムを削除してください。

# 機能

名 称	機能
要素挿入	・カーソル位置より右の要素を1要素分右へ移動し、要素挿入を可能にする
要素削除	・カーソル位置の要素を削除
 行  挿  入 	・カーソル位置より下の行を1行下げる
O R 削 除	・カーソル位置より上方向交点までのOR接続線を削除
コード	・データメモリ領域の切り替え
コード変換	・レジスタ内容の表示切り替え
接続続	・未接続の接点とコイル(出力)を接続
改 行	・カーソルを次行先頭へ移動
· · · · · ·	・作成した回路をパソコンのメモリに書き込む
コイルリスト	・コイル(出力)使用状況表示
T/Cリスト	・タイマ/カウンタ使用状況表示
表示切替	・接点/コイル等への表示内容切り替え
ステップリスト	・SF命令のステップ使用状況表示
終了	・回路表示モードに戻る
U+ +-	・タイマ/カウンタのUP(アップ)/DOWN(ダウン)設定
I_ +-	・UP/DOWNタイマおよびカウンタの設定値(BCD/BIN)切り替え
サブメニュー終了	・ ESC キーを押すと、HOME によるサブメニューを終了

# 操作例1 命令の挿入



アドレス	命	令
00100	STR	00100
00101	AND	04001
00102	OR	04000
00103	AND NOT	00101
00104	OUT	04000

	アドレス		龠	令
	00100	STR		00101
	00101	AND		$0\ 4\ 0\ 0\ 1$
•	00102	OR		04000
	00103	AND	NOT	00101
	00104	AND		00102
	00105	OUT		04000

「回路表示」 —> 「クリア」 「OUT 4 0 0 0 「検索(+)」 —> 検索したネットワークを —> 画面最上行に表示

□ 命令語を挿入するネットワーク検索 ─ □

→ | HOME | 「回路変更」 → 検索したネットワーク → | **→** | キーで挿入位置へカーソル移動 → のみ表示


→ 「また」 1 0 2 「書込」 → 修正したネットワーク をメモリに書き込む → 修正したネットワーク を表示 (回路確認)

└ AND 00102 ┘ を挿入

- ・接点間に命令語を挿入するときは、挿入位置へカーソル移動後「要素挿入」キーを押し挿入位置 確保後、命令語を挿入してください。
- ・行間に命令語を挿入するときは、挿入位置へカーソル移動後「行挿入」キーを押し、挿入位置確 保後、命令語を挿入してください。
- ・リレー番号、タイマ番号等の上位桁の0を入力する必要はありません。
- ・カーソル移動は、「改行」または、 ← → ↑ ↑ +ーで行います。


# 操作例 2 命令の削除

(下記命令語の削除例)




アドレス	命	令
00100	STR	00100
00101	AND	0 4 0 0 1
00102	OR	0 4 0 0 0
00103	AND NOT	00101
00104	AND	00102
00105	OUT	04000

	アドレス	命	令
	00100	STR	00100
•	00101	AND	0 4 0 0 1
	00102	OR	04000
	00103	AND NOT	00101
	00104	OUT	0 4 0 0 0




- ─>「要素削除」「書込」─> 修正したネットワーク ─> 修正したネットワーク をメモリに書き込む ─> 修正したネットワーク を表示 (回路確認)
  - ・命令の削除は、 $\overline{ _{AND} }$  (-) キーでの上書きでも行えます。
  - ・行間の命令削除例



- ・リレー番号、タイマ番号等の上位桁の0を入力する必要はありません。
- ・カーソル移動は、「改行」または、 $\longleftarrow$   $\longrightarrow$   $\uparrow$   $\downarrow$  キーで行います。

# 操作例3 命令の変更

(下記命令語の変更例)



アドレス	命	2000年 <b>3</b> 60年8月1日日
00110	STR	00100
00111	AND	04001
00112	OR	04000
00113	AND	00101
00114	OUT	04000

アドレス	் நார் நி	A Transport
00110	STR	00100
00111	AND	$0\ 4\ 0\ 0\ 1$
00112	OR	04000
00113	AND NOT	00102
00114	OUT	04000

「回路表示」 —> 「クリア」  $\boxed{\phantom{a}}$   $\boxed{\phantom{a}$ 

└──命令語を変更するネットワーク検索 ──


--> HOME 「回路変更」 → 検索したネットワークのみ表示 → キーで変更位置へカーソル移動 --> (メ==-表示)



- ・リレー番号、タイマ番号等の上位桁の0を入力する必要はありません。
- ・カーソル移動は、「改行」または、  $\longleftarrow$   $\longrightarrow$   $\uparrow$   $\downarrow$  キーで行います。

# 操作例4 データメモリ・設定値の変更


(下記設定値の変更例)



アドレス		命	令	
00130	STR		00112	
00131	AND	NOT	00110	-
00132	TMR		012	
00133			0050	

アドレス		命	令
00130	STR		00112
00131	AND	ИОТ	00110
00132	TMR		0 1 2
00133			0030

「回路表示」 --> 「クリア」 TMT 1 2 「検索(+)」 --> 検索したネットワークを --> 画面最上行に表示 設定値を変更する \_\_\_\_\_ ネットワーク検索 \_\_\_\_




──> 修正したネットワーク をメモリに書き込む

- ・リレー番号、タイマ番号等の上位桁の0を入力する必要はありません。
- ・カーソル移動は、「改行」または、 $\leftarrow$   $\rightarrow$   $\uparrow$   $\downarrow$  キーで行います。

# その他の機能


# ① 行挿入

カーソル位置以降の行を1行下げます。ただし、ネットワークの最上行では使用できません。



### ② OR削除


カーソル位置のOR接続線を削除します。



・カーソル位置より上へ、横線と交差する まで削除します。

#### ③ コイルリスト

プログラム内で、コイル(OUT命令)として使用しているリレー番号を「\*」で表示します。




コイルとして使用しているとき	*を表示
コイルとして二重使用しているとき	*を反転表示
コイルとして使用していないとき	なにも表示しない

- ・1画面128点単位で表示します。

### ④ T/Cリスト

プログラム内で、タイマ/カウンタ/MD命令として使用している番号を、それぞれ記号で表示します。



TMRとして使用しているとき	Tを表示
10msTMRとして使用している とき	Tを反転表示
CNTとして使用しているとき	Cを表示
MDとして使用しているとき	Mを表示
TMR/CNT/MDとして二重使 用しているとき	T/C/Mを反転表示
TMR/CNT/MDとして使用していないとき	なにも表示しない


- ・1画面128点単位で表示します。

#### ⑤ STEPリスト

PC機種設定が「JW21」または「JW22」のときSF命令のステップ番号使用状況を表示します。 無印は未使用、\*印は使用を示します。

#### ⑥ 表示切替


接点・コイル等への表示内容を切り替えます。




- ・「データメモリ番号」は、接点・コイル等の上段に表示します。 (初期設定)
- ・「シンボル」は、接点・コイル等の下段に表示します。
- ・「シンボル」は半角16文字を設定出来ますが、先頭より半角6文字のみ表示します。
- ※初期値は「アドレス表示」となっています。

# 〔4〕回路削除

パソコンのメモリに書き込まれているプログラムの任意のネットワークを削除します。 「回路表示」の状態で、HOME キーを押すと画面に「メニュー」を表示します。



・回路削除を行うネットワークへ検索機能等を利用してカーソル移動後、「回路削除」を選択すると下記画面表示となりネットワーク単位で削除できます。




カーソル位置のネットワークのみ 表示します。

# 機能

名	称	機 能
削	除	表示中のネットワークを削除
終	了	回路表示モードに戻る

# 操作例

(下記斜線のネットワーク削除例)




→「削除」 -->

# 7-4 命令語プログラミング

命令語によりプログラムの作成・修正・削除等を行うモードです。

# 操作概要



## ※ 機種をJW30Hに設定の場合

本ソフト(Ver 5.0以上)を使用して、プログラムメモリがクリア状態のとき下記画面を表示します。

構造化プログラム手法を利用しますか

0:使用する 1:使用しない

ここで、「0」を選択して を押すと、以降は構造化プログラム手法でのプログラム作成となります。

「1」を選択して「シートー」を押すと、回路表示して通常のプログラム作成となります。 構造化プログラム手法については、「JW-52SP/92SP構造化プログラミングマニュアル」に説明 していますので、本書と共にお読みください。

### ・命令語表示

縦方向:16ステップ/画面(ステップ単位でスクロール表示)

横方向:プログラムアドレス、命令語、リレー/タイマ等の番号、シンボル、コメントを表示

# ・カーソル移動

↑: ステップマイナス方向へ移動

□ : ステッププラス方向へ移動

→:シンボル/コメント欄内で右へ移動

← : シンボル/コメント欄内で左へ移動

# 命令語キー

STR ( )


語: NOT (一人)

\_\_\_\_\_: AND (\_\_\_\_\_)
\_\_\_\_: OR (\_\_\_\_\_)

∰: оит (—ОН)


FUN (- )

# ·入力例(1)画面表示




アドレス	<b>6</b>	<b>令</b>	
00000	STR NOT TMR	100	→ STR NOT TMR 1 0 0 「書込」
00001	AND	04000	→ [AND] 4 [0 0 0 「書込」

# 操作手順1



### 〔1〕 画面表示

- ・「命令語プログラミング」モードを選択したとき、すでにプログラムがパソコンのメモリに書き込まれている場合は、プログラムの先頭より16ステップ分の内容を表示します。
- ・プログラムが書き込まれていないときは、アドレスのみ表示します。
- ・ → キーを押すと、アドレスプラス方向へカーソル移動し、最下行のときに押すと、次アドレス をスクロール表示します。
- ・ **↑** キーを押すと、アドレスマイナス方向へカーソル移動し、最上行のときに押すと、前アドレスをスクロール表示します。
- ・ ROLL キーで、表示中の最下行を最上行として次の画面を表示します。また、ROLL トーで、表示中の最上行を最下行として前の画面を表示します。



# [画面表示での機能]

模能	参照ページ
キー操作による検索表示	7•47
命令検索による表示	7-47
プログラムアドレス検索による表示	7•48
データメモリアドレス検索による表示	7-49
データメモリ番号・設定値の変更	7-49
命令語単位の移動・複写・削除	7.50
ライブラリファイルの登録・読出・削除	7.53
データメモリの使用状況表示	7.54
リレー・タイマ・カウンタ番号の一括変更	7•54
ステップの使用状況表示	7.55

#### (1) キー操作による検索表示

- ・ → キーを押すと、アドレスプラス方向へカーソル移動し、最下行のときに押すと、次アドレスをスクロール表示します。
- ・ ROLL キーで、表示中の最下行を最上行として次の画面を表示します。また、 ROLL POWN キーで、表示中の最上行を最下行として前の画面を表示します。

# (2) 命令検索による表示

命令を設定し、その命令が存在するプログラムアドレスをカーソル位置として表示します。


#### <キー操作>

※ 「クリア」─→「アドレス」─→ 検索開始プログラム ─→ 命令語+番号 ─→ アドレスを入力

- ・プログラムアドレス00000から検索する場合は、「※」印の操作は不要です。
- ・「検索(+)」キーを続けて押すと、最終アドレスまで検索します。
- ・「検索(-)」キーを続けて押すと、アドレス減少方向に検索します。

### [例] AND NOT 00004の検索

アドレス	<b>Ĥ</b>	<b>^</b>
00100	STR	00000
00101	OR	00002
00102	AND	00001
00103	OUT	00100
00104	STR	00003
00105	OR	00005
00106	OR	00006
00107	AND NOT	00004
00110	OUT	00101
00111	STR NOT	00007
00112	OUT	0 0 1 0 2



(3) プログラムアドレス検索による表示


プログラムアドレスを設定し、そのアドレスをカーソル位置として表示します。


<キー操作>

「クリア」 --> 「アドレス」 --> プログラムアドレスを入力 --> 指定したアドレスを カーソル位置として表示

#### [例] プログラムアドレス00102の検索

アドレス	1	की	A	
00100	STR		0.0	000
00101	OR		0.0	002
00102	AND		0.0	001
00103	OUT		0 0	100
00104	STR		0.0	003
00105	OR		0.0	0 0 5
00106	OR		0.0	006
00107	AND N	ТОТ	0.0	004
00110	OUT		0.0	101
0 0 1 1 1	STR N	ТОТ	0.0	007
00112	OUT		0 0	102






# (4) データメモリアドレス検索による表示

任意のデータメモリ(リレー、TMR/CNT等)を設定し、そのデータメモリが存在するプログラムアドレスをカーソル位置として表示します。

#### <キー操作>

#### [例] TMR 010の検索

アドレス	ត៌ា	合
00000	STR	00000
00001	AND	$0\ 0\ 0\ 0\ 1$
00002	OR NOT	$0\ 0\ 0\ 0\ 2$
00003	STR NOT	00003
00004	OR TMR	010
00005	AND STR	
00006	STR CNT	0 1 1
00007	AND NOT	00004
00010	OR STR	
00011	OUT	04000



「クリア」 
$$\longrightarrow$$
 「コード」  $\longrightarrow$  「加R 0 1 0 (OR TMR 0 1 0) の アドレスをカーソル位置として表示 領域選択

- ・「コード」キーを押して、データメモリ領域を選択してください。
- ・「検索(+)」キーを続けて押すと、最終アドレスまで検索します。
- ・「検索(-)」キーを押すと、アドレス減少方向に検索します。


### (5) データメモリ番号・設定値の変更


プログラム内で使用しているデータメモリ番号または、設定値を変更します。 <キー操作>

変更したいアドレスへ データメモリ番号または、 ラ 「書込カーソル移動 ご定値入力

## [例] TMR 010 を TMR 001 へ変更

アドレス	命	令
00000	STR	00000
00001	AND	00001
00002	OR NOT	00002
00003	STR NOT	00003
00004	OR TMR	010
00005	AND STR	
00006	STR CNT	011
00007	AND NOT	00004
00010	OR STR	
00011	OUT	04000







### (6) 命令語単位の移動・複写・削除

範囲指定を行った任意の命令語を任意の位置へ移動・複写および削除します。

### <キー操作>

移動・複写・削除する --> 最終アドレスへカーソル移動







→ カーソル位置のアド → 複写後の命令語表示 レスの前へ複写

-> 削除後の命令語を前につめて表示

# [例1] 移動






アドレス00300~ 00304間反転表示



[例2] 複写

г	_ アドレス	- 中	
	00300	STR 04100	
	00301	AND NOT TMR 002	
$\vdash$	00302	UTMR (BCD)	
	00303	002	
	00304	0100	
	00305	STR TMR 002	
	00306	STR NOT 04100	
	00307	DCNT (BIN)	
	00310	003	
	00311	0020	
ج	00312	STR CNT 003	
	00313	OUT 04000	


	アドレス	की	<del>·</del>
	00300	STR	04100
	00301	AND NOT TMR	002
	00302	UTMR (BCD)	
	00303		002
	00304	*	0100
	00305	STR TMR	002
	00306	STR NOT	04100
	00307	DCNT (BIN)	
	00310		003
	00311		00020
	00312	STR	04100
i	00313	AND NOT TMR	002
	00314	UTMR (BCD)	
	00315		002
	00316		0100
	00317	STR CNT	003
	00320	OUT	04000



# (7) ライブラリファイルの登録・読出・削除

作成したプログラムをライブラリファイルへ登録(書込)および、ライブラリファイルより読出・削除 します。

<キー操作>




### ① 登録(書込)

7・18~20ページと同様です。

#### ② 読出

7・19~21ページと同様です。

## ③ 削除




登録されているファイル名は「ディレクトリ」キーを押すと表示します。

#### (8) データメモリの使用状況表示

- ・データメモリの使用状況を登録したシンボル・コメント付きで表示します。
- ・接点として使用しているときは、「一」表示、コイル (OUT命令) として使用しているときは「\*」 表示となります。

### <キー操作>


#### <表示例>



(9) リレー・タイマ・カウンタ・レジスタ番号の一括変更 プログラム内で使用しているリレー・タイマ・カウンタ・レジスタの番号を一括変更します。 <キー操作>

「コード」キーで、リレー→タイマ/カウンタ→レジスタ領域を切り替えられます。

# [例] リレー番号00100~00177を00200~00277に変更



### (10) ステップの使用状況表示

P C 機種設定が「J W 2 1」および「J W 2 2」のとき、S F 命令のステップ使用状況を表示します。

<キー操作>

無印は未使用、\*印は使用を示します。


# 〔2〕 プログラム作成

- ・パソコンのメモリに命令語でプログラムを書き込みます。
- ・プログラムの書き込み方法は、
- 1. アドレス0000からの書き込み
  - 2. 指定アドレスからの書き込み
  - 3. プログラムが書き込まれていないアドレスからの書き込みがあります。
- ・プログラム書き込み中にも、シンボル・コメントの登録及び変更が行えます。
- ・リレー番号、タイマ番号等の上位桁の0を入力する必要はありません。
- SHIFT + ← も「書込」と同機能です。
- ・シンボル/コメントを日本語で入力される場合は準備された「日本語変換プログラム」の取扱説明書 を参照してください。
- ・データメモリ領域の切り替えは「コード」キーを使用してください。
- ・レジスタ内容の切り替えは「コード変換」キーを使用してください。
- ・「プログラムオーバー」により書き込めないときは、プログラムの中間やEND命令付近に存在する 不要なプログラムを削除してください。

# 操作例 1 プログラムアドレス0000からの書込


(下記プログラムの書き込み例)

アドレス		â <del>â</del>
00000	STR	00000
00001	OR	00002
00002	AND	00001
00003	ουτ	00100
00004	STR	00003
00005	OR	00005
00006	OR	00006
00007	AND NO	T 00004
00010	TUO	00101



- ※ 命令語プログラミングは、アドレス単位で命令入力後、「書込」キーを押して書き込みます。
- ※ 命令入力後、 (リターン) キーを押すと入力したリレー、タイマ/カウンタ番号等のシンボル・コメントを登録/変更できます。この場合、シンボル・コメント入力後、「書込」 キーを押して書き込みます。
- ※「書込」キーを押すと、登録したアドレスが上へ1行スクロールします。カーソルは+1したアドレスとなります。(カーソル位置は変化しません。)
- ※ 登録した内容を確認しながらプログラム作成するときは、カーソルを ↓ キーで最下行へ移動 後、登録すれば直前の15ステップ分の内容を表示します。


## <キー操作>




# 操作例2指定アドレスからの書込

\_\_\_\_\_ (下記プログラムの書き込み例)

アドレス	<b>fi</b> î	Ŷ
00600	STR	04000
00601	AND	0 4 0 1 0
00602	TMR	1 0 0
00603		0010
00604	STR TMR	1 0 0
00605	F-12w	
00606		<b>□0000</b>
00607		09100
00610	F-12d	
00611		= 0 0 0 2
00612		19102




- ※ 命令語プログラミングは、アドレス単位で命令入力後、「書込」キーを押して書き込みます。
- ※ 命令人力後、 (リターン) キーを押すと入力したリレー、タイマ/カウンタ番号等のシンボル・コメントを登録/変更できます。この場合、シンボル・コメント入力後「書込」キーを押して書き込みます。
- ※「書込」キーを押すと、登録したアドレスが上へ1行スクロールします。カーソルは+1した アドレスとなります。(カーソル位置は変化しません。)
- ※ 登録した内容を確認しながらプログラム作成するときは、カーソルを ↓ キーで最下行へ移動後、登録すれば直前の15ステップ分の内容を表示します。




# 操作例3 プログラムの書かれていないアドレスからの書込

(下記プログラムの書き込み例)

アドレス	<b>f</b>	令
01000	STR	04100
01001	UTMR (BCD)	
01002		020
01003		0300
01004	STR	04101
01005	STR	04102
01006	DCNT (BIN)	
01007		015
01010		00020




- ※ 命令語プログラミングは、アドレス単位で命令入力後「書込」キーを押して書き込みます。
- ※ 命令入力後、 (リターン) キーを押すと入力したリレー、タイマ/カウンタ番号等のシンボル・コメントを登録/変更できます。この場合、シンボル・コメント入力後「書込」キーを押して書き込みます。
- ※「書込」キーを押すと、登録したアドレスが上へ1行スクロールします。カーソルは+1したアドレスとなります。(カーソル位置は変化しません。)
- ※ 登録した内容を確認しながらプログラム作成するときは、カーソルを → キーで最下行へ移動 後、登録すれば直前の15ステップ分の内容を表示します。



# 操作例4 命令語の挿入

(下記命令語の挿入例)




アドレス	<b>்</b>	令
00110	STR	00100
00111	AND	$0\ 4\ 0\ 0\ 1$
00112	OR	04000
00113	AND NOT	00101
00114	OUT	04000

アドレス	ahidh gair sh	命	令
00110	STR		00100
00111	AND		04001
00112	OR		04000
00113	AND	NOT	00101
00114	AND		00102
00115	OUT		04000


- ※ 命令語プログラミングは、アドレス単位で命令入力後、「書込」キーを押して書き込みます。
- ※ 命令入力後、 (リターン) キーを押すと入力したリレー、タイマ/カウンタ番号等のシンボル・コメントを登録/変更できます。この場合、シンボル・コメント入力後「書込」キーを押して書き込みます。
- ※「書込」キーを押すと、登録したアドレスが上へ1行スクロールします。カーソルは+1したアドレスとなります。(カーソル位置は変化しません。)
- ※ 登録した内容を確認しながらプログラム作成するときは、カーソルを ↓ キーで最下行へ移動 後、登録すれば直前の15ステップ分の内容を表示します。

「命令語プログラミング」選択 → ▼ キーでカーソルを最下行へ移動 →



# 操作例 5 命令語の変更

(下記命令語の変更例)




アドレス	命	令
00110	STR	00100
0 0 1 1 1	AND	04001
0 0 1 1 2	OR	04000
00113	AND	00101
00114	OUT	04000

アドレス	की	令
00110	STR	00100
00111	AND	04001
00112	OR	04000
00113	AND NOT	00102
00114	OUT	04000


- ※ 命令語プログラミングは、アドレス単位で命令入力後、「書込」キーを押して書き込みます。
- ※ 命令入力後、 (リターン) キーを押すと入力したリレー、タイマ/カウンタ番号等のシンボル・コメントを登録/変更できます。この場合、シンボル・コメント入力後「書込」キーを押して書き込みます。
- ※「書込」キーを押すと、登録したアドレスが上へ1行スクロールします。カーソルは+1したアドレスとなります。(カーソル位置は変化しません。)
- ※ 登録した内容を確認しながらプログラム作成するときは、カーソルを ↓ キーで最下行へ移動 後、登録すれば直前の15ステップ分の内容を表示します。

「命令語プログラミング」選択 ─> ↓ キーでカーソルを最下行へ移動─>




# 操作例 6 命令語の削除

(下記命令語の削除例)




アドレス	命	令
00110	STR	00100
00111	AND	0 4 0 0 1
00112	OR	04000
0 0 1 1 3	AND NOT	00101
00114	AND	00102
00115	OUT	04000




- ※ 命令語プログラミングは、アドレス単位で命令入力後、「書込」キーを押して書き込みます。
- ※ 命令入力後、 (リターン) キーを押すと入力したリレー、タイマ/カウンタ番号等のシンボル・コメントを登録/変更できます。この場合、シンボル・コメント入力後「書込」キーを押して書き込みます。
- ※「書込」キーを押すと、登録したアドレスが上へ1行スクロールします。カーソルは+1したアドレスとなります。(カーソル位置は変化しません。)
- ※ 登録した内容を確認しながらプログラム作成するときは、カーソルを → キーで最下行へ移動 後、登録すれば直前の15ステップ分の内容を表示します。

「命令語プログラミング」選択 ―> 「↓」キーでカーソルを最下行へ移動 ―>



### <画面表示>



### その他の機能

#### ① コイルリスト

・プログラム内で、コイル (OUT命令) として使用しているリレー番号を「\*」で表示します。 <キー操作>

* 00000	00020	00040	00060	00100	00120	00140	0016
00001 *	00021	14000	00061	00101	00121	00141	0016
00002*	00022	00042	00062	00102	00122	00142	0016
00003*	00023	00043	00063	00103	00123	00143	0100
D(XX)4*	00024	00044	00064	00104	00124	00144	0016
00005*	00025	00045	00065	00105	00125	00145	0016
00006*	00026	00046	00066	00106	00126	00146	0016
00007*	00027	00047	00067	00107	00127	00147	0016
*01000	00030	00050	00070*	00110	00130	00150	0017
*11000	00031	00051	00071*	00111	00131	00151	0017
21000	00032	00052	00072	00112	00132	00152	0017
00013	00033	00053	00073	00113	00133	00153	0017
00014	00034	00054	00074	00114	00134	00154	0017
00015	00035	00055	00075	00115	00135	00155	0017
00016	00036	00056	00076	00116	00136	00156	0017
00017	00037	00057	00077	00117	00137	00157	0017


コイルとして使用しているとき	*を表示
コイルとして二重使用している とき	*を反転表示
コイルとして使用していないとき	なにも表示しない

- ・1画面128点単位で表示します。
- ROLL BOWN キーで前方128点、 ROLL サーで 後方128点の情報を表示します。

#### ② T/Cリスト

・プログラム内で、タイマ/カウンタ/MD命令として使用している番号を、それぞれ記号で表示します。

#### <キー操作>



TMRとして使用しているとき	Tを表示
10m s TMRとして使用している とき	Tを反転表示
CNTとして使用しているとき	Cを表示
MDとして使用しているとき	Mを表示
TMR/CNT/MDとして二重使 用しているとき	T/C/Mを反転表示
TMR/CNT/MDとして使用していないとき	なにも表示しない

- ・1画面128点単位で表示します。

#### ③ ステップリスト


・ P C 機種設定が「 J W 2 1 」また「 J W 2 2 」のとき S F 命令のステップ番号使用状況を「\*」で表示します。

無印は未使用、\*印は使用を示します。


### 7-5 メモリクリア

新たにプログラムを作成する場合、およびパソコンのメモリ内容を消去して新しいプログラム作成する場合にメモリクリアを行うモードです。

### 操作概要



### 操作手順1



## 操作例

- (例、データメモリの設定方法)
  数値キーまたは、カーソル移動キー(「←ー」 (→ ) を押し、カーソル(反転表示)

数値キーまたは、カーソル移動キー( $\longleftarrow$ )を押し、カーソル(反転表示)移動にて選択します。

->「しない」->「数値キー」-->「する」-->「数値キー」----

(2) データメモリ、ファイルメモリ等の設定方法

## 操作手順2

# 操作例

- (1)メモリクリアを実行する場合「実行」→> (リターンキー)「実行」→> メモリクリアを開始します。

(3) メモリクリア実行後の各メモリ内容

(*** <b>)</b>	内容
プログラムメモリ	NOP命令 但し、最終アドレスには、 END (F40) 命令を 書き込む
データメモリ	0 0
ファイルメモリ	0 0
パラメータメモリ	0 0
システムメモリ	初期状態
シンボル・コメントメモリ	クリア


# 7-6 データメモリ設定

データメモリの内容をHEX、8進、10進、2進、JISの各コードで設定または、モニタできるモードです。

## 操作概要

データメモリ設定

## 操作手順




「コ」の領域から16個単位で、アドレス・設定値・シンボル・コメントを表示します。

名 称	機。 ····································
アドレス	データメモリアドレスを設定
л — k	データメモリ領域を設定
コード変換	設定値の表示内容を切替(HEX、8進、10進、2進、JISコード)
ワード	表示内容をバイト単位     ワード単位切替
終了	プログラム編集メニューに戻る
書 込	設定値の書き込み

### 操作例

·データメモリ09100に、HEXで「24」を書き込む場合



# 留意点


- ・シンボル/コメントは、「シンボル・コメント設定」モードで登録した内容を表示するだけです。入力(修正)はできません。
- ・ワード単位でも設定値を入力できます。
- 「書込」は、SHIFT + でも可能です。

### フーフ システムメモリ設定


システムメモリの内容をHEX、8進、10進、2進、JISの各コードで設定またはモニタできるモードです。

システムメモリの内容については、各PCに付属の「取扱説明書」または、「プログラミングマニュアル」を参照してください。

### 操作概要



# 操作手順1




名称	<b>機</b>
I/O設定	P C機種がJW50/70/100、JW50H/70H/100Hのとき、各スロットの I / Oの種類/ 点数等を設定
アドレス	システムメモリアドレスを設定
コード変換	設定値の表示内容を切り替え(HEX、8進、10進、2進、JISコード)
ワード	表示内容をバイト単位 ←→ ワード単位切替
終 了	プログラム編集メニューに戻る
書 込	設定値の書き込み

## 操作例

#### (1) 下記設定値の書き込み例


アドレス	一个人 天力 祖	設定値	
#227	0 0 0 (8)	3 4 5 (8)	タイマ700~777を10msタイマに設定



→ カーソルは#230へ移動

- ① アドレス入力ミス時の修正方法
  - ・ 👊 キーを押す前・・・数値キーで正しい数値を再入力
  - ・「一」キーをした後・・・「アドレス」キーを押し、再入力
- ② 設定値入力ミス時の修正方法
  - ・「書込」キーを押す前・・・数値キーで正しい数値を再入力
  - ・「書込」キーを押した後・・・修正するアドレスへカーソル移動後、設定値を再入力
- (2) アドレス、ラベル番号、応用命令の定数にて8/10/16進数の選択(JW10、JW30H)

データメモリアドレス (リレー/タイマ・カウンタ/レジスタ番号)、プログラムアドレス、システムメモリアドレス、ラベル番号、応用命令の定数についてそれぞれ何進数で表示するかをシステムメモリ#114、#115®に設定します。



	システムメモリ	アドレス
命令群A-1	#114(8)のビット	D0~D1
命令群A-2	4	D2~D3
命令群A-3	"	D4~D5
データメモリ	#115(8)のビット	D0~D1
プログラムアドレス・システムメモリアドレス	"	D2~D3
ラベル	"	D4~D5

	各2ビットの設定値	内容
Г	00	初期値 ※
	01	8進表示
	10	10 進表示
	11	16 進表示

※ 命令語は各命令語の初期値の進数で設定されます。 (詳細はJW10、JW30Hのマニュアルの各命令語の項で確認願います。)

データメモリ・プログラムアドレス・システムメモリアドレス・ラベルは8進数で設定されます。

### [命令群の分類]

A一1群	定数がある転送/比較命令 <u>F-01、F-01w、F-07、F-07w、F-08、F-08w、Fc12、Fc12w</u> 、Fx12、Fx12w、 <u>F-71</u> 、 <u>F-71w</u> 、F-91、Fc180、Fc180w、Fc181、Fc181w、Fc182、Fc182w、Fc183、 Fc183w、Fc184、Fc184w、Fc185、Fc185w
A-2群	ビットパターン指定に定数がある命令 <u>Fc13</u> 、 <u>Fc13w</u> 、Fx13、Fx13w、 <u>Fc14</u> 、 <u>Fc14w</u> 、Fx14、Fx14w、Fc17、Fc17w、 Fx17、Fx17w、 <u>Fc18</u> 、 <u>Fc18w</u> 、Fx18、Fx18w
A-3群	バイト数指定に定数がある命令 F-67、F-68、 <u>F-70、F-70w</u> 、F-72、F-72w、F-73、F-73w、 <u>F-74</u> 、 <u>F-74w</u> 、F-79、 F-79w、 <u>F-144</u> 、F-174、F-175、F-252、F-253

アンダーラインのある命令語はJW10で使用可能です。

### [システムメモリ#114<sub>(8)</sub>、#115<sub>(8)</sub>(8/10/16進の選択)の対応表]

8進数	10 進数	16 進数
#114	#076	#04C
#115	#077	#04D

(3) 1/O設定(JW50/70/100、JW50H/70H/100H)

JW用入出力ユニットを使用しているとき、各ラックおよびスロットに実装するユニットの種類および入 出力点数を設定します。

### 操作手順2

| ウック番号 和風TFレス スロットロ スロット1 スロット2 スロット3 スロット4 スロット5 | 0 | 10 0 0 0 | 電源エニット CPUにか | 1/0 条実質 | 1/0 条工管 |

### 操作例

- ・スロット番号は、 $\lceil 0 
  floor \sim \lceil F 
  floor oldsymbol{16}$  の16 個ありますが、 $\lceil 5 
  floor$  以降はスクロール表示します。
- ・ラック番号0の「先頭アドレス」および、ラック番号0/スロット番号0、1の「電源ユニット」、「CPUユニット」は変更できません。
- ・「実行」キーを押すと、設定内容をメモリに書込み「システムメモリ設定」に戻ります。
- ・「終了」キーまたは、ESC キーを押して、「システムメモリ設定」に戻った時は、設定内容をメモリに書き込みません。

I / O設定は各PCの最大入出力点数(JW50/50H:512点、JW70/70H:1024点、JW100/100H: 4096点)内で行ってください。最大入出力点数を越えてI / O設定するとPCは正常動作しません。

① 入力ユニット、出力ユニット、ダミーユニット、空きスロットの I / O設定 (例 ラック番号 0、スロット番号 2 に「16点の入力ユニット」を設定する場合)

カーソルをラック番号 0、 スロット番号 2 へ移動 「入力ユニット」キーを押すー> 1 6 ー> (リターンキー)

カーソルは スロット番号3へ移動

> 「空」キーは、「空スロット」となり、入出力点数 0 点として処理します。 従って、次のスロットアドレスを前づめにて処理します。

#### ② 特殊 1/0ユニットの 1/0設定

特殊 I / 〇ユニットは、制御出力用(データ交換用)に入出力リレー領域を 2 バイト、データ格納用にレジスタを 6 4 バイト使用します。

下表を参照して、「入/出力点数」「I/Oの種類」「データ格納用レジスタの先頭アドレス」を設定してください。

ユニット名	機種名	入/出力点数	1/0の種類
アナログ入力ユニット	JW-8AD	1 6	出力
アナログ出力ユニット	JW-2DA	1 6	出力
I/Oリンク親局ユニット	JW-31LM JW-31LMH	1 6	出力
高速カウンタユニット	JW-2HC	1 6	入出力
位置決め基本ユニット	J W - 1 2 P M	1 6	出力
位置決め増設ユニット	JW-22PM	_	I/O非実装または空
IDコントロールユニット	JW-11DU JW-12DU	1 6	入出力

なお、先頭アドレスは、300000 - 99600 の範囲内で64バイトづつ任意に設定できます。 (例 ラック番号0、スロット番号3に「I/Oリンク親局ユニット」を設定する場合)

I/Oの種類は、「特殊ユニット」キーを押すと下記の様に変化します。

#### (4) I/O登録(JW21/JW22)

機種設定が「JW21」または、「JW22」のとき「PC転送」メニューの「PC操作」処理内で「I/O登録」を行ってください。「I/O登録」を行わないとJW21、JW22は動作しません。

## 留意点


- ・システムメモリ#000~#177はOS領域です。不要な値を書き込まないでください。
- ・ワード単位でも設定値を入力できます。
- · 「書込」は、SHIFT + 🖅 でも可能です。
- ・システムメモリ#260~#377間のメッセージは、DL9を使用しているものとして表示しています。

### 7-8 プログラムチェック


作成したプログラムのパリティチェックおよびプログラムチェック(文法チェック)を行うモードです。

PC運転前に必ずチェックしてください。

## 操作概要



## 操作手順1




## 操作例

作成したプログラムを指定した項目のみチェックします。


① カーソルキー又は数字キーにてチェックを実施するか否かを選択します。

(例) スタックチェック



② チェック項目選択後、 🖅 キーを押します。


## 操作手順2



## 操作例

(1) プログラムチェックを実行する場合


(2) プログラムチェックを中止する場合



# チェック結果

(エラーなしの場合)

(エラー検出した場合)



・エラー発生アドレスとエラー内容を表示します。

### 7-9 ライブラリ作成


共通回路をライブラリとして作成することができます。

ライブラリは現在使用しているプログラムより取り出して作成する事もできます。

ライブラリに記述できるプログラム形式は、通常の番号入力形式/シンボルでの入力形式/マクロ入力形式の3種類です。それぞれの形式の混在は可能ですので、必要に応じて組み合わせて作成してください。

#### (1) 通常の番号入力形式プログラム作成


プログラム作成方法は、ラダープログラミングとほぼ同じです。ただし、ラダーシンボル (一) 等)入力時にはリレー番号などが表示去れませんが、ラダーシンボル入力後、ラダープログラミングと同操作で数字キーを入力すれば表示されます。



#### (2) シンボルライブラリ形式プログラム作成

通常の番号入力の代わりにシンボルを使用してプログラムを作成する方法です。ラダーシンボル 入力後、リターンキーを押してから、シンボルを設定して書込してください。

設定されたシンボルは、ライブラリの読出時に各番号に割り付けて使用します。



#### (3) マクロライブラリ形式プログラム作成

通常の番号入力の代わりに、M00~M77の変数と定数を用いてプログラムする方法です。設定された変数はライブラリの読出時に設定し、その番号は、設定された変数+定数の値として使用します。

特に、次の様な関連がはっきりしているものをマクロライブラリで記述すると、プログラムの開発工数の削減などに役立ちます。

- ① 入力と出力の番号関係があるもの
- ② 補助リレーと実出力の番号関係があるもの
- ③ その他それぞれのリレー/レジスタ番号の関係があるもの

ライブラリ作成方法は、リレー/レジスタ番号入力時に、「M」キーを入力してください。Mの番号(00~77)を設定後、「+」「-」キーを入力してから、定数の設定をしてください。

01240

ライブラリプログラムの印字


#### 操作概要

表示している内容をそのまま印字します。プリンタ機種/用紙の設定はプリントモードの「プリンタ設定」で行ってください。

03000

### 7-10 本体パラメータ設定

CU本体に設定する特殊 I / Oユニット、およびオプションユニットのパラメータを設定するモードです。



# 備考

特殊1/0ユニット

### ■ JW20/20H/30H用

機 種 名	形名
高速カウンタユニット	JW-21HC
シリアルインターフェイスユニット	JW-21SU
アナログ出力ユニット	JW-22DA
アナログ入力ユニット	JW-24AD
パルス出力ユニット	JW-21PS

#### ■ J-board用

機 種 名	形名
アナログ入力ボード	Z-351J
アナログ出力ボード	Z-352J
パルス出力ボード	Z-353J
シリアルインターフェイスボード	Z-354J

オプションユニット


#### ■JW20/20H/30H用

	格	ŧ	種		ጟ		形			名
IJ	ン	ク	ユ	=	ツ	ŀ	JW-	2	1	СМ

#### ■ J-board用


	機	ŧ	<b></b>	8		形名
通	信	ボ	-	ド	1	Z-331J
通	信	ボ		۴	2	Z-332J


# 操作手順



名称	檐
スイッチ N o .	ユニットNo. を設定
アドレス	パラメータアドレスを設定
コード変換	設定値のコード切り替え(HEX→8進→10進→2進→JIS)
ワード	表示内容切り替え(バイト→ワード→ダブルワード)
終了	「プログラム編集メニュー」に戻る
書 込	設定値を書き込む

# 操作例






# 第 8 章 モニュータ

PCのプログラム内容を読み出し、リレーのON/OFF状態、TMR・CNTの現在値などデータメモリの状態をモニタするモードです。

モニタを行う前にPCから、プログラムを読み出してください

# キー操作

# 画面表示



### 機 能

名称	機能	参照ページ
ラダーモニタ	・ラダー図を用いて、接点のON/OFF、 レジスタ値のモニタ及びTMR、CNTの 現在値のモニタ等	8.2
命令語モニタ	命令語による上記内容のモニタ	8.32
サンプリングトレース	<ul><li>・リレーのON/OFF情報、レジスタ内容を 任意周期でサンプリングし、タイムチャート 表示</li></ul>	8.35
FD転送	FDに対する操作	11.1
PC転送	PCに対する操作	12.1
SFモニタ	・機種設定が「JW21または、JW22」の とき、ステップフロー命令(SF)でのプロ グラムをモニタ	8.38


# 留意点)

- · [ESC] キーを押すと、「メインメニュー」表示に戻ります。
- ・各メニューは、数値キーまたは、カーソル移動で選択できます。

### 8-1 ラダーモニタ


PC本体の動作状態をラダー図でモニタします。

## 操作概要




・ PCにシークレット機能あり。かつ使用している時は、パスワードの入力が必要です。

## 操作手順1





# 操作手順2



### ラダーモニタでの機能

( )内の数字は参照ページを示します。






#### (1)検索

「ラダープログラミング」モードと同様に、1画面6行で動作状態を表示します。

#### a. キー操作による検索表示

- ・ <u>↑</u> キーを押すと、上方向へカーソルが移動し、カーソルが最上行のとき押すと、1行分前方のラダーを表示します。
- ・ → キーを押すと、下方向へカーソルが移動し、カーソルが最下行のとき押すと、1行分 後方のラダーを表示します。
- ・ → キーを押すと、右方向へカーソルが移動します。1行に11接点以上入力しているときは、右方向へシフト表示します。また、カーソルが右端のとき押すと、次行先頭へ移動します。
- ・ <del>←</del> キーを押すと、左方向へカーソルが移動します。カーソルが左端のとき押すと、前行の右端へ移動します。
- ・「ROLL」キーを押すと、表示中の最上行を最下行として、前方のラダー図表示となります。
- ・「ROLL」キーを押すと、表示中の最下行を最上行として、後方のラダー図表示となります。



#### b. 命令検索による表示

命令を設定し、その命令が存在する回路(ネットワーク)を先頭として表示します。


#### 〈 キ ー 操 作 〉

「クリア」――**>**「アドレス」――> 検索開始プログラム アドレスを入力

一> 「検索(+)」 一> 指定した命令を含む回路を先頭として表示

- ・プログラムアドレス00000から検索する場合は、「※」印の操作は不要です。
- ・「検索(+)」キーを続けて押すと、最終アドレスまで検索します。
- ・「検索(一)」キーを押すと、アドレス減少方向に検索します。

#### (例) AND NOT 00004の検索




アドレス	翰	令
00100	STR	00000
00101	OR	00002
00102	AND	00001
00103	OUT	00100
00104	STR	00003
00105	OR	00005
00106	OR	00006
00107	AND NOT	00004
00110	OUT	00101
00111	STR NOT	00007
00112	OUT	00102




#### c. プログラムアドレス検索による表示

プログラムアドレスを設定し、そのアドレスに存在する命令の回路を先頭として表示します。 〈キー操作〉

#### (例) プログラムアドレス00102の検索



アドレス	<b>f</b> î	令
00100	STR	00000
00101	OR	00002
00102	AND	00001
00103	OUT	00100
00104	STR	00003
00105	OR .	00005
00106	OR	00006
00107	AND NOT	00004
00110	OUT	00101
00111	STR NOT	00007
00112	OUT	00102



#### d. データメモリアドレス検索による表示


任意のデータメモリ(リレー、TMR/CNT等)を設定し、そのデータメモリが存在する回路を先頭として表示します。

#### (キー操作)

「クリア」— $\rightarrow$ 「コード」— $\rightarrow$  データメモリ データメモリ 番号を入力  $\longrightarrow$  「検索(+)」— $\rightarrow$  お定したデータメモリを 含む回路を先頭として表示

- ・「コード」キーを押して、データメモリ領域を選択してください。
- ・「検索(+)」キーを続けて押すと、最終アドレスまで検索します。
- ・「検索(-)」キーを押すと、アドレス減少方向に検索します。

#### (例) TMR 010の検索






- ・ 「ズーム(+)」または「ズーム(-)」を押すと、指定されたデータメモリアドレスを出力に 持つ回路のみを検索します。 (リレー、TMR/CNTのみ)
- ・「前検索」キーで以前に検索したプログラムアドレスを検索します。


#### (2) 設定値・定数変更


ラダーモニタ中、タイマ・カウンタ・MD及びレジスタの設定値・定数を変更できます。

〈キー操作,〉

(例) TMR015の設定値を0050から0030へ変更








#### (3) セット/リセット


ラダーモニタ中、P C本体の動作とは無関係にリレーのセット (ON) /リセット (OFF) および、タイマ・カウンタの現在値をセット (タイムアップ) /リセット (設定値にプリセット) できます。

#### 〈キー操作〉

セット/リセットしたい 一>「セット」または「リセット」キーを押す

#### (例) リレー07000をセット (ON)






#### (4) 表示保持

ラダーモニタ中、PC本体の動作とは無関係に表示状態を保持できます。

#### 〈 キ ー 操 作 〉

表示保持したい ネットワークを検索 ―> 「表示保持」キーを押す


(例) 先頭アドレスよりモニタ中、「表示保持」キーを押した場合



- ・表示保持中は、「表示保持」とメッセージエリアに表示します。
- ・表示保持中、「表示保持」キーを押すと、表示保持を解除します。

#### (5) 表示切替

接点・コイル等への表示内容を切り替えます。



#### a. アドレス

#### b. シンボル

#### c. アドレス/シンボル


シンボルは半角16文字を設定出来ますが、先頭より半角6文字分のみ表示します。

#### (6) スキャンタイム表示

P C 本体のスキャンタイム (演算時間) を表示します。 「現在値」「最大値」「最小値」を表示します。

〈キー操作〉

#### 〈表示例〉




- 1 m s 単位で表示します。
- ・ ESC キーを押すと、「スキャンタイムモニタ」を終了します。


#### (7) Nスキャン運転

指定スキャン(演算)回数運転後のPC本体の状態を表示します。

## 操作概要




# 操作手順



### 操作例

- ① 数値キーで、スキャン回数 (0000~9999) を入力します。
- ② ↓ キーを押します。
- ③ 実行状態へカーソルが移動します。
- ④ ← → キーで「停止」「運転」を選択します。
- ⑤ (リターンキー) を押します。
- ⑥「実行」「旦」(リターンキー)を押し、実行します。
- ⑦ 指定スキャン回数実行後の状態を表示します。



- ⑧「STEP運転」キーを押すと、1ステップ運転後停止します。
- ⑨「終了」キーまたは、「LISC」キーを押すと、「ラダーモニタ」状態に戻ります。


#### (8) ブレークモニタ

指定した命令のフラグ、スタック、レジスタ内容をモニタします。

## 操作概要




# 操作手順



### 操作例

- ① 上記キー操作で「フラグ、スタック」をモニタします。
- ②「コード」キーで、ブレークモニタを行うデータメモリ領域を選択します。
- ③ 数値キーで、データメモリアドレスを入力します。
- ④「モニタ」キーを押すと、下記画面表示となります。




- ⑤ ブレークモニタを続行するときは、②~④ の操作を繰り返してください。
- ⑥「終了」キーまたは、「ESC」キーを押すと、「ラダーモニタ」状態に戻ります。


#### (9) トリガモニタ

プログラム中に使用している任意の接点をトリガポイントとし、そのトリガポイントの立ち 上り/立ち下りでのプログラム状態をモニタします。

### 操作概要




### 操作手順



### 操作例

- ① トリガポイントに指定する接点(リレー)番号を入力します。
- ② → キーを押し、「トリガ条件」へカーソル移動後、 ← → キーで条件を選択します。
- ③ 条件設定後、 (リターンキー) を押し、「実行」 (リターンキー) のキー操作を 行います。
- ④ 指定条件でモニタ表示します。




⑤「終了」キーまたは、ESC キーを押すと、「ラダーモニタ」状態に戻ります。 実際のモニタは、トリガポイントの変化(立上り又は立下り)を検知した時より遅れます。瞬間 のデータを見る場合はブレークを使用してください。


#### (10) エラーモニタ

P C本体の異常内容(システムメモリ# 160 - 167)とオプションの異常内容(システムメモリ# 170 - 177)をモニタします。


### 操作概要



### 操作手順



- ·異常コード(BCD)とメッセージを表示します。
- ・「異常履歴」は下記画面表示となります。




- · 「スロット指定」キーを押すと、スロット番号が、CU→1→2···7と変化します。
- ・スロット番号指定後、「実行」キーを押すと、指定したスロットの異常履歴を表示します。

#### (11) PC運転/停止

モニタ中に、PC本体の運転/停止を行えます。

# 操作概要



### 操作例

① 運転中→停止

② 停止中→運転


#### (12)強制ON/OFF

リレー番号(入出力リレー、補助リレー、キープリレー、汎用リレー)を指定して、強制 ON/OFFできます。


# 操作概要



# 操作手順



### 操作例



名 称	内 容
強制ON	指定したリレー番号を強制ON
強制OFF	指定したリレー番号を強制OFF
強制解除	強制ON/OFFを解除
指定解除	強制ON/OFFを指定したリレー番号を解除
終了	「ラダーモニタ」モードに戻る

#### (13) ブレーク

a. プログラムアドレス指定ブレーク

命令の存在するアドレスをブレークポイントに指定することにより、指定したアドレス の命令実行後のデータメモリの状態をモニタします。


b. END命令ブレーク

プログラムの最初あるいはブレーク後、停止のアドレスから END (F-40) / END (F-40) / END (F-40) からまでの演算の実行回数を指定し、指定した演算回数の実行後のデータメモリの状態をモニタします。


c. レジスタアドレス指定ブレーク

ブレークポイントとして、レジスタアドレスを指定し、そのレジスタアドレスにデータ が書き込まれたときのデータメモリの状態をモニタします。


### 操作概要



## 操作手順1




# 操作手順2(プログラムアドレス指定ブレーク)



### 操作例


- ① 数値キーで、ブレークポイントに指定するアドレスを入力します。
- ③ スキャン (演算) 回数を0001~9999で設定します。
- ④ 「 」 キーを押し、カーソルを「ブレーク後状態」 欄へ移動させます。
- ⑤ ブレーク後のPC本体の動作状態を ← → キーでカーソルを移動させ設定します。
- ⑥ ↓ キーを押し、カーソルを「レジスタ」欄へ移動させます。
- ⑦ ブレーク後、モニタするレジスタの有無を ← キーでカーソルを移動させ設定します。
- ⑧ ブレーク後、レジスタをモニタするときは、
  - ・「コード」キーで、データメモリ領域を設定後、数値キーよりアドレスを入力します。
  - ・「こ」(リターンキー)を押すと、指定したレジスタアドレスのモニタを行います。
- ⑨ レジスタをモニタ中
  - ・「コード変換」キーを押すと、 $HEX \rightarrow 8$  進 $\rightarrow 1$  0 進 $\rightarrow 2$  進 $\rightarrow J$  I S の切り替えができます。
  - ・「ワード」キーを押すと、バイト単位 ←→ ワード単位の切り替えができます。
  - ・ ROLL キーを押すと、設定したレジスタアドレスを最下行として、前方の15点をモニタします。
  - ・ Roll キーを押すと、設定したレジスタアドレスを最上行として、後方の15点をモニタします。
- ⑩ 「終了」キーまたは、[ESC] を押すと、「ラダーモニタ」状態に戻ります。

## 操作手順3 (END命令ブレーク)



- ① スキャン (演算) 回数を0001~9999で設定します。
- ② 【 十一を押し、カーソルを「ブレーク後状態」欄へ移動させます。
- ③ ブレーク後のPC本体の動作状態を ← → キーでカーソルを移動させ設定します。
- ④ → キーを押し、カーソルを「レジスタ」欄へ移動させます。
- ⑤ ブレーク後、モニタするレジスタの有無を ← → キーでカーソルを移動させ設定します。
- ⑥ (リターンキー) を押し、「実行」(リターンキー) のキー操作で「END命令ブレーク」を行います。
- ⑦ ブレーク後、レジスタをモニタするときは
  - ・「コード」キーで、データメモリ領域を設定後、数値キーよりアドレスを入力します。
  - ・「一」(リターンキー)を押すと、指定したレジスタアドレスのモニタを行います。
- ⑧ レジスタをモニタ中
  - ・「コード変換」キーを押すと、 $HEX \rightarrow 8$  進 $\rightarrow 1$  0 進 $\rightarrow 2$  進 $\rightarrow J$  I S の切り替えができます。
  - ・「ワード」キーを押すと、バイト単位 ←→ ワード単位の切り替えができます。
  - ・ ROLL キーを押すと、設定したレジスタアドレスを最下行として、前方の15点をモニタします。
  - ・ Roll キーを押すと、設定したレジスタアドレスを最上行として、後方の15点をモニタします。
- ⑨ 「終了」キーまたは、 ESC キーを押すと、「ラダーモニタ」状態に戻ります。

## 操作手順4 (レジスタ指定ブレーク)




- ① 「コード」キーを押し、レジスタ領域を設定します。
- ② 数値キーより、レジスタアドレスを入力します。
- ③ 【 ↓ 】キーを押し、カーソルを「比較データ」欄へ移動させます。
- ④ 数値キーより「比較データ」を入力します。
- ⑤ ↓ キーを押し、カーソルを「ブレーク条件」欄へ移動させます。
- ⑦ ↓ キーでカーソルを「ブレーク後状態」欄へ移動させます。
- ⑧ ブレーク後のPC本体の動作状態を ← → キーでカーソルを移動させ設定します。
- ⑨ ブレーク後、モニタするレジスタの有無を ← → キーでカーソルを移動させ設定します。
- ⑩ (リターンキー)を押し、「実行」(リターンキー)のキー操作で「プログラムアドレス指定ブレーク」を行います。
- ⑪ ブレーク後、レジスタをモニタするときは、
  - ・「コード」キーで、データメモリ領域を設定後、数値キーよりアドレスを入力します。
  - ・「」(リターンキー)を押すと、指定したレジスタアドレスのモニタを行います。
- ⑩ レジスタをモニタ中
  - ・「コード変換」キーを押すと、 $HEX \rightarrow 8$  進 $\rightarrow 1$  0 進 $\rightarrow 2$  進 $\rightarrow J$  I S O 切り替えができます。
  - ・「ワード」キーを押すと、バイト単位 ←→ ワード単位の切り替えができます。
  - ・ ROLL キーを押すと、設定したレジスタアドレスを最下行として、前方の15点をモニタします。
  - ・ ROLL キーを押すと、設定したレジスタアドレスを最上行として、後方の15点をモニタします。
- ③ 「終了」キーまたは、 ESC キーを押すと、「ラダーモニタ」状態に戻ります。


### (14) 多点モニタ

リレー、タイマ、カウンタ、レジスタ等の番号を指定して、その内容をモニタします。 最大16個のリレー、タイマ等のモニタができます。

## 操作概要



# 操作手順




名 称	内容
ワード	表示内容をバイト単位 ←→ ワード単位切り替え
コード	データメモリ領域の切り替え
コード変換	レジスタの表示切り替え
セット	指定したリレー、タイマ等をセット
リセット	指定したリレー、タイマ等をリセット
前方連続	指定したリレー、タイマ番号等の前方15個分をモニタ
後方連続	指定したリレー、タイマ番号等の後方15個分をモニタ
終了	多点モニタを終了し、「ラダーモニタ」状態に戻る
強制処理	強制セット/リセットモードとなる
書 込	設定値の書き込み


- ・セット/リセットの詳細は、8・9ページを参照してください。
- ・強制処理の詳細は、8・18ページを参照してください。

## 操作例

### ① 連続モニタ



### ② バイト単位 ←→ワード単位切替




「コード変換」キーを押すと、表示内容が「HEX」 $\rightarrow$  「8進」 $\rightarrow$  「1 0進」 $\rightarrow$  「2進」 $\rightarrow$  「1 1 S」と切り替わります。


### (15) 任意ラダーモニタ

任意のネットワークをプログラム順に関係なく、選択したネットワーク順にモニタできます。最大16個のネットワークを選択(登録)できます。

# 操作概要




# 操作手順



名 称	内。容
ク リ ア	カーソル位置のプログラムアドレスと命令語、シンボル、
	コメントをクリア
アドレス	プログラムアドレスを設定
コード	データメモリ領域を変更
コード変換	レジスタ領域を変更
検索(一)	カーソル位置のプログラムアドレス減少方向への検索
検索(+)	カーソル位置のプログラムアドレス増加方向への検索
終了	「ラダーモニタ」状態に戻る
表 示	登録したネットワークをモニタ
モニタ登録	カーソル位置のネットワークを登録
前 画 面	ROLL POWN キーを押すと、表示画面の最上行を最下行にして
	前画面を表示
次 画 面	ROLL キーを押すと、表示画面の最下行を最上行にして
	次画面を表示

## 操作例

- ① 検索機能 (8・5ページ参照) を使用して、任意のネットワークへカーソルを移動します。
- ②「モニタ登録」キーを押し登録します。
- ③ 上記、① ②を繰り返し任意のネットワークを登録します。
- ④「表示」キーを押すと、登録した任意のネットワークをモニタします。




⑤「終了」キーまたは、 ESC キーを押すと、「ラダーモニタ」状態に戻ります。


### (16) システムメモリモニタ

PC本体の各種機能を設定しているシステムメモリの内容をモニタします。

## 操作概要



## 操作手順



## 操作例

### ① アドレス指定

#### ② バイト単位とワード単位の切替

「ワード」キーを押すと、表示単位の「バイト」←→「ワード」を切り替えできます。


### ③ コード切替

「コード変換」キーを押すと、表示内容を「HEX」 →  $\begin{bmatrix} 8 \text{ 進} \end{bmatrix}$  →  $\begin{bmatrix} 1 \text{ 0 進} \end{bmatrix}$  →  $\begin{bmatrix} 2 \text{ 進} \end{bmatrix}$  →  $\begin{bmatrix} 1 \text{ S} \end{bmatrix}$  と切り替えできます。


#### (17)回路編集

ラダーモニタ状態で、ラダー図による「回路作成」「回路変更」「回路削除」が行えます。 PC本体の内容も同時に変更しますので、PC運転中の変更には十分注意してください。

### 操作概要



## 操作手順



## 操作例

① 回路作成

「回路作成」→「ラダープログラミング」の7.25ページを参照してください。

② 回路変更

「回路変更」→「ラダープログラミング」の7・34ページを参照してください。

③ 回路削除


「回路削除」→「ラダープログラミング」の7・42ページを参照してください。

### (18) BCD/BIN

アップタイマ・カウンタおよびダウンタイマ・カウンタの設定値をBCDまたは、BINに切り替えます。

## 操作例

- ①アップタイマ・カウンタまたは、ダウンタイマ・カウンタを検索します。




### (19) UP/DOWN

アップタイマ・カウンタまたは、ダウンタイマ・カウンタを設定します。


## 操作例

- ①アップタイマ・カウンタまたは、ダウンタイマ・カウンタを検索します。
- ② U キーを押すと、 UP  $\longleftrightarrow$  DOWN と切り替わります。




- (20) I/Oサーチ (JW50/70/100、JW50H/70H/100H)
  - ① ラック、スロット番号指定 I / Oサーチ ラック番号 (ベースユニットの番号)、スロット番号を指定して、指定位置のユニットの LEDチェックを行います。
  - ② アドレス指定 I / Oサーチ 指定したアドレス位置のユニットのLEDチェックを行います。


## 操作概要



### 操作手順1




## 操作手順2(ラック、スロット番号指定 1/0サーチ)



### 操作例

- 数値キーで、ラック番号(0~7)を入力します。
- ② 「 ↓ キー押し、カーソルをスロット番号欄へ移動させます。
- ③ 英数キーで、スロット番号(0~9、A~F)を入力します。
- ④ → キーを押し、カーソルを操作内容欄へ移動させます。
- ⑤ ← → キーを押し、設定します。
- ⑥ (リターンキー) を押し、「実行」 (リターンキー) のキー操作で「I / Oサーチ」を実行します。
- ⑦ LED点灯を選択すると、指定位置のユニットのLEDが約1秒間点灯します。
- ⑧ SU消灯を選択すると、指定位置の「SU」LEDが消灯します。

操作手順3 (アドレス指定1/0サーチ)



## 操作例

① 数値キーでアドレスを入力します。

バイトアドレス(コ××××)で設定するときは、「コード」キーで切り替え後、バイトアドレスを入力してください。

- ② → キーを押し、カーソルを操作内容欄へ移動させます。
- ③ ← → キーを押し、設定します。
- ④ (リターンキー) を押し、「実行」 (リターンキー) のキー操作で「I/Oサーチ」を実行します。
- ⑤ LED点灯を選択すると、指定アドレスのユニットのLEDが約1秒間点灯します。
- ⑥ SU消灯を選択すると、指定位置の「SU」LEDが消灯します。

#### (21) ACT検索

PC機種が、JW21/22のとき、SF命令のアクティブ(実行中)ステップの内容をラダーモニタします。


〈キー操作〉

「ラダーモニタ」 --> [HOME] ---> 「ACT検索」 --> 「ノフーンラダー表示 ラダー表示 (リケーシャ)


### 8-2 命令語モニタ

PC本体の動作状態を命令語でモニタします。


## 操作概要



## 操作手順1



## 操作手順2





### 命令語モニタでの機能

×

命令語モニタ中の各機能の操作方法は、「ラダーモニタ」での操作と共通です。 8・2~8・31ページの操作手順を「命令語モニタ」に読み替えて操作してください。

( ) 内の数字は参照ページを示します。






### 8-3 サンプリングトレース

任意のリレーのON/OFF状態およびレジスタ値の内容を任意周期でサンプリングし、表示します。

## 操作概要



## 操作手順



## 操作例

### (1) 設定

①トレースメモリファイル

データサンプリングに使用するファイル番号を設定します。

- ・数値キーまたは、カーソル移動キー ( **→ ↑** ) で、カーソルを「トレースメモリファイル」へ移動させます。
- ・英数キーでファイル番号を入力します。
- ②トレースメモリ容量

データサンプリングに使用するメモリ容量を設定します。

- ・数値キーまたは、カーソル移動キー ( **→ ↑** ) で、カーソルを「トレースメモリ容 **量**」へ移動させます。
- ・数値キーでメモリ容量を入力します。

#### ③ 周期設定

データサンプリング周期を選択します。

- ・数値キーまたは、カーソル移動キー( **→ ↑** ) で、カーソルを「周期設定」へ移動させます。
- ・カーソル移動キー ( ← → ) で選択します。
- ・「時間」を選択した場合は、0000~1000msを数値キーより入力します。

#### ④トリガモード

サンプリング開始条件を選択します。

- ・カーソル移動キー ( ← → ) で選択します。

#### (2) トレースデータの設定

- ・サンプリングを行うリレー、レジスタ番号を設定します。
- ・トレースデータは、リレー接点15個、レジスタ6バイトまで設定できます。
- ・ **HOME** (メニュー表示) キーを押し、「トレースデータ」 (リターンキー) を押す と、トレースデータ設定画面となります。
- · F1~F10の機能表示も下記の様に変化します。

「クリア」:トレースデータアドレスを「0」にする

「コード | :データメモリ領域の切り替え


「挿 入」:カーソル位置にトレースデータを挿入

「終了」:トレースデータの設定モード終了

「削 除 | :カーソル位置のトレースデータを削除

「書 込」:トレースデータを登録


・ ↑ ↓ キーで、トレースデータのカーソルを移動させ、リレー番号、レジスタ番号を入力します。




・「書込」キーを押すと、表示内容を登録します。

#### (3) トリガ条件の設定

・ HOME (メニュー表示) キーを押し、「トリガ条件」 (リターンキー) を押すと、下図画面表示となります。



- ・最大5個の接点を使用して、AND/OR形式で「トリガ条件」を設定します。
- (例) リレー00100とタイマ010のORをトリガ条件とする場合




- ・接点の入力、データメモリ領域の切り替え方法等は、「ラダープログラミング」と同様で す。
- ・ [三] (リターンキー) を押すと、入力した「トリガ条件」を登録します。

#### (4)表示切替

- ・トレースデータの内容を「アドレス」または、「シンボル」と切り替えます。
- ・ HOME (メニュー表示) キーを押し、「表示切替」 (リターンキー) を押すと、「アドレス」「シンボル」の選択ができます。

#### (5) モニタ開始

- ・トリガ条件、トリガモード等設定後、 HOME (メニュー表示) 「モニタ開始」 (リターンキー) を押すと、サンプリングトレースを開始します。
- ・サンプリング終了または、「停止」キーを押し停止すると、下図の様に表示します。




- ・リレーは、ONのとき■となります。
- ・カーソル(■)は、は、一→ キーで移動します。または、「カーソル位置」キーを押し、数値キーでの指定もできます。
- ・画面右端に、カーソル位置と、そのときの情報を表示します。
- ・レジスタは、カーソル位置と、その前後のデータを表示します。データは、「コード変換」キーで、「2進」 $\rightarrow$  「8進」 $\rightarrow$  「10進」に切り替わります。
- ・「表示拡大」キーを押すと、表示倍率を「1/1」 $\rightarrow$ 「2/1」 $\rightarrow$ 「4/1」 $\rightarrow$ 「8/1]  $\rightarrow$  「32/1」と変更できます。
- ・「表示縮小」キーを押すと、表示倍率「1/2」 $\rightarrow$ 「1/4」 $\rightarrow$ 「1/8」 $\rightarrow$ 「1/16」と変更できます。
- ・トレースデータが 15 個以上のときは、 $\frac{ROLL}{ROWN}$  / ROLL キーで前画面 / 次画面表示に切り替えてください。


### $8-4 \text{ SF} = \pm 2 \text{ (JW21/220}$

SF命令のステップ状態をモニタします。

## 操作概要



## 操作手順




# 第 9 章 プリント

パソコンのメモリ内容(プログラム、データ等)をプリントアウトするモードです。

## キー操作

## 画面表示



## 機 能

		名		栋			機能	参照ページ
ラ	タ	r .			印	字	ラダー図でプログラムを印字	9.2
命	令	ì	語		印	字	命令語でプログラムを印字	9.6
接	点	使	用	IJ	ス	4	接点使用リストをアドレス順または、プログラム順で印字	9.9
シ	ス	テ	ム	メ	<del>-</del>	ij	システムメモリの設定内容を印字	9.12
デ	_	タ		メ	壬	ij	データメモリの内容を印字	9 · 14
シ	ンボ	・ル	•	コ	メリン	١	シンボル・コメントの印字	9.16
標		題		設		定	プリント標題の設定	9.18
表		紙		設		定	プリント表紙の設定	9.20
プ	IJ	ン		タ	設	定	プリンタの設定	9.22
F		D		転		送	FDに対する操作	11.1
Р		С		転		送	PCに対する操作	12.1
本	体	パ	ラ.	Х	_	タ	本体パラメータメモリを印字	9.24

# 留意点

- ・プリントを行う前に、「プログラム編集」でプログラムの作成または、「FD転送」、「PC転送」でプログラムの読み出し(再生)を行い、パソコンのメモリにプリントする内容を書き込んでください。
- ・使用できるプリンタは、「日本電気PC-PR201F/H/V/B/J/X/Gの各シリーズ」および「キャノンLASER SHOTの各シリーズ」、「エプソンESC/P仕様のプリンタ」です。
- ・各メニューは、数値キーおよび、カーソル移動キーで選択できます。
- ・ ESC キーで1つ前の画面表示に戻ります。


### 9-1ラダー印字

プログラム内容をラダー図で印字します。

## 操作概要



### 操作手順1



### 操作例

#### (1)標 題


- ・「付き」に設定すると各ページの右下に「標題設定」で入力した標題を付けて印字します。
- ・数値キーまたは、カーソル移動キー ( ← ) を押すと、「無し」/「付き」が選択できます。

#### $(2) \pm - |$

- ・「高速」に設定すると、縦線(ラダー図の母線、標題の縦線)が、 $1\sim2$  ドット分左右上下にずれる場合があります。
- ・数値キーまたは、カーソル移動キー ( ← ) を押すと、「高速」 / 「高品位」が選択できます。

#### (3) コイル


・コイル(OUT命令)へのシンボル・コメントの有/無を設定します。



・数値キーまたは、カーソル移動キー ( ← ) を押すと「無し」「シンボル」「コメント」「シンボル・コメント」を選択できます。

#### (4)接点

・接点へのシンボル・コメントの有/無を設定します。



#### (5) クロスリファレンス

- ・「付き」に設定すると、各接点およびコイル (OUT命令) にクロスリファレンスを付けて 印字します。
- ・数値キーまたは、カーソル移動キー ( ← ) を押すと、「無し」 / 「付き」が選択できます。
- ・クロスリファレンスは印字前に作成する必要があります。クロスリファレンス作成選択画面が 出た時は必ず「する」を選択してください。

#### (6) 用紙節約

- ・「する」を選択すると、各ページの最後がネットワークの途中になる場合でも印字します。 「しない」を選択すると、各ページの最後がネットワークの途中になる場合は、改ページします。 す。
- ・数値キーまたは、カーソル移動キー ( ← ) → ) を押すと「する」/「しない」が選択できます。

以下の(7)~(11)の機能は、本ソフトのVer 5.3より対応しています。

#### (7) コイルのコメント位置

前ページのコイルで「コメント付き」または「シンボル・コメント付き」を選択したとき、コメントを各コイルの「下に印字」または「右に印字」を設定します。



・数値キーまたはカーソル移動キー( ← ) を押して、「下」/「右」を選択します。

#### (8) 最大シンボル文字数

コイル/接点の設定 (9・2、3ペツ) で「シンボル付き」または「シンボル・コメント付き」を 選択したとき、各シンボルを先頭より最大文字数まで印字します。

- ・最大値(16文字)に設定すると、設定しているシンボルをすべて印字できます。
- ・カーソル移動キーで最大シンボル文字数を選択し、数字キー(0~9)より設定します。

#### (9) 最大コメント文字数

コイル/接点の設定(9・2、3<sup>ペー</sup>)で「コメント付き」または「シンボル・コメント付き」を 選択したとき、各コメントを先頭より最大文字数まで印字します。


- ・最大値(28文字)に設定すると、設定しているコメントをすべて印字できます。
- ・カーソル移動キーで最大シンボル文字数を選択し、数字キー(0~9)より設定します。

#### (10) プログラムアドレス印字

- ・「する」に設定すると、各回路の先頭にプログラムアドレスを付けて印字します。
- 数値 3 よた(は A フル 19到 1 ( 1 ) と 1 1 し C (


#### (11) 応用命令の印字行数

応用命令/タイマ命令などで使用する印字行数を選択します。



- ・数値キーまたはカーソル移動キー( ← ) を押して、「3行」/「5行」を選択します。
- (12) 以上の11項目を設定後、「←□」(リターンキー)を押します。

### 操作手順2



## プログラム全てを印字する場合

- ・「実行」キーを押すと「先頭アドレス」から「最終アドレス」まで印字します。
- ・画面には、印字中のネットワークを表示します。

### 印字範囲を指定する場合

- (1) 「クリア」~「検索 (+)」キーを使用して、範囲指定を行う先頭ネットワークへカーソルを移動させます。
- (2) 「範囲指定」キーを押します。 (カーソル位置のネットワークが反転表示となります。)
- (3) 「クリア」~「検索 (+)」キーを使用して、範囲指定を行う最終ネットワークへカーソルを 移動させます。
- (4) 「範囲指定」キーを押します。(範囲指定中から範囲指定となります。)
- (5) 「実行」キーを押すと、範囲指定を行った先頭ネットワークより印字します。

### 印字途中で停止(終了) する場合

- (1) 「停止」キーを押すと、表示中のネットワークを印字後、停止します。
- (2) 停止している時「終了」キーを押すと、「ラダー図印字」を終了し「プリントメニュー」 に戻ります。
- (3) 停止している時「解除」キーを押すと、「ラダー図印字」を再開します。


## 留意点

- ・ J W専用命令のF-90 (コメント入力用) 命令にシンボルやコメントを登録すると、ラダー図印字では、F-90命令の代りにシンボルやコメントを印字します。ただし、シンボルの 1 文字目に @ (アットマーク) を使うと改ページとなり、シンボルは印字しません。
- ・接点のAND接続が多く、1行で印字できない場合は、下図のように印字します。



## プリント例

標題付き高品位、接点:シンボル/コメント、コイル:シンボル/コメント、クロスリファレンス付き コイルのコメント位置:下、最大シンボル文字数:16、最大コメント文字数:28、プログラムアドレス:印字



機種 Jy (MODEL) 1	¥32H 5.5Xw 男	開始アト 開始ネット	・レス 9-9	00000		名 (NAME)	A ライン			
年・月・日	訂正記事	ペ-	ジ	000	00001	コード	CA-5100			
95-09-30		設計	作成	検図	承認	(CODE) 図番	D1005621			
						シャープ マニファクチャリフグ・ソステム (株) SHARP MANUFACTURING SYSTEMS CORPORATION				


### 9-2 命令語印字

プログラム内容を命令語で印字します。

## 操作概要



### 操作手順1



## 操作例

#### (1)標 題

- ・「付き」に設定すると、各ページの右下に「標題設定」で入力した標題を付けて印字します。
- ・数値キーまたは、カーソル移動キー ( ← ) を押すと「無し」/「付き」が選択できます。

#### (2) モード

- ・「高速」に設定すると、標題の縦線等が1~2ドット分左右上下にずれる場合があります。
- ・数値キーまたは、カーソル移動キー(←) →) を押すと「高速」/「高品位」が選択できます。


### (3) シンボル

- ・「付き」に設定すると、シンボル付きで印字します。
- ・数値キーまたは、カーソル移動キー( ← ) を押すと「無し」/「付き」が選択できます。

#### (4) コメント

- ・「付き」に設定すると、コメント付きで印字します。
- ・数値キーまたは、カーソル移動キー ( ← → ) を押すと「無し」/「付き」が選択できます。
- (5) 上記、4項目を設定後、【←」 (リターンキー) を押します。

### 操作手順2



### プログラムすべてを印字する場合

- ・「実行」キーを押すと「先頭アドレス」から「最終アドレス」まで印字します。
- ・画面には、印字中のアドレスを表示します。

## 印字範囲を指定する場合

- (1) 「クリア」~「検索(+)」キーを使用して、範囲指定を行う先頭アドレスへカーソルを移動 させます。
- (2) 「範囲指定」キーを押します。(カーソル位置の命令語等が反転表示となります。)
- (3) 「クリア」~「検索(+)」キーを使用して、範囲指定を行う最終アドレスへカーソルを移動 させます。
- (4)「範囲指定」キー押します。(範囲指定中から範囲指定となります。)
- (5) 「実行」キーを押すと、範囲指定を行った先頭アドレスより印字します。
  - ・画面には、印字中のアドレスを表示します。

## 印字を途中で停止(終了)する場合


- (1) 「停止」キー押すと、表示中のアドレスを印字後、停止します。
- (2) 停止している時「終了」キーを押すと、「命令語印字」を終了して「プリントメニュー」 に戻ります。
- (3) 停止している時「解除」キーを押すと、「命令語印字」を再開します。

## 留意点

JW専用命令のF-90 (コメント入力用) 命令にシンボルやコメントを登録すると、命令語印字では、通常の応用命令と同様に命令語、シンボル、コメントをプリントします。また、ラダー図印字と異なり、1文字目に@(アットマーク)を登録しても、改ページせず、シンボル・コメントをプリントします。

## プリント例

(標題付き高品位、シンボル・コメント付き)



- ① プログラムアドレス
- ② 命令語
- ③ リレー、タイマ等の番号
- ④ シンボル
- ⑤ コメント


### 9-3 接点使用リスト印字

プログラム内で使用している接点番号、回路番号、アドレスを印字します。 プリント内容は、「プログラム順」「アドレス順」の選択ができます。

### 操作概要



### 操作手順1



### 操作例

#### (1)標 題

- ・「付き」に設定すると、各ページの右下に「標題設定」で入力した標題を付けて印字します。
- ・数値キーまたは、カーソル移動キー ( ← ) → ) を押すと「無し」/「付き」が選択できます。

### (2) モード

- ・「高速」に設定すると、標題の縦線等が1~2ドット分左右上下にずれる場合があります。
- ・数値キーまたは、カーソル移動キー ( ← ) を押すど「高速」/「高品位」が選択できます。

### (3)順番

- ・「プログラム順」または、「アドレス順」を選択します。
- ・数値キーまたは、カーソル移動キー ( ← → ) を押すと「プログラム順」 / 「アドレス順」が選択できます。

#### (4) 開始番号

- ・プリント開始アドレスを設定します。
- ・開始番号欄へカーソル移動後、「コード」キーでデータメモリ領域を切り替えます。
- ・数値キーより開始番号入力後、カーソル移動により設定完了となります。

#### (5)終了番号

- ・プリント終了アドレスを設定します。
- ・終了番号欄へカーソル移動後、「コード」キーでデータメモリ領域を切り替えます。
- ・数値キーより終了番号入力後、カーソル移動により設定完了となります。

#### (6) コメント

- ・「付き」に設定すると、コメント付きで印字します。
- ・数値キーまたは、カーソル移動キー ( ← → ) を押すと「無し」/「付き」が選択できます。


#### (7)シンボル

- ・「付き」に設定すると、シンボル付きで印字します。
- ・数値キーまたは、カーソル移動キー ( ← ) を押すと「無し」/「付き」が選択できます。

### (8) 未使用アドレス印字

- ・アドレス順印字のとき、「する」に設定すると、プログラムに使用していないアドレスも印字 します。
- ・数値キーまたは、カーソル移動キーを押すと「する」/「しない」が選択できます。

### 操作手順2



## 印字する場合

「実行」を選択後、「少」(リターンキー)を押すと、設定した内容で開始番号より印字開始します。


必要に応じてクロスリファレンスファイルを作る必要があります。印字前にクロスリファレンス作成の選択画面が出た場合は必ず「する」を選択してください。

## 印字途中で停止(終了)する場合

- (1) 「停止」キーを押すと、印字中のリストを印字後、停止します。
- (2) 停止している時「終了」キーを押すと、「プリントメニュー」に戻ります。
- (3) 停止している時「解除」キーを押すと、「接点使用リスト印字」を再開します。


## プリント例1

プログラム順(標題付き高品位、シンボル/コメント付き)



## プリント例2

アドレス順 (標題付き高品位、シンボル/コメント付き)




### 9-4 システムメモリプリント

システムメモリの設定値をコメント付きで印字します。

## 操作概要



## 操作手順



## 操作例

### (1)標 題

- ・「付き」に設定すると、各ページの右下に「標題設定」で入力した標題を付けて印字します。
- ・数値キーまたは、カーソル移動キー ( ← ) を押すと「無し」/「付き」が選択できます。

### (2) モード

- ・「高速」に設定すると、標題の縦線等が1~2ドット分左右上下にずれる場合があります。

## 先頭アドレスより最終アドレスまで印字する場合

- ・ (リターンキー) を押し、「実行メニュー」で「実行」キーを押すと先頭アドレスより 最終アドレスまで印字します。
- ・印字終了すると、画面表示は「プリントメニュー」に戻ります。

## 印字範囲を指定する場合

- (1) ↑ → キーで、カーソルを「開始番号」欄へ移動後、数値キーより開始番号を入力 します。
- (2) → キーで、カーソルを「終了番号」欄へ移動後、数値キーより終了番号を入力します。

- (3) [4] (リターンキー)を押し、「実行メニュー」で「実行」キーを押すと開始アドレスより終了アドレスまで印字します。
- (4) 印字終了すると、画面表示は「プリントメニュー」に戻ります。

## 印字途中で停止(終了)する場合

- (1) 「停止」キーを押すと、表示中のアドレスを印字後、停止します。
- (2) 停止している時「終了」キーを押すと、「プリントメニュー」に戻ります。
- (3) 停止している時「解除」キーを押すと、「システムメモリ印字」を再開します。

### プリント例

(標題付き高品位印字)

各種ブリントアウトするとき、標題付きを選択すると各ページの右下に、ここで設定した内容を印刷します。 各種ブリントアウト時に、 の部分は設定可能。

日付: 950918 で年月日を自動印字 開始7 | レ2: でパーデ の開始アドレスを印字 様種: JW33H で機種名を自動印字 ネートワークNO: でネットワークNoを印字 パーデ: 00000001でページを自動印字 インウリナント :00000でパーデ 毎に 1 ずっ増加する 容量: 31、5 Kw でたり容量を自動印字 番号を印字 (設定可能)

> F5 (全クリア) キーでクリアしてから設定して下さい。 詳細は取扱い説明書を参照下さい。


### 9-5 データメモリプリント

データメモリの内容を「2進」、「BCD」、「10進」、「8進」で印字します。

## 操作概要



## 操作手順



### 操作例

#### (1)標題

- ・「付き」に設定すると、各ページの右下に「標題設定」で入力した標題を付けて印字します。
- ・数値キーまたは、カーソル移動キー ( ← ) を押すと「無し」/「付き」が選択できます。

#### (2) モード

- ・「高速」に設定すると、標題の縦線等が1~2ドット分左右上下にずれる場合があります。
- ・数値キーまたは、カーソル移動キー( ) を押すと「高速」/「高品位」が選択できます。

## 先頭アドレスより最終アドレスまで印字する場合

- ・ (リターンキー)を押し、「実行メニュー」で「実行」キーを押すと先頭アドレスより 最終アドレスまで印字します。
- ・印字終了すると、画面表示は「プリントメニュー」に戻ります。

## 印字範囲を指定する場合

(1) ↑ ↓ キーでカーソルを「開始番号」欄へ移動後、「コード」キーでデータメモリ 領域設定後、数値キーより開始番号を入力します。


- (2) → キーで、カーソルを「終了番号」欄へ移動後、「コード」キーでデータメモリ領域設定後、数値キーより終了番号を入力します。
- (3) (リターンキー)を押し、「実行メニュー」で「実行」キーを押すと開始アドレスより 終了アドレスまで印字します。
- (4) 印字終了すると、画面表示は「プリントメニュー」に戻ります。

## 印字途中で停止(終了)する場合

- (1) 「停止」キーを押すと、表示中のアドレスを印字後、停止します。
- (2) 停止している時「終了」キーを押すと、「プリントメニュー」に戻ります。
- (3) 停止している時「解除」キーを押すと、「データメモリ印字」を再開します。

### プリント例

(標題付き高品位印字)




### 9-6 シンボル・コメントプリント

登録しているシンボル・コメントを印字します。

### 操作概要



## 操作手順



## 操作例

#### (1)標 題

- ・「付き」に設定すると、各ページの右下に「標題設定」で入力した標題を付けて印字します。
- ・数値キーまたは、カーソル移動キー ( ← ) を押すと「無し」/「付き」が選択でます。

#### (2) モード

- ・「高速」に設定すると、標題の縦線等が1~2ドット分左右上下にずれる場合があります。
- ・数値キーまたは、カーソル移動キー( ← ) を押すと「高速」/「高品位」が選択できます。

# 先頭アドレスより最終アドレスまで印字する場合

- ・ (リターンキー)を押し、「実行メニュー」で「実行」キーを押すと先頭アドレスより 最終アドレスまで印字します。
- ・印字終了すると、画面表示は「プリントメニュー」に戻ります。

## 印字範囲を指定する場合

(1) ↑ ↓ キーでカーソルを「開始番号」欄へ移動後、「コード」「F-90」「PROC」「STEP」キーでデータメモリ領域設定後、数値キーより開始番号を入力します。

- (2) → キーで、カーソルを「終了番号」欄へ移動後、「コード」「F-90」 「PROC」「STEP」キーでデータメモリ領域設定後、数値キーより終了番号を入力します。
- (3) [4] (リターンキー)を押し、「実行メニュー」で「実行」キーを押すと開始アドレスより終了アドレスまで印字します。
- (4) 印字終了すると、画面表示は「プリントメニュー」に戻ります。

## 印字途中で停止(終了)する場合

- (1) 「停止」キーを押すと、表示中のアドレスを印字後、停止します。
- (2) 停止している時「終了」キーを押すと、「プリントメニュー」に戻ります。
- (3) 停止している時「解除」キーを押すと、「シンボル・コメント印字」を再開します。

## プリント例

(標題付き高品位印字)

```
コメント
7 F' レス
           シンホール
             #バキローラーPHH

yジストローラーPH

がブラカスで

がブラスで

で

がラウスで

がラウスで

で

がラウスで

がラウスで

がラウスで

がラウスで

がラウスで

がラウスで

がラウスで

がリエーA

WNIT-A

WNIT-A

WNIT-A

SW
 00001
 00003
 00004
  00006
 00007
  00011
00013
 00014
00024
00025
             00030
00042
  00043
  04000
04001
  04002
  04003
04163
04303
  07001
07002
  07003
  07365
07366
    0000
   ]0200
]0201
   ]0203
]0204
    0205
   10206
   10207
   09000
   09001
   09002
   09003
   09004
09005
   09006
   09007
```

	W32H 5.5Kw	開始ア 開始ネット	ドレス 7-9			名 (NAM	称 Œ)	Α	ラ	イ	ν
年・月・日	訂正記事	:   ~-	ジ	000	00001	7 (COD)		С.	A –	5	1 0 0
95-09-30		設計	作成	検図	承認	(COD	番	D	1 0	0	5 6 2 1
							シャープ マニファクチャリング ソステム (株) SHARP MANUFACTURING SYSTEMS CORPORATION				


#### 9-7 標題設定

標題付きで、印字する場合の標題内容を設定します。


全角文字サイズで、横40文字、縦13行以内で登録できます。

日本語で入力される場合は、準備された「日本語変換プログラム」の取扱説明書を参照してください。

### 操作概要



# 操作手順



・設定内容を表示します。

名称	内
罫線開始	・罫線開始位置を指定
罫線終了	・罫線終了位置を指定 ・罫線開始位置より終了位置までの間に罫線を引く
罫線削除	・カーソル位置の罫線を削除
全クリア	・表示している内容をすべて削除
終了	・表示内容をメモリに書き込み後、「プリントメニュー」に戻る

#### 操作例

#### (1) 罫線のひきかた

① 直線

罫線開始位置へ カーソル移動 ── 「罫線開始」 ── 罫線終了位置へ カーソル移動 ── 「罫線終了」

② 枠

罫線開始位置へ カーソル移動 → 「罫線開始」 → 枠の対角位置へ カーソル移動 / 「罫線終了」



#### (2)日付・機種等の設定

	メモリの種類	設定方法	内容(プリント例)
Ì	日 付	@YYYY-MM-DD@	1996-07-31
*	機種	@ K K K K@	JW22
*	ページ	@PPPP@	000001~999999
*	メモリ容量	@MMMMM@	3.5 KW
	開始アドレス	@ A D R @	00000~16777
	ネットワーク No.	@NTW@	0000~9999
*	変更項目	@DDDD@	変更項目
*	インクリメント	@ I I I @	各ページ毎に1づつ増加
*	構造化レベル1タイトル	@T111@	・JW30H で構造化プログラミ
*	構造化レベル2タイトル	@T222@	ングを使用時、この設定を
*		:	行うとタイトルを印字でき
*	構造化レベル8タイトル	@T888@	ます。
*	最下位レベルのタイトル	@T000@	(本ソフトの Ver 5.3 より対応)

- ・※の項目は桁数を自由に設定できます。(本ソフトの Ver 5.3 より対応) 「例] @ P P @ に設定すると、0000~9999の範囲で印字します。
- ・日付は、パソコンの管理している日付を印字します。
- ・機種、メモリ容量は、パソコンに設定しているPC機種および、メモリ容量を印字します。
- ・上記英文字は「大文字半角」で設定してください。

# 留意点

- ·文字の挿入は INS (インサート) キーを押してから行ってください。
- ・文字の削除は DEL または BS キーで行えます。
- ・標題を縦13行まで使用しない場合に下詰めで設定すると、空行部分をラダー図等の印字に使用できます。
- ・印字に使用する用紙により右端部分が印字されない場合があります。この場合、左詰めで設定してください。


#### 9-8 表紙設定

プリント表紙内容の設定および、印字を行います。


全角文字サイズで、横40文字、縦18行以内で登録できます。

日本語で入力される場合は、準備された「日本語変換プログラム」の取扱説明書を参照してください。

# 操作概要



# 操作手順1 (表紙設定)



・設定内容を表示します。

名 称	内容
罫線開始	・罫線開始位置を指定
罫線終了	・罫線終了位置を指定 ・罫線開始位置より終了位置までの間に罫線を引く
罫線削除	・カーソル位置の罫線を削除
全クリア	・表示している内容をすべて削除
終了	・表示内容をメモリに書き込み後、「プリントメニュー」に戻る


## 操作例

- (1) 罫線のひきかた
  - ① 直線

罫線開始位置へ → 「罫線開始」→ 罫線終了位置へ → 「罫線終了」

② 枠

罫線開始位置へ カーソル移動 ──>「罫線開始」──> 枠の対角位置へ カーソル移動 ──> 「罫線解始」




### 留意点

- ・文字の挿入は INS (インサート) キーを押してから行ってください。
- ・文字の削除は DEL または BS キーで行ってください。
- ・印字する用紙のサイズにより右端部分が印字されない場合があります。この場合、左 詰めで設定してください。

### 操作手順 2 (標題付き表紙印字)




### 操作手順3 (標題なし表紙印字)




#### 9-9 プリンタ設定

ラダー図、命令語等を印字するプリンタについて設定します。

### 操作概要



### 操作手順



# 操作例

現在設定されている内容を「反転表示」します。

#### (1) 用紙サイズ

- ・ プリント時に使用する用紙サイズで設定します。「用紙サイズ」を選択後、カーソル移動キー ( ← ) で既製用紙またはインチ入力を選択します。
- ・インチ入力を選択する場合、使用する紙の大きさをインチ数で設定してください。
  - ① プリンタ機種設定:「PC-PR201\*」「ESC/P24」、「Others」の場合 既製用紙→「A3縦」/「B4横」/「A4縦」/「A4横」

インチ入力→最小値: (11×08) または (08×11) 、最大値: (25×21) または (21×25)


② プリンタ機種設定:「LASER SHOT」の場合

既製用紙<sup>※</sup>→「A3縦」/「A3横」/「B4縦」/「B4横」/「A4縦」/「A4横」
インチ入力<sup>※</sup>→最小値: (11×08) または (08×11)、最大値: (19×17) または (17×19)

※ カット紙のこと。

#### (2) 用紙種類

- プリンタ機種設定が「LASER SHOT」以外のとき、プリント用紙の種類を選択します。
- ・「用紙種類」を選択後、「連続紙」または「カット紙」をカーソル移動キー(← →)
   で選択します。
- ・「連続紙」の場合、「A3縦」/「B4横」は下記サイズになります。




#### (3) プリンタ機種

- 数値キーまたは ← 、 → キーで選択します。
- · PC-PR201\*
  - → PC-PR201Hシリーズ(日本電気製)及び後継機。
- · LASER SHOT
  - → キャノン社プリンタ仕様LIPSIIクラス及び後継機。
- ESC/P24
  - → エプソン社プリンタ仕様ESC/Pクラス及び後継機。
- · Others
  - → 上記以外のプリンタを使用する場合、印字できる可能性があります。但し、上記機種に 比べ印字品質は悪くなります。又、全角文字及び記号等印字できない場合があります。


#### 9-10 本体パラメータ印字(JW21/22、JW30H)

I/Oユニットおよびオプションユニットのパラメータ内容を2進、HEX、10進、8進で印字します。

### 操作概要



### 操作手順



# 操作例

#### (1)標 題

- ・「付き」に設定すると、各ページの右下に「標題設定」で入力した標題を付けて印字します。
- ・数値キーまたは、カーソル移動キー ( $\longleftrightarrow$ ) を押すと「無し」/「付き」が選択できます。

#### (2) モード

- ・「高速」に設定すると、標題の縦線等が1~2ドット分左右上下にずれる場合があります。
- ・数値キーまたは、カーソル移動キー ( ← ) ~ ) を押すと「高速」 / 高品位」が選択できます。

#### (3) ユニット

- 「特殊 I / Oユニット」または、「オプションユニット」を選択します。

# 全リストを印字する場合

- ・ (リターンキー) を押し、「実行メニュー」で「実行」キーを押すと特殊 I / Oユニット または、オプションユニットの全リストを印字します。
- ・印字終了すると、画面表示は「プリントメニュー」に戻ります。

### 印字範囲を指定する場合

- (1) ↑ ↓ キーで、カーソルを「開始番号」欄へ移動後、数値キーより開始番号を入力 します。
- (2)  $\downarrow$  キーでカーソルを「終了番号」欄へ移動後、数値キーより終了番号を入力します。
- (3) (リターンキー)を押し、「実行メニュー」で「実行」キーを押すと開始アドレスより終了アドレスまで印字します。
- (4) 印字終了すると、画面表示は「プリントメニュー」に戻ります。

# 印字途中で停止(終了)する場合

- (1) 「停止」キーを押すと、表示中のアドレスを印字後、停止します。
- (2) 停止している時「終了」キーを押すと、「プリントメニュー」に戻ります。
- (3) 停止している時「解除」キーを押すと、「パラメータ印字」を再開します。

# プリント例1

#### 特殊 1/0ユニット (標題付き高品位印字)

アトトレス	7 6 5 4 3 2 1 0	DCD 10M	8週 アト・レン	7	C	5	4 3	2	1 0	BCD	10進	8進	アトニレス	7	6 5	- 4	3	2	1	0	BCD	10進	8 🕸
0-000	00000001	01 001	001 0-040	0	0	0	0 0	Q.	0 0	00	000	000	0-100	0	0 0	Ð	0	0	0	0	0.0	000	000
0-001	00000001	01 001	001 0-041	0	0	0	0 0	0	0 0	0.0	000	000	0-101	0	0 (	0	0	0	0	0	00	000	000
0-002	00000001	01 001	001 0-042	Ò	0	0	0 0	0	0 0	0.0	000	000	0-102	Û	0 (	0	0	0	0	0	0.0	000	000
0-003	000000001	01 001	001 0-043	3 0	0	0	0 0	0	0 0	0.0	000	000	0-103	0	0 0	0	0	0	0	0	0.0	000	000
0-004	00000001		001 0-044						0 0		000	000	0-104	0	0 0	0	0	0	0	0	00	000	000
0-005	00000001		001 0-045						0 0		000	000	0-105	0	0 0	0	0	0	0	0	00	000	000
0-006	00000001		001 0-040	. 0	0	0	0	0	0 0	0.0	000	000	0-106	0	0 0	0	0	0	0	0	00	000	000
0-007	10000001	01 001	001 0-047	7 0	0	0	0 0	0	0 0	00	000	000	0-107	0	0 0	Ð	0	0	0	0	00	000	000
アトペレス	7 6 5 4 3 2 1 0	BCD 10適	8週 アドン	7	6	5	4 3	2	1 0	BCD	10進	8進	ソトトレス	7	6 5	- 4	3	2	ı	0	BCD	10進	8 i <u>f</u> i
0-010	0 0 0 0 0 0 0 0	00 000	000 0-050						0 0		000	000	0-110	0	0 0	0	0	٥	0	0	00	000	000
0-011	000000000	00 000	000 0-05						0 (		000	000	0-111	0							0.0	000	000
0-012	00000000		000 0-05						0 (		000	000	0-112	0							00	000	000
0-013	00000000		000 0-05:						0 0		000	000	0-113	0							0.0	000	000
0-014	00000000		000 0-05						0 (		000	000	0-114	0							0.0	000	000
0-015	0000000	00 000	000 0-05						0 0		000	000	0-115	0							0.0	000	000
0-016	0 0 0 0 0 0 0 0	00 000	000 0-050						0 0		000	000	0-116	q							0.0	000	000
0-017	00000000	00 000	000 0-051	70	Ü	Ð.	ΒŲ	0	0 (	00	000	000	0-117	0	0 1	€.	- 0	0	O	0	00	000	000
アトニレス	7 6 5 4 3 2 1 0	BCD 1032	8週 アトーレ	χ 7	6	5	4 3	2	1 (	всь	10進	8 20	アトトレス	7	6 !	. 4	3	2	ı	0	нср	10適	自進
アト"レス 0-020	7 6 5 4 3 2 1 0	BCD 1038	8週 アトーレ: 000 0-069						0 0			000	0-120	7							BCD 00	10週	8 <u>18</u>
0-020 0-021	0 0 0 0 0 0 0 0	00 000	000 0-06 000 0-06	0 0	0	0	0 0	0 0	0 (	00	000	000	0-120 0-121	0	0 1	) (	0	0	0	0		000	
0-020 0-021 0-022	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	00 000 00 000 00 000	000 0-06 000 0-06 000 0-06	0 0	0	0	0 0	0 0	0 (	00	000 000	000 000 000	0-120 0-121 0-122	0 0	0 1	) (	0	0 0	0 0	0	00	000	000
0-020 0-021 0-022 0-023	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	00 000 00 000 00 000 00 000	000 0-06 000 0-06 000 0-06 000 0-06	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0	0 0	0 0	000000000000000000000000000000000000000	000 000 000	000 000 000	0-120 0-121 0-122 0-123	0 0 0	0 1	0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	00 00 00	000 000 000	000 000 000
0-020 0-021 0-022 0-023 0-024	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	00 000 00 000 00 000 00 000 00 000	000 0-06 000 0-06 000 0-06 000 0-06 000 0-06	0 0 1 0 2 0 3 0 4 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0	0 0	0 0	00 00 00 00 00 00 00	000 000 000 000	000 000 000 000	0-120 0-121 0-122 0-123 0-124	0 0 0 0	0	0 0	0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0	00 00 00 00	000 000 000 000 000	000 000 000 000
0-020 0-021 0-022 0-023 0-024 0-025	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	00 000 00 000 00 000 00 000 00 000	000 0-06 000 0-06 000 0-06 000 0-06 000 0-06 000 0-06	0 0 0 0 2 0 3 0 4 0 5 0	0 0 0 0 0	000000	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	00 00 00 00 00 00 00	000 000 000 000 000	000 000 000 000 000	0-120 0-121 0-122 0-123 0-124 0-125	0 0 0 0 0	0		0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0	00 00 00 00	000 000 000 000 000	000 000 000 000
0-020 0-021 0-022 0-023 0-024 0-025 0-026	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	00 000 00 000 00 000 00 000 00 000 00 000	000 0-06 000 0-06 000 0-06 000 0-06 000 0-06 000 0-06	0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0	000000	000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 00 0 00 0 00 0 00 0 00	000 000 000 000 000 000	000 000 000 000 000 000	0-120 0-121 0-122 0-123 0-124 0-125 0-126	0000000	0 0 0 0 0		0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	00 00 00 00 00	000 000 000 000 000 000	000 000 000 000 000
0-020 0-021 0-022 0-023 0-024 0-025	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	00 000 00 000 00 000 00 000 00 000	000 0-06 000 0-06 000 0-06 000 0-06 000 0-06 000 0-06	0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0	000000	000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 00 0 00 0 00 0 00 0 00	000 000 000 000 000	000 000 000 000 000	0-120 0-121 0-122 0-123 0-124 0-125	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0		0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	00 00 00 00	000 000 000 000 000	000 000 000 000
0-020 0-021 0-022 0-023 0-024 0-025 0-026	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	00 000 00 000 00 000 00 000 00 000 00 000	000 0-06 000 0-06 000 0-06 000 0-06 000 0-06 000 0-06	0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0	0 0 0 0 0 0	0000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00	000 000 000 000 000 000	000 000 000 000 000 000	0-120 0-121 0-122 0-123 0-124 0-125 0-126	0000000	0 0 0 0 0 0 0		000000	000000	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	00 00 00 00 00	000 000 000 000 000 000	000 000 000 000 000
0-020 0-021 0-022 0-023 0-024 0-025 0-026 0-027	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	00 000 00 000 00 000 00 000 00 000 00 000 00 000 00 000 BCD 10 Mg	000 0-06 000 0-06 000 0-06 000 0-06 000 0-06 000 0-06 000 0-06 8連 アトレ	0 0 0 0 0 2 0 3 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0	00000000	00000000 5 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0	000 000 000 000 000 000	000 000 000 000 000 000 000 000 8連	0-120 0-121 0-122 0-123 0-124 0-125 0-126 0-127 71-127	0 0 0 0 0 0 0 7	000000		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0	0 0 0 0 0 0 0 0 1	0 0 0 0 0 0 0 0	00 00 00 00 00	000 000 000 000 000 000 000 000	000 000 000 000 000 000
0-020 0-021 0-022 0-023 0-024 0-025 0-027 FF-LX	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	00 000 00 900 00 900 00 900 00 000 00 000 00 000 BCD 10 M	000 0-06 000 0-07	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	00000000	000000000 5 00	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0	000 000 000 000 000 000 000	000 000 000 000 000 000 000 000 000	0-120 0-121 0-122 0-123 0-124 0-125 0-126 0-127 71-128 0-130 0-131	0 0 0 0 0 0 0 7	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	00 00 00 00 00 00 00 00 00	000 000 000 000 000 000 000 000 10速 000	000 000 000 000 000 000
0-020 0-021 0-022 0-023 0-024 0-025 0-026 0-027 FI-UX 0-030 0-031 0-031	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 5 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	00 000 00 000 00 000 00 000 00 000 00 000 00 000 BCD 10進 00 000 00 000	000 0-06 000 0-06 000 0-06 000 0-06 000 0-06 000 0-06 000 0-06 000 0-06 000 0-07 000 0-07 000 0-07 000 0-07	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	00000000	00000000 5 000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0	000 000 000 000 000 000 000	000 000 000 000 000 000 000 000 8 遊	0-120 0-121 0-122 0-123 0-124 0-125 0-126 0-127 7h LZ 0-130 0-131 0-131	0 0 0 0 0 0 0 7	0000000		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	00 00 00 00 00 00 00 00	000 000 000 000 000 000 000 000 10速 000	000 000 000 000 000 000 000 000
0-020 0-021 0-022 0-023 0-024 0-025 0-026 0-027 F1-UX 0-030 0-031 0-032	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	00 000 00 000	000 0-06 000 0-06 000 0-06 000 0-06 000 0-06 000 0-06 000 0-06 8連 アドレ 000 0-07 000 0-07 000 0-07	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	000000000 5 0000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	000 000 000 000 000 000 000 000 000	000 000 000 000 000 000 000 000 000	0-120 0-121 0-122 0-123 0-124 0-125 0-126 0-127 7h Lx 0-130 0-131 0-132	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	00 00 00 00 00 00 00 00 00	000 000 000 000 000 000 000 000 10速 000 000	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00
0-020 0-021 0-022 0-023 0-024 0-025 0-025 0-027 FF-UX 0-030 0-031 0-032 0-033	7 6 5 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	00 000 00 000	000 0-06 000 0-06 000 0-06 000 0-06 000 0-06 000 0-06 000 0-06 000 0-06 000 0-07 000 0-07 000 0-07 000 0-07 000 0-07	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	00000000 6 00000	000000000 5 00000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	0-120 0-121 0-122 0-123 0-123 0-124 0-125 0-127 7/*\frac{120}{2} 0-130 0-131 0-132 0-133	0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0	0000000 6 00000		000000000000000000000000000000000000000	00000000 2 00000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00
0-020 0-021 0-022 0-023 0-025 0-025 0-027 FF-UX 0-030 0-031 0-032 0-033 0-034 0-035	7 6 5 4 3 2 1 0	00 000 00 000	000 0-06 000 0-06 000 0-06 000 0-06 000 0-06 000 0-06 000 0-06 8 M 7 1-0 000 0-07 000 0-07 000 0-07 000 0-07	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	00000000 6 000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	0 000 0 0 000 0	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	0-120 0-121 0-122 0-123 0-123 0-125 0-126 0-127 7: LX 0-130 0-131 0-132 0-133 0-134	0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	00000000 2 000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 6	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00
0-020 0-021 0-022 0-023 0-024 0-025 0-025 0-027 FF-UX 0-030 0-031 0-032 0-033	7 6 5 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	00 000 00 000	000 0-06 000 0-06 000 0-06 000 0-06 000 0-06 000 0-06 000 0-06 000 0-06 000 0-07 000 0-07 000 0-07 000 0-07 000 0-07	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	00000000 6 000000	00000000 6 0000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	0-120 0-121 0-122 0-123 0-123 0-124 0-125 0-127 7/*\frac{120}{2} 0-130 0-131 0-132 0-133	00000000 7 0000000	0000000 6 00000		000000000000000000000000000000000000000	00000000 2 0000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00

機 種 (MODEL)		/22 5K	,		開開	始 アトン!	77			名 粉 (NAME)	パラメータ (特殊 I /	O 1271	)
年・月・	В	tī	Œ	舒	*					(CODE)			
						設計	作成	検回	承認	图 番	00001		
İ											<b>孔雄菜喬</b> 社	日付	1990-04-06
										FA52 SHARP	テム事業部 CORPORATION	<b>↑*</b> −ジ	00000001

# プリント例2


### オプションユニット (標題付き高品位印字)

0-000	アトニレス	7	6	5 4	3	2	1 0	BCD	10進	8 🏙	アト・レス	7	6	5	4 3	2	1	0	нср	10進	8進	アトンレス	7	5.		3	2	1	0	BCD	10進	8進
0-010	0-000	0	0	o c	0	0	0 1	01	001	001	0-040	0	0	0	0 0	0	0	0	00	000	000	1-000	0	9		- 0	0	0	1	0.1	001	001
0-002		ō	ō i	0 0	· ō	ō	0 1	01	001	001	0-041	0	ō	ō	0 0	0	0	o	00	000	000	1-001	ō	0	0	Ó	a	o	i	01		
0-010   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		ŏ	ŏ	o c	0	ō	0 1	01	001	001	0-042	Ó	ò	Ò	0 (	0	0	0	00	000	000	1-002	0	Ô		Ō	0	ō	i	01		
		ō	ō	0 0	ō	ō	0 1	01	001	001	0-043	0	0	0	0 (	0	0	0	0.0	000	000	1-003	0	9	,	0	0	Û	1	01	001	001
0-005	0-004	Ü	0	0 0	0	0	0 1	01	001	001	0-044	0	0	0	0 0	0	0	0	0.0	000	000	1-004	0	9	) (	0	0	0	1	01	001	001
Phylax	0-005	0	0	0 0	0	0	0 1	01			0-045	0	Ð	0	0 (	0 (	0	0	0.0	000	000		0	9	) (	0	0	0	1	01	001	001
アドレス 7 6 5 4 3 2 1 0 8CD 10端 8連 アドレス 7 6 5 4 3 2 1 0 8CD 10強 8連 の	0-006	0	0	0 0	0	0	0 1	01	001										0.0	000	000		0	0	) {	0	0	0	1	-01	001	001
0-010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0-007	0	0	0 0	0	0	0 1	01	001	001	0-047	0	0	0	0 (	0	0	0	00	000	000	1-007	Đ	0	0 1	0	0	0	ĭ	01	001	001
0-011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	アトペレス	7	6	5 4	3	2	1 0	BCD	10進	8進	ソトンレス	7	Б	5	4 :	2	1	0	ACD	10進	8進	アト・レス	7	6	5 .	1 3	2	1	0	BCD	10進	8遊
12	0-010	0	0	0 0	0	0	0 0																G	0	3 (	. 0	0	0	0	00	000	000
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	0~011	0	0	0 0	0	0	0 0	0.0															0	0	9 (	1 (	Û	0	υ	0.0		000
□-015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																														0.0		000
- 0-15																																
Triva 7 6 5 4 3 2 1 0 BCD 10種 8鑑 アドレス 7 6 5 4 3 2 1 0 BCD 10種 8速 アドレス 7 6 5 4 3 2 1 0 BCD 10種 8± アドレス 7 6 5 4 3 2 1 0 BCD 10																																
0-020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0-017	Q.	0	0 (	0 (	0	0 0	. 00	000	000	0-057	0	0	0	0 0	90	0	0	00	000	000	1-017	0	0	0 (	) r	0	0	0	00	000	000
\$\frac{1}{6} - \frac{1}{6} \fr																	-															
□-022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	アト・レス	7	6	5 4	3	2	1 0	BCD	10進	8進	グトプレス	7	6	5	4 :	3 2	1	0	BCD	10進	8進	アドンレス	7	6	5	1 3	2	1	0	BCD	10進	ВÆ
\$\frac{1}{2}\frac{3}{2} & \frac{3}{6} & \frac{7}{6} & \fra			_	_		-			000	000	0-050	0	0	0	0 (	0	0	0		000	000	1-020										
0-024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0-020	0	0	0 (	0	0	0 0	00	000	000	0=060 0=061	0	0	0	0 (	0 0	0	0	00	000	000	1-020 1-021	0	0	n e	) (	0	0	0	00	000	000
- 0-25	0-020 0-021	0	0	0 (	0 0	0	0 0	00	000	000	0=060 0=061	0	0 0	0	0 0	0 0	0	0	00	000	000 000 000	1-020 1-021 1-022	0	0	n +	0 0	0	0	0	00	000	000
0-027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0-020 0-021 0-022	0 0	0 0 0	0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0	0 0	0 0 0	0 0	00	000 000 000	000 000 000	0-050 0-061 0-062 0-063	0 0	0 0 0	0 0 0	0 0	0 0	0 0	0 0 0	00 00 00	000 000 000	000 000 000	1-020 1-021 1-022 1-023	0 0	0	0 1		0	0 0 0	0 0 0	00 00 00	000 000	000 000 000
0-027   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0-020 0-021 0-022 0-023 0-024	0 0 0	0 0 0 0	0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	00 00 00	000 000 000 000	000 000 000 000	0-050 0-061 0-062 0-063 0-064	0 0 0	00000	0 0 0	0 0 0	0 0	0 0 0	0 0 0 0 0	00 00 00 00	000 000 000 000	000 000 000 000	1-020 1-021 1-022 1-023 1-024	0 0 0	0 0 0	0 0		0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	00 00 00 00	000 000 000 000	000 000 000 000
Thrux 7 6 5 4 3 2 1 0 BCD 10進 B速 7hrux 7 6 5 4 3 2 1 0 BCD 10進 B速 7hrux 7 6 5 4 3 2 1 0 BCD 10進 B速 7hrux 7 6 5 4 3 2 1 0 BCD 10進 B速 7hrux 7 6 5 4 3 2 1 0 BCD 10進 B速 7hrux 7 6 5 4 3 2 1 0 BCD 10進 B速 7hrux 7 6 5 4 3 2 1 0 BCD 10進 B速 7hrux 7 6 5 4 3 2 1 0 BCD 10進 B速 7hrux 7 6 5 4 3 2 1 0 BCD 10 2 B並 7hrux 7 6 5 4 3 2 1 0 BCD 10 2 B並 7hrux 7 6 5 4 3 2 1 0 BCD 10 2 B並 7hrux 7 6 5 4 3 2 1 0 BCD 10 2 B並 7hrux 7 6 5 4 3 2 1 0 BCD 10 2 B並 7hrux 7 6 5 4 3 2 1 0 BCD 10 2 B並 7hrux 7 6 5 4 3 2 1 0 BCD 10 2 B並 7hrux 7 6 5 4 3 2 1 0 BCD 10 2 B並 7hrux 7 6 5 4 3 2 1 0 BCD 10 2 B並 7hrux 7 6 5 4 3 2 1 0 BCD 10 2 B並 7hrux 7 6 5 4 3 2 1 0 BCD 10 2 B並 7 hrux 7 6 5 4 3 2 1 0 BCD 10 2 B並 7 hrux 7 6 5 4 3 2 1 0 BCD 10 2 B並 7 hrux 7 6 5 4 3 2 1 0 BCD 10 2 B 2 B並 7 hrux 7 6 5 4 3 2 1 0 BCD 10 2 B 2 B並 7 hrux 7 6 5 4 3 2 1 0 BCD 10 2 B 2 B並 7 hrux 7 6 5 4 3 2 1 0 BCD 10 2 B 2 B並 7 hrux 7 6 5 4 3 2 1 0 BCD 10 2 B 2 B並 7 hrux 7 6 5 4 3 2 1 0 BCD 10 2 B 2 B並 7 hrux 7 6 5 4 3 2 1 0 BCD 10 2 B 2 B並 7 hrux 7 6 5 4 3 2 1 0 BCD 10 2 B 2 B並 7 hrux 7 6 5 4 3 2 1 0 BCD 10 2 B 2 B並 7 hrux 7 6 5 4 3 2 1 0 BCD 10 2 B 2 B並 7 hrux 7 6 5 4 3 2 1 0 BCD 10 2 B 2 B並 7 hrux 7 6 5 4 3 2 1 0 BCD 10 2 B 2 B並 7 hrux 7 6 5 4 3 2 1 0 BCD 10 2 B 2 B 2 B 2 B 2 B 2 B 2 B 2 B 2 B 2	0-020 0-021 0-022 0-023 0-024 0-025	0 0 0	000000	0 0 0 0	0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	000 000 000 000 000	000 000 000 000 000	0-050 0-061 0-062 0-063 0-064 0-065	0 0 0	000000	00000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0 0 0 0	00 00 00 00	000 000 000 000 000	000 000 000 000 000	1-020 1-021 1-022 1-023 1-024 1-025	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0		0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	00 00 00 00	000 000 000 000 000	000 000 000 000 000
0-030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 000 000 0-071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0-020 0-021 0-022 0-023 0-024 0-025 0-026	0 0 0 0	0000000	000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	00 00 00 00 00 00	000 000 000 000 000	000 000 000 000 000 000	0-050 0-061 0-062 0-063 0-064 0-065 0-066	0 0 0 0	0000000	000000	0 0 0 0	0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	00 00 00 00 00 00	000 000 000 000 000 000	000 000 000 000 000 000	1-020 1-021 1-022 1-023 1-024 1-025 1-026	0 0 0 0 0	00000	0 0		0 0 0 0	000000	0 0 0 0 0 0 0	00 00 00 00 00	000 000 000 000 000 000	000 000 000 000 000 000
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	0-020 0-021 0-022 0-023 0-024 0-025 0-026	0 0 0 0	0000000	000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	00 00 00 00 00 00	000 000 000 000 000	000 000 000 000 000 000	0-050 0-061 0-062 0-063 0-064 0-065 0-066	0 0 0 0	0000000	000000	0 0 0 0	0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	00 00 00 00 00 00	000 000 000 000 000 000	000 000 000 000 000 000	1-020 1-021 1-022 1-023 1-024 1-025 1-026	0 0 0 0 0	00000	0 0		0 0 0 0	000000	0 0 0 0 0 0 0	00 00 00 00 00	000 000 000 000 000 000	000 000 000 000 000 000
0-031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0-020 0-021 0-022 0-023 0-024 0-025 0-026 0-027	0 0 0 0	0000000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	000 000 000 000 000 000	000 000 000 000 000 000	0 = 050 0 = 061 0 = 062 0 = 063 0 = 064 0 = 065 0 = 066 0 = 067	000000000000000000000000000000000000000	00000000	000000	0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	00 00 00 00 00 00	000 000 000 000 000 000 000	000 000 000 000 000 000 000	1-020 1-021 1-022 1-023 1-024 1-025 1-025	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0		0 0 0 0 0	000000	0 0 0 0 0 0 0	00 00 00 00 00	000 000 000 000 000 000	000 000 000 000 000 000 000
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	0-020 0-021 0-022 0-023 0-024 0-025 0-026 0-027	0 0 0 0 0 0 0 7	0000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	000 000 000 000 000 000 000 000	000 050 000 000 000 000 000 000	0-050 0-061 0-062 0-063 0-064 0-065 0-066 0-067 71-12	0000000	00000000 6	00000000	0000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	00 00 00 00 00 00 00	000 000 000 000 000 000 000 000	000 000 000 000 000 000 000 000	1-020 1-021 1-022 1-023 1-024 1-025 1-025 1-027	0 0 0 0 0 0 7	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0000		0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	00 00 00 00 00 00 00 00	000 000 000 000 000 000 000	000 000 000 000 000 000 000 000
0-034 0 0 0 0 0 0 0 00 000 000 0-074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0-020 0-021 0-022 0-023 0-024 0-025 0-025 0-027 71-12	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	00000000	0 (0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	0000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	000 000 000 000 000 000 000 000	000 080 000 000 000 000 000 000 000 000	0-050 0-061 0-062 0-063 0-064 0-065 0-066 0-067 71-12	0000000	00000000 6 00	00000000 5 00	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	00 00 00 00 00 00 00 00 00	000 000 000 000 000 000 000 10進 000	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	1-020 1-021 1-022 1-023 1-024 1-025 1-026 1-027 7F-LZ	0 0 0 0 0 0 7 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	n		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0	00 00 00 00 00 00 00 00 00	000 000 000 000 000 000 000 10進	000 000 000 000 000 000 000 000 000
0-035 0 0 0 0 0 0 0 0 00 000 000 0-075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0-020 0-021 0-022 0-023 0-024 0-025 0-025 0-027 71-12	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	00000000 6 000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	0 0 0 0 0 0 0 2	000000000000000000000000000000000000000	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	000 000 000 000 000 000 000 10進 000 000	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	0-050 0-051 0-052 0-063 0-064 0-065 0-086 0-067 71-12	0000000	000000000 6 000	00000000 5 000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	00 00 00 00 00 00 00 00 00	000 000 000 000 000 000 000 10進 000 000	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	1-020 1-021 1-022 1-023 1-024 1-025 1-025 1-027 71-12	0 0 0 0 0 0 7 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0000000 1 000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	000 000 000 000 000 000 000 10進 000	000 000 000 000 000 000 000 000 000
0-036 0 0 0 0 0 0 0 0 00 000 0-076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0-020 0-021 0-022 0-023 0-024 0-025 0-025 0-027 7F-12 0-030 0-031 0-032	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	00000000 6 0000	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	000 000 000 000 000 000 000 000	000 080 000 000 000 000 000 000 000 000	0-050 0-051 0-052 0-053 0-054 0-055 0-066 0-067 7-12 0-070 0-071 0-072	00000007	00000000 6 0000	00000000 5 0000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	00 00 00 00 00 00 00 00 00	000 000 000 000 000 000 000 10進 000 000	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	1-020 1-021 1-022 1-023 1-024 1-025 1-027 7F-LZ 1-030 1-031 1-032 1-032	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0000000 B 0000	n		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0000000 1 0000	000000000000000000000000000000000000000	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	000 000 000 000 000 000 000 10進 000 000	000 000 000 000 000 000 000 000 000
	0-020 0-021 0-022 0-023 0-024 0-025 0-026 0-027 7F-12 0-030 0-031 0-032 0-034	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	00000000 6 00000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	0-050 0-061 0-062 0-063 0-064 0-065 0-086 0-067 7-1-2 0-070 0-071 0-072 0-073 0-074	0000000	00000000 6 00000	00000000 5 00000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	1-020 1-021 1-022 1-023 1-024 1-025 1-026 1-027 7}-LZ 1-030 1-031 1-032 1-033	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0000000 B 00000	5 00		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	00000000 1 00000	000000000000000000000000000000000000000	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00
0-037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0-020 0-021 0-022 0-023 0-025 0-025 0-027 71-12 0-031 0-031 0-031 0-031 0-030	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	00000000 6 000000	000000000000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	0-050 0-051 0-052 0-053 0-054 0-065 0-065 0-067 7-1-12 0-070 0-071 0-072 0-073 0-074 0-075	000000000000000000000000000000000000000	00000000 6 000000	000000000 5 000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	1-020 1-021 1-022 1-023 1-024 1-025 1-026 1-027 7F-LZ 1-030 1-031 1-033 1-034 1-033	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000 B 000000	5 000		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	00000000 1 000000	000000000000000000000000000000000000000	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	000 000 000 000 000 000 000 10進 000 000	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00
	0-020 0-021 0-022 0-023 0-024 0-025 0-027 7F-12 0-030 0-031 0-032 0-034 0-036	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	00000000 6 0000000	000000000000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	0-050 0-051 0-062 0-063 0-064 0-065 0-086 0-087 7-12 0-070 0-071 0-072 0-074 0-075	000000000000000000000000000000000000000	00000000 6 0000000	00000000 5 0000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	1 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	1-020 1-021 1-022 1-023 1-024 1-025 1-027 7F-LZ 1-031 1-031 1-033 1-034 1-035 1-035	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	5 000		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	00000000   0000000	000000000000000000000000000000000000000	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	000 000 000 000 000 000 000 10進 000 000	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00

機 程 J (MODEL) 7	W22 . 5 Kw	M :	始 アト^し 始 ネット	. Z 7-2			名 和 (NAME	ξ }	ハ* ラメータ (オフ* ションユニュ	y <b>†</b> }	
年・月・日	打正根	\$					(CODE				
			段計	作双	検図	車原	<b>131 8</b>	B	00001		
	ŀ						٠	.7	株式会社 4事業部	日付	1990-04-06
							SHARP	^c	ORPORATION	<b>Λ'</b> -5'	00000001

# 第 10章 周辺転送

PROMライタ転送、Z-100LP2FのFD転送、ネットワークユニットおよびME-NETユニットのパラメータ 設定を行うモードです。



# 機 能

	名	機能	参照ページ
Р	R O M ラ イ タ 転 送	・パソコン内のプログラムをPROMライタに転送	10.2
Z-	-100LP2F FD転送	・Z-100LP2FのFDよりプログラムの読出、書込、削除	10.5
F	D 転 送	・FDに対する操作	11 1
Р	C 転 送	・PCに対する操作	12.1
サ	テライトネット	・ネットワークユニット(ZW-20CM、JW-20CM/22CM)、リモート子局ユニット(ZW/JW-20RS)のパラメータ設定、印字	10.10
M	E – N E T	・ME-NETユニット (ZW-20CM2、JW-20MN/21MN) のパラメータ設定、印字	10.10
S	U M I N E T	・ネットワークユニット (ZW-30CM) のパラメータ設定、印字	10.38
そ	の他OPパラメータ	・上記ネットワークユニットの項目で設定できないパラメータの設 定、印字	10.43


# 留意点

- ・「ESC」キーを押すと、「メインメニュー」表示に戻ります。
- ・各メニューは、数値キーおよび、カーソル移動キーで選択できます。

#### 10-1 PROMライタ転送

パソコン内のプログラムをPROMライタに転送します。

# 接続方法




#### 推奨ROM型名

P C 機 種	プログラム容量	R 0 M 形 名
JW10	4.0 K語	27C512 (富士通製)
JW20, JW20H	3.5 K語	メモリユニット(JW-21MO)実装品
	7.5 K語	AT28C256-15PC
J W 5 0 / 7 0 / 1 0 0 J W 5 0 H / 7 0 H / 1 0 0 H	15.5 K語	(ATMEL製)
J W 30 H / / 0 H / 1 0 0 H	31.5K語	27C512 (富士通製)

JW50/70/100、JW50H/70H/100Hで、プログラム容量が「3.1.5 K語」を超えるとき、R OM化できません。

# 操作手順1



# 操作例

#### (1) 伝送速度

伝送速度を設定します。

伝送速度に対応した数値キーを押すと、「300」→「600」→「1200」→ ->「2400」→「4800」→「9600」と変化します。

#### (2) データ長

データ長を設定します。

数値キーまたは、カーソル移動キー ( ← → ) を押し、「7ビット/8ビット」を 選択します。

#### (3) パリティ

パリティビットを設定します。 数値キーまたは、カーソル移動キー ( ← → ) を押し、「なし」「奇数」「偶数」 を選択します。


#### (4) ストップビット

ストップビットを設定します。 数値キーまたは、カーソル移動キー( $\longleftarrow$   $\longrightarrow$  )を押し、「1 ビット/2 ビット」を 選択します。


#### (5) 転送部分

PROMライタへの転送範囲を設定します。 数値キーまたは、カーソル移動キー ( ← → ) を押し、「全部」「前半」「後半」を選択します。


・全部……プログラム容量31.5kwまでを一括で転送します。




・前半……プログラムの前半15.5kwを転送します。



・後半……プログラムの後半 (15.5kw以降) を転送します。



# 操作手順2



# 操作例

(1) PROMライタへ転送する場合

「実行」→> 【←型】(リターンキー) →> 転送開始

- ・転送中は、アドレスを表示します。
- ・転送終了すると、PROMライタ転送メニューに戻ります。
- (2) PROMライタへの転送を中止する場合


「終了」 (リターンキー) -> PROMライタ転送メニューに戻ります。

### 10-2 Z-100LP2FFD転送

ラダープロセッサ II (Z-100LP2F) で登録しているユーザーディスクの内容を読み出し/ 削除、およびパソコンで作成したプログラム等の書き込みが行えます。

# キー操作

# 画面表示



# 機 能

名	称	機	参照ページ
ファイル名	一覧	Z-100LP2Fのユーザーディスクの全ファイル名を画面上に表示	10.6
書	込	パソコンで作成、変更したプログラム・システムメモリ等をユーザーディ スクへ書き込む	10.7
読	出	ユーザーディスク内に登録されているファイルの読み出し	10.8
削	除	ユーザーディスク内に登録されているファイルの削除	10.9

# (留意点)

・パソコンで「初期化」したフロッピーディスクは、2-100LP2Fで使用できません。


初期化機器 書込・読出機器	パソコン	Z-100LP2F
パソコン	0	0
Z-100LP2F	×	0

- ・各メニューは、数値キーおよび、カーソル移動キーで選択できます。
- ・ ESC キーを押すと、1つ前の画面表示に戻ります。


#### (1) ファイル名一覧

Z-100LP2Fのユーザーディスクに登録しているファイル名を表示します。

### 操作概要




## 操作手順




#### (2) 書 込

パソコン内のメモリ内容(プログラム、データ等)をZ-100LP2Fのユーザーディスクに書き込みます。


### 操作概要



#### 操作手順1



### 操作手順2



- ・ファイル名は、半角文字8文字以内で入力してください。
- ・コメントは、半角文字15文字以内で入力してください。
- ・ファイル名、コメント入力後それぞれ 🖅 (リターン)キーを押すと入力した内容となります。
- ・「実行」キーを押すと、Z-100LP2Fのユーザーディスクへの書き込みを開始します。


# 留意点

・「コメントメモリ」は、それぞれ先頭よりシンボル半角5文字、コメント半角20文字を書き込みます。


#### (3) 読 出

Z-100LP2Fで登録した内容(プログラム、データメモリ等)をパソコンのメモリに読み出します。

### 操作概要




#### 操作手順1



197	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
ドライブ	ユーザディスクドライブ・ディレクトリを変更します
プログラム	プログラムメモリをユーザーディスクより読み出す
データメモリ	データメモリをユーザーディスクより読み出す
ファイルメモリ(パラメータ)	ファイルメモリ(パラメータ)をユーザーディスクより読み出す
コメントメモリ	コメントメモリをユーザーディスクより読み出す
終了	「Ζ-100LP2F FD転送」メニューに戻る

### 操作手順2



- ・ファイル名は、半角文字8文字以内で入力してください。
- ・コメントは、半角文字15文字以内で表示しますが、入力する必要はありません。
- ・ファイル名、コメント入力後それぞれ 【<り】(リターン) キーを押すと入力した内容となります。
- ・「実行」キーを押すと、Z-100LP2Fのユーザーディスクより読み出しを開始します。


# 留意点

- ・ファイル名の全角文字/半角文字に注意してください。全角(半角)文字を半角(全角)文字で入力したとき、エラーとなり読み出しません。
- ・ユーザーディスクを読み出すドライブにより、正常に読み書きできない場合があります。 この場合、下記の各種対策を試してください。
  - ① 他のパソコンで再度実行する。
  - ② ユーザーディスクをJW -30/32/40PGに読み込ませ、JW -30/32/40PGのディスクフォーマットに変換したディスクを使う。


#### (4) 削除

2-100LP2Fのユーザーディスクに登録している内容(プログラム、データメモリ等)を削除します。

### 操作概要



### 操作手順




- ・ファイル名は、半角文字8文字以内で入力してください。
- ・コメントは、半角文字15文字以内で表示しますが、入力する必要はありません。
- ・ファイル名、コメント入力後それぞれ [マー] (リターン) キーを押すと入力した内容となります。
- ・「実行」キーを押すと、Z-100LP2Fのユーザーディスクよりファイルを削除します。

## 留意点

・ファイル名の全角文字/半角文字に注意してください。全角(半角)文字を半角(全角)文字で入力したとき、エラーとなり削除できません。


### 10-3 サテライトネット、ME-NETパラメータ設定・プリント

ネットワークユニット(ZW-20CM、JW-20CM/22CM)、ME-NETユニット(ZW-20CM2、JW-20MN/21MN)およびリモートI/O子局ユニット(ZW/JW-20RS)のパラメータ設定/プリントを行います。



# 画面表示





### 機能

「サテライトネット」を選択の場合

名 称	能 ·	参照 ページ
リモートI/O子局設定	リモートI/O子局ユニット (ZW/JW-20RS) のパラメータ設定	10.11
リモートI/O親局設定	ネットワークユニット( $ZW/JW-20CM$ )をリモート $I/O$ 親局として使用するときのパラメータを設定	10.13
データリンク子局設定	ネットワークユニット(ZW-20CM、JW-20CM/22CM)を データリンク子局として使用するときのパラメータを設定	10.21
データリンク親局設定	ネットワークユニット (ZW-20CM、JW-20CM/22CM) を データリンク親局として使用するときのパラメータを設定	10.23
エラーチェック	エラー内容を表示	10.26
パラメータプリント	パラメータ設定内容をプリント	10.28

#### 「ME-NET」を選択の場合

名称	<b>参照</b> ページ
ME-NETユニット (ZW-20CM2、JW-20 をデータリンク子局として使用するときのパラメータを	1/14/11
ME-NETユニット (ZW-20CM2、JW-20 をデータリンク親局として使用するときのパラメータを	1 1710/73 1
エ ラ ー チ ェ ッ ク エラー内容を表示	10.26
パラメータプリント パラメータ設定内容をプリント	10.28


# 留意点

- ・システム構成を参照して、ネットワークユニット、ME-NETユニットまたはリモートI/O子 局ユニットとパソコンを接続してください。
- ・各メニューは、数値キーおよび、カーソル移動キーで選択できます。
- ・ [ESC] キーを押すと、1つ前の画面表示に戻ります。


(1) リモート / / 0子局設定

リモートI/O子局ユニット(ZW/JW-20RS)のパラメータを設定します。

### 操作概要



# 操作手順



# 操作例 1

- I/Oの種類を設定します。


# 操作例 2

① ZW-I/Oの場合

I/Oバイト数のチェック  $\longrightarrow$  「する」に設定  $\longrightarrow$  数値キーでバイト数(001 $\sim$   $\longrightarrow$  する/しないを設定 した場合 128)を10進数で入力

→ [←] (リターンキー) → 「実行」[←] (リターンキー) → 設定完了

J W− I / O を選択 → (リケーンキー)



・最大ラック番号

数値キーより、0~7で入力します。

・最大スロット番号

英数キーより、O~Fで入力します。


・リモート丨/〇先頭アドレス

数値キーより、先頭アドレスを入力します。

·JWI/O設定

電源投入時毎に自動登録を「する/しない」を選択します。

「しない」を選択した場合は次の通りです。



→ (リターンキー) → 設定完了

・ダミー点数、 1/0種別任意登録


「ダミー、I / O種別」 --> (リターンキー) --> 各ラック、スロットのダミー I / O種別を-「f・1 ~ [f・10] キーで選択

└─> ダミー点数を入力 ─> </br>


#### (2) リモート 1/O親局設定

ネットワークユニット (ZW/JW-20CM) をリモート I/O 親局として使用するときのパラメータを設定します。

### 操作概要




#### 操作手順1



# 操作例


- ① エラーフラグ出力
  - ・エラーフラグを出力するか、否かを設定します。
  - ・数値キーまたは、カーソル移動キー( ← ) → ) で「する」/「しない」を選択します。
- ② ファイル番号

ファイル番号(0~7)を設定します。




③ フラグ先頭アドレス

フラグ先頭アドレスを8進数で設定します。



# 操作手順2



### 機能


- ① リモート / / 〇固定割付
  - ・リモートI/O子局用のI/O点数を子局1台当り、64点または、128点単位で割付けます。
  - ・割り付けられたI/O点数により、接続子局数が異なります。

子局1台当りの1/〇点数	接続子局数	合計 1/0 点数
6 4	6 3	4032点 (504バイト)
1 2 8	3 2	4096点 (512バイト)

- ② リモート 1/0任意割付
  - ・リモートI/O子局用のI/O点数を子局1台当り、8点 $\sim 1024$ 点(8点単位)で任意に割り付けます。
  - ・合計 I / O点数は4096点、接続子局数は最大63台です。

### 操作手順3-1

(リモート1/0親局固定割付)



## 操作例

#### ① 演算同期

- ・PCの演算と同期するか、否かを選択します。
- ・数値キーまたは、カーソル移動キー ( ← → ) で選択します。

#### ② 異常時動作モード

- ・異常時の動作モードを選択します。
- ・PCの演算と同期の場合:数値キーを押し、「1局でも異常時PC停止」「1局でも異常時リモートI/O停止」「正常な子局だけ通信続行」より選択します。
- ・PCの演算と非同期の場合:数値キーを押し、「1局でも異常時PC停止」/「正常な子局だけ通信続行」を選択します。

設定モード	モード	親局PC動作状態
1 局でも異常時PC停止	モード0	・パラメータ設定ミス、あるいは子局異常が 1 局でも発生した場合、リモートI/O動 作を停止しPCを停止させます。
1局でも異常時リモートI/O停止	モード1	<ul><li>・子局異常が1局でも発生した場合、リモート1/O動作は停止しますがPCは停止しません。</li></ul>
正常な子局だけ通信続行	モード2	・子局異常が発生しても残りの正常な子局だ けで通信を続行し、PCも停止しません。

#### ③ 子局台数

・接続子局数を10進数で設定します。

数値キーまたは、カーソル移動キー で子局台数欄へカーソル移動する

数値キーより入力(01~63)する

#### ④ 子局 0 1 先頭アドレス

・リモートI/O先頭アドレスを設定します。

数値キーまたは、カーソル移動キーでリモート I/O先頭アドレス欄へカーソル移動


数値キーより入力(8進数)する

#### ⑤ 子局 1 / 0 点数

- ・接続子局数および、1局当りのバイト数を設定します。
- ・数値キーまたは、カーソル移動キー ( ← → ) で「64点」/「128点」を選択します。


### 操作手順3-2 (リモ

(リモート | / 〇親局固定割付の局間ブランク設定)




#### 操作例

・局間ブランクが必要な局間のみ、10進数(000~225)でブランクバイト数を設定してください。



### 操作手順3-3


(リモート | / 〇親局固定割付の各子局 | / 〇種別設定)



### 操作例

- ・各子局の I / O種別を設定します。
- ・ZW-I/Oのときは、「ZW-I/O」キーを、JW-I/Oのときは「JW-I/O」キーを 押し設定します。

# 操作手順3一4 (リモート1/0親局固定割付の特殊1/0データレジスタ設定)




# 操作例

- ・子局に実装された特殊 I / Oのレジスタ領域を設定します。
- ・子局番号、ラック番号、スロット番号、データバイト数、先頭アドレス (「コード」キーでコード設定) をそれぞれ設定後、 [حا] (リターンキー)を押します。

# 操作手順4-1

#### (リモート1/0親局任意割付)



# 操作例

#### ①演算同期

- ・PCの演算と同期するか、否かを設定します。
- ・数値キーまたは、カーソル移動キー( ← → ) で「同期」/「非同期」を選択します。

#### ② 異常時動作モード

- ・異常時の動作モードを設定します。
- ・PCの演算と同期の場合:数値キーを押し「1局でも異常時PC停止」「1局でも異常時リモート I/O停止」「正常な子局だけ通信続行」より選択します。
- ・ P C の演算と非同期の場合:数値キーを押し、「1局でも異常時 P C 停止」 / 「正常な子局だけ通信続行」を選択します。

設定モード	<b>€</b> −۴	親局PC動作状態
1局でも異常時PC停止	0 ਮ <del>- ਮ</del>	・バラメータ設定ミス、あるいは子局異常が 1 局でも発生した場合、リモート I / O動 作を停止しP C を停止させます。
1局でも異常時リモートI/O停止	モード1	<ul><li>・子局異常が1局でも発生した場合、リモート1/O動作は停止しますがPCは停止しません。</li></ul>
正常な子局だけ通信統行	モード2	・子局異常が発生しても残りの正常な子局だけで通信を続行し、PCも停止しません。


#### ③ 子局台数

接続子局数を10進数で設定します。

数値キーまたは、カーソル移動キー で子局台数欄へカーソル移動する → 数値キーより入力 (01~63) する


### 操作手順4-2

(リモート1/0親局任意割付の各子局先頭アドレス等の設定)




### 操作例

- ・子局02~77(8)のI/O先頭アドレス、最終アドレス、I/Oバイト数、連続/単独の設定を 行います。
- ・ 先頭アドレスと最終アドレスを設定すると、 I / Oバイト数は自動的に設定値を表示します。 また、先頭アドレスと I / Oバイト数を設定すると最終アドレスは、自動的に設定値を表示します。
- ・先頭アドレスと最終アドレスは8進数で設定、I/Oバイト数  $(1\sim128$ バイト) は10進数で設定してください。
- 「連続」「単独」キーで、I/Oアドレス設定の「連続」/「単独」を切り替えられます。




# 操作手順4一3 (リモートー/〇親局任意割付の各子局 一/〇種別設定)



### 操作例

- ・各子局のI/O種別を設定します。
- ・ZW-I/Oのときは、「ZW-I/O」キーを、JW-I/Oのときは、「JW-I/O」キーを 押し設定します。

# 操作手順4-4 (リモートー/〇親局任意割付の特殊 | /〇データレジスタ設定)




### 操作例

- ・子局に実装された特殊 I / Oのレジスタ領域を設定します。
- ・子局番号、ラック番号、スロット番号、データバイト数、先頭アドレスをそれぞれ設定後、 (リターンキー) を押します。


#### (3) データリンク子局設定

ネットワークユニット(ZW-20CM、JW-20CM/22CM)、ME-NETユニット (<math>ZW-20CM2、JW-20MN/21MN)をデータリンク子局として使用するときのパラメータを設定します。

#### 操作概要




### 操作手順1



# 操作例

- ① エラーフラグ出力
  - ・エラーフラグを出力するか、否かを選択します。
  - ・数値キーまたは、カーソル移動キー ( ← ) → ) を押し、「する」/「しない」を選択します。
- ② ファイル番号

ファイル番号(0~7)を設定します。



③ フラグ先頭アドレス

フラグ先頭アドレスを8進数で設定します。


数値キーまたは、カーソル移動キーで フラグ先頭アドレス欄へカーソル移動する ――> 数値キーより入力(8進数)する

- ④ 局番出力付加(JW-20CM/22CM(30H/30Hnマーク付き)、JW-20MN/21MN(30H/30Hnマーク付き))
  - ・エラー発生時に、局番の情報を付加するか否かを選択します。
- (5) S E N D / R E C E I V E 命令の設定 (ZW-20CM、JW-20CM、JW-22CM(30H/30Hnマーク付き)のとき)
  - ·SEND/RECEIVEを使用するか否かを選択します。

以上の①~⑤を設定して〔之〕 (リターンキー)を押すと、「省メモリ機能設定」画面を表示します。 JW-20CM/22CM (30H/30Hnマーク付き)、JW-20MN/21MN (30H/30Hnマーク付き)で省メモリ機能 を使用する場合、リレーリンク受信/レジスタリンク受信のバイト数/ファイル番号/先頭アドレスを 設定します。

・数値キーおよびカーソル移動キーを押して設定します。

#### 操作手順2




- ・タイムアウト時間は、0.1秒単位で0.1~25.5秒の範囲で設定します。
- ・相手局PCは、「ZW-PC」「JW-PC」キーで選択してください。
- ・相手局CMは、相手局の20CMの対応状態を「ZW対応」「JW対応」キーで選択してください。
- ・相手局PCは、相手局CMがZW対応版のとき---表示となります。

上記内容を設定後、「<」(リターンキー)を押すと、「各チャンネル方式選択」画面を表示します。


#### (4) データリンク親局設定

ネットワークユニット(ZW-20CM、JW-20CM/22CM)、ME-NETユニット(<math>ZW-20CM2、JW-20MN/21MN)をデータリンク親局として使用するときのパラメータを設定します。

### 操作概要



#### 操作手順1



### 操作例

① 接続局数

接続局数を10進数で設定します。

数値キーまたは、カーソル移動キーで 接続局数欄へカーソルを移動する 

参値キーで入力(2~64)する

- ② エラーフラグ出力
  - ・エラーフラグを出力するか、否かを選択します。
  - ・数値キーまたは、カーソル移動キー( ← → ))を押し、「する」/「しない」を選択します。
- ③ ファイル番号

ファイル番号(0~7)を設定します。

数値キーまたは、カーソル移動キー でファイル番号欄へカーソルを移動する ―― 数値キーより入力(0~7)する


#### ④ フラグ先頭アドレス

・フラグ先頭アドレスを8進数で設定します。

数値キーまたは、カーソル移動キーでフラグ 先頭アドレス欄へカーソルを移動する ―― 数値キーより入力(8進数)する

- ⑤ 局番出力付加(JW-20CM/22CM(30H/30Hnマーク付き)、JW-20MN/21MN(30H/30Hnマーク付き))
  - ・エラー発生時に、局番の情報を付加するか否かを選択します。
  - ・カーソル移動キー( → ) を押し、「する」/「しない」を選択します。
- ⑥SEND/RECEIVE命令の設定(ZW-20CM、JW-20CM、JW-22CM(30H/30Hnマーク付き)のとき)
  - ・SEND/RECEIVEを使用するか否かを選択します。
- ・数値キーまたは、カーソル移動キー( $\longleftarrow$   $\longrightarrow$  )を押し、「する」/「しない」を選択します。 以上の①~⑥を設定後、 $\longleftarrow$  キーを押すと「リレーリンクエリアの設定」画面になります。


### 操作手順2 (リレーリンクエリアの設定)



# 操作例

- ① 親局のリレーリンクエリアの先頭アドレスと、バイト数の設定
  - ・先頭アドレスは8進数で設定、バイト数は10進数で設定してください。 先頭アドレスはサテライトネットの場合には「コード」キーでコードを設定して相対アドレス (コ×××等)で、ME-NETの場合には絶対アドレス(××××××)で設定してください。


- ② 子局のリレーリンクエリアの先頭アドレスと、バイト数の設定
  - ・先頭アドレスは8進数で設定、バイト数は10進数で設定してください。 先頭アドレスの設定内容は①と同じです。
  - ・各子局の先頭アドレスを親局の先頭アドレスと合すときは、「親と同」キーで「親と同」に設定してください。また、各子局ごとに先頭アドレスを設定するときは「子単独」キーで「子単独」に設定してください。



・「送信一覧」/「局別一覧」キーで、各局の「リレーリンクエリア送信一覧」/「リレーリンクエリア局別一覧」の画面を表示します。この画面での設定はできません。

以上の①、②を設定して「三」キーを押すと、「レジスタリンクエリアの設定」画面になります。

#### 操作手順3 (レジスタリンクエリアの設定)



### 操作例

- ① 親局のレジスタリンクエリアの先頭アドレスとバイト数の設定
  - ・先頭アドレスは8進数で設定、バイト数は10進数で設定してください。 先頭アドレスの設定内容はリレーリンクエリアの設定と同様です。

- ② 子局のレジスタリンクエリアの先頭アドレスとバイト数の設定
  - ・先頭アドレスは8進数で設定、バイト数は10進数で設定してください。 先頭アドレスの設定内容はリレーリンクエリアの設定と同様です。
  - ・各子局の先頭アドレスを親局の先頭アドレスと合すときは、「親と同」キーで「親と同」に設定してください。また、各子局ごとに先頭アドレスを設定するときは、「子単独」キーで「子単独」に設定してください。

・「送信一覧」/「局別一覧」キーで、各局の「レジスタリンクエリア送信一覧」/「レジスタリンク エリア局別一覧」の画面を表示します。この画面での設定はできません。

以上の①~②を設定して $\bigcirc$  キーを押すと、データリンク(ME – NET)親局パラメータの設定が 完了します。


# 操作手順4

この設定後、 (設定内容は10・22ページ と同様)

以上を設定して「一」キーを押すと、設定が完了します。

(5) エラーチェック エラー情報をチェックします。


# 操作概要



# 操作手順1

パソコンとネットワークユニット、ME-NETユニットまたはリモートI/O子局ユニットを接続します。

# 操作手順2




# 操作例

「実行」 (リターンキー) のキー操作で、エラー情報を表示します。


#### (6) パラメータプリント

ネットワークユニット( $ZW-20\,CM$ 、  $JW-20\,CM/2\,2\,CM$ )、ME-NETユニット( $ZW-20\,CM2$ 、  $JW-20\,MN/2\,1\,MN$ )およびリモート I/O子局ユニット( $ZW/JW-2\,0\,RS$ )のパラメータ内容をプリントします。

### 操作概要



#### 操作手順




## 留意点

- ・標題付きでプリントする場合は、9・19ページを参照して「標題設定」を行ってください。
- ・パラメータはPC-PR201H(日本電気製)、LIPSII+(キャノン製)およびESC/P(エプソン製)と互換性のプリンタでプリントできます。

① リモート | / 〇子局パラメータプリント(「サテライトネット」のとき)

#### 操作手順



#### 操作例

#### (1) 標 題

「付き」に設定すると、「標題設定」で入力した内容を各ページの右下に付けて印字します。 数値キーまたは、カーソル移動キー ( ← → ) を押し、「無し」/「付き」を選択します。

#### (2) モード

「高速」に設定すると、印字速度が速くなりますが、標題の縦線等が $1 \sim 2$  ドット分、左右上下にずれる場合があります。

数値キーまたは、カーソル移動キー ( ← ) → ) を押し、「高速」/「高品位」を選択します。

### 全リストを印字する場合

- ・ (リターンキー) を押し、「実行メニュー」で「実行」キーを押すと、リモート I/O子局ユニットのパラメータをすべて印字します。
- ・印字終了すると、画面表示は「パラメータプリントメニュー」に戻ります。

### 印字範囲を指定する場合

- (1) ↑ キーで、カーソルを「開始番号」欄へ移動後、数値キーより開始アドレスを 入力します。
- (2) → キーでカーソルを「終了番号」欄へ移動後、数値キーより終了アドレスを入力します。
- (3) (リターンキー)を押し、「実行メニュー」で「実行」キーを押すと開始アドレスより終了アドレスまで印字します。
- (4) 印字終了すると、画面表示は「パラメータプリントメニュー」に戻ります。

## 印字途中で停止(終了)する場合

- (1) 「停止」キーを押すと、表示中のアドレスを印字後、停止します。
- (2) 停止している時「終了」キーを押すと、「パラメータプリントメニュー」に戻ります。
- (3) 停止している時「解除」キーを押すと、「パラメータ印字」を再開します。


# プリント例

#### <リモート1/O子局ユニットパラメーター覧表>

アトプレス	76543210	16進	10進	8進	内容
003750	01000101	46	069	105	1/Oパイト数チェックをする
003751	00000000	00	000	000	
003752	01111011	7B	123	173	1/0ユニットで使用するパイト数
003753	00000000	0.0	000	000	(123パイト)
003754	00000000	00	000	000	
003755	00000000	0.0	000	000	
003756	00000000	00	000	000	
003757	00000000	00	000	000	
003760	0000000	0.0	000	000	
003761	00000000	00	000	000	
003762	00000000	00	000	000	
003763	00000000	00	000	000	
00:1764	00000000	00	000	000	
003765	00000000	00	000	000	
003766	00000000	00	000	000	
003767	00000000	0.0	000	000	
003770	00000000	00	000	000	
003771	00000000	00	000	000	
003772	00000000	0.0	000	000	
003773	00000000	0.0	000	000	
003774	00000000	00	000	000	
003775	00000000	0.0	000	000	
003776	00000000	0.0	000	000	パラメータBCCコード
003777	00000000	00	000	000	動作停止

#### ② リモート 1/0親局パラメータプリント(「サテライトネット」のとき)

#### 操作手順



#### 操作例

#### (1) 標 題

「付き」に設定すると、「標題設定」で入力した内容を各ページの右下に付けて印字します。 数値キーまたは、カーソル移動キー ( ← ) → ) を押し、「無し」/「付き」を選択します。

#### (2) モード

「高速」に設定すると、印字速度が速くなりますが、標題の縦線等が $1 \sim 2$ ドット分、左右上下にずれる場合があります。

数値キーまたは、カーソル移動キー ( ← ) → ) を押し、「高速」/「高品位」を選択します。

### 全リストを印字する場合

- ・ (リターンキー)を押し、「実行メニュー」で「実行」キーを押すとリモート I / O 親局ユニットのパラメータをすべて印字します。
- ・印字終了すると、画面表示は「パラメータプリントメニュー」に戻ります。

### 印字範囲を指定する場合

- (1) ↑ → キーで、カーソルを「開始番号」欄へ移動後、数値キーより開始アドレス を入力します。
- (2) → キーで、カーソルを「終了番号」欄へ移動後、数値キーより終了アドレスを入力 します。
- (3) (リターンキー)を押し、「実行メニュー」で「実行」キーを押すと開始アドレスより終了アドレスまで印字します。
- (4) 印字終了すると、画面表示は「パラメータプリントメニュー」に戻ります。

## 印字途中で停止(終了)する場合

- (1) 「停止」キーを押すと、表示中のアドレスを印字後、停止します。
- (2) 停止している時「終了」キーを押すと、「パラメータプリントメニュー」に戻ります。
- (3) 停止している時「解除」キーを押すと、「パラメータ印字」を再開します。

### プリント例

リモート1/O親局として使用しているJW-20CMのパラメータプリント例(固定割付)

くリモート1/0親局ユニットパラメータ一覧表(固定割付け)>

					くりモートエノの親局ユニットパ	ラメータ	一覧表(固	定割	付け)	>	
アトプレス	76543210	16進	10進	8進	内容	アトンレス	76543210	16進	10進	8進	内 容
000000	00000100	04	004	004	固定割付・同期 ・モード 0	000362	00110001	31	049	061	子局 62~63局 間プランク 049か イ
000001	00011110	1 E	030	036	子周コニット台数:30台	000363	00110010	32	050	062	子局63~64周間フェランク 050パイ
000002	01111111	7F	127	177	(下位) リモート・1/0先頭アトプレス	000364	00110011	33	051	063	- 子局64~65局間プラング 051か イト
000003	00000011	03	003	003	(上位) 11577	000365	00110100	34	052	064	- 子周65~66周周プランク 052パイト
						000366	10101100	35	053	065	- 子局 66~67局間プランク 053パイ!
000200	00000001	01	001	001	子 局 I/O 点 数:128点	000367	00110110	36	054	066	- 子局67~70局間プランク 054パイ)
						000370	00110111	37	055	057	- 子周70~71周間プランク 055パイト
000301	00000000	00	000	000	子周01~02周間フランク 000ハ イト	000371	00111000	38	056	070	子 旦 71~72 昼 閏 フンランク 056ハンイト
000302.	00000001	01	001	001	<b>季月02~03日園アラン2 001/11</b> ↑	000372	00111001	39	057	071	子屋72~73周周フランク 057パイ)
000303	00000010	02	002	002	子月03~04月間ブランク 002八十	000373	00111010	3 A	058	072	子母73~74月間フェランク 058ハーイ)
000304	11000000	03	003	003	子局04~05局間プランク 003パイト 子局05~06局間プランク 004パイト	000374	00111011	3B	059	073	子 同 74~ 75 同 間 フランク 059ハンイト
000305 000306	00000100	04	004	004	子局 05~ 05月 同プランク 005パイト	000375	00111100	3C FF	060 255	074	子月75~76月 同プランク 050/1イバ
000307	00000101	05 06	005	005	子局 07~10局間フトランク 005ハコト	000376	11111111	rr	200	377	子局76~77局間ブランク 255パイト
012000	11100000	07	007	007	子局10~11周間アランク 007パイト	003764	01111111	7F	127	177.	(下位) プラグ先頭アドレス
000311	00001111	08	008	010	子月11~12月間フトランク 008パイト	003765	00000011	03	003	003	(上位)
000312	00001001	09	000	011	予局 12~13局間 アランク 009か イト	003766	00000111	07	007	007	7-11577
000313	00001010	ÕΑ	010	012	予月13~14月間ブランク 010パイト	003767	10000000	80	128	200	エラーフラグ出力する
000314	00001011	OВ	011	013	予局 14~ 15局 間プランク 011パイト	003770	00000000	0.0	000	000	
000315	00001100	oc	012	014	子 周 15~ 16周 間 フンランク 012パーイト	003771	00000000	00	000	000	
000316	00001101	0D	013	015	子同16~17周周アランク 013パイト	003772	00000000	00	000	000	
000317	00001110	0E	014	016	子周17~20周間フェランク 014ハ・イト	000773	00000000	00	000	000	
000320	00001111	0F	015	017	子房20~21周周アランク 015パイト	003774	00000000	00	000	000	
000321	00010000	10	016	020	子 局 21~22局間 プランク 016パイト	003775	00000000	00	000	000	2 - 1 - 5 5 6 6 - E
000322 000323	10001000	11	017	021 022	子 局 22~ 23局 関 アランク 017パイト 子 局 23~ 24局 間 アランク 018パイト	003778	00000000	00	000	000	パラメータBCCコード
000323	00010010	12 13	018 019	022	子局24~25局周ブランク 019パイト	003777	00000000	00	000	000	動作停止
000325	00010110	14	020	024	子月25~26月間フトランク 020ハンイト						
000326	10101000	15	021	025	子同26~27同間フェランク 021バイト						
000327	00010110	16	022	026	子房27~30周間ブランク 022パイト						
000330	00010111	17	023	027	子局30~31局間ブランク 023パイト						
000331	00011000	18	024	030	子月31~32月間プランク 024パイト						
000332	00011001	19	025	031	子員32~33局間プランク 025パイト						
000333	00011010	1 A	026	032	子月33~34月月ブランク 026ハイト						
000334	11011000	1 B	027	033	子屋34~35屋園フランク 027パイト						
000335	00011100	1C	028	034	・子周35~36周間ブランク 028/114						
000336	10111000	1 D 1 E	029 030	035	. 子局36~37局間ブランク 029パイト 子局37~40局間ブランク 030パイト						
000337	00011110	1F	160	037	子局37~40周周フランク 030パイト 子局40~41局間ブランク 031パイト						
000341	00100000	20	032	040	子局41~42局同フランク 032ハーイト						
000342	00100001	21	033	041	子局 42~43局 周フ・ランク 033ハ・イト						
000343	00100010	22	034	042	子周43~44周周ブランク 034パイト						
000344	00100011	23	035	043	子 局 44~ 45局 間 ブランク 035パイト						
000345	00100100	24	036	044	子周45~46周周プランク 036バイト						
000346	00100101	25	037	045	子員46~47局間ブランク 037パイト						
000347	00100110	26	038	046	子月47~50月間フェランク 038八十						
000350	11100100	27	039	047	子房50~51周間ファランク 039ハンイト						
000351 000352	00101000	28 29	040 041	050 051	子局51~52局間プランク 040パイト 子局52~53局間プランク 041パイト						
000353	00101010	29 2A	041	052	子 同 53~ 54 局 間 フーランク 042ハーイト						·
000354	11010100	2B	043	053	子局54~55局間ブランク 043パイト						
000355	00101100	2 Ç	044	054	子周55~56局間フンランク 044パイト						
000356	00101101	2D	045	055	子局 56~57局間プランク 045パイト						
000357	00101110	2E	046	056	子局57~60局間プランク 046パイト						
000360	00101111	2 F	047	057	子局60~51局間ブランク 047バイト						
000361	00110000	30	048	060	子局61~62局間プランク 048パイト			,			· -

#### リモートI/O親局として使用しているJW-20CMのパラメータプリント例(任意割付、アドレス順)

<リモート1/O親局ユニットパラメーター覧表(任意割付け)>


アドレス 76543210 16進 10進 8進 ᄷ アトンレス 76543210 16進 10進 8進 内 × 内 存
(下位) 子局341/0先頭アトンス
(上位) 19034
(下位) 子局351/0先頭アトンス
(上位) 19035
(下位位) 子局361/0先頭アトンス
(上位) 19036
(下位位) 子局361/0先頭アトンス
(上位) 19037
(下位) 子局401/0先頭アトンス
(上位) 19040
(下位) 子局411/0先頭アトンス
(上位) 19042
(下位) 子局421/0先頭アトンス
(上位) 19042
(下位) 子局421/0先頭アトンス
(上位) 19043
(下位) 子局421/0先頭アトンス
(上位) 19044
(下位) 子局451/0先頭アトンス
(上位) 19044
(下位) 子局461/0先頭アトンス
(上位) 19044
(下位) 子局461/0先頭アトンス
(上位) 19044
(下位) 子局461/0先頭アトンス 000 029 000 1 D 0 O 00000000 00000011 00000000 000 003 000 003 000 1F 00 20 80 000 032 128 033 128 034 128 035 128 036 128 200 041 200 000 005 10000000 00100010 80 22 000014 000015 000016 000 007 000 010 000106 000107 000110 000111 043 200 044 200 045 200 DIT (上位位) 10046
(上位位) 10046
(上位位) 10047
(上位位) 10047
(下位位) 7月641/0先頭 17トーレス
(上位位) 10050
(下位位) 7月651/0先頭 17トーレス
(上位位) 10053
(下位位) 7月651/0先頭 17トーレス
(上位位) 10053
(下位位) 10054
(下止位) 10054
(下止位) 10054
(下止位) 10055
(下止位) 10056
(下位位) 7月551/0先頭 17トーレス
(上位位) 10056
(下位位) 7月551/0先頭 17トーレス
(上位位) 10056
(下位位) 7月651/0先頭 17トーレス
(上位位) 10056
(下位位) 7月651/0先頭 17トーレス
(上位位) 10061
(下位位) 7月661/0先頭 17トーレス
(上位位) 10062
(下位位) 7月661/0先頭 17トーレス
(上位位) 10063
(下位位) 7月661/0先頭 17トーレス
(上位位) 10064
(下位位) 7月661/0先頭 17トーレス
(上位位) 10064
(下位位) 7月661/0先頭 17トーレス
(上位位) 10064
(下位位) 7月661/0先頭 17トーレス
(上位位) 10066
000 011 000 000 013 128 子局47!/0先頭アドレス 10047 子局50!/0先頭アドレス 27 80 28 80 128 040 128 041 128 10000000 00101000 10000000 000117 0B 00 0C non 000032 000033 000034 000035 00001101 00000000 00001110 013 000 014 000 015 000 016 000 017 80 200 000124 000125 000126 000127 000130 10000000 00101011 10000000 00101100 128 043 128 044 128 2A 80 2B 80 2C 80 2D 016 000 abaggaga 000 018 000 019 000043 000044 000045 00010010 00000000 128 200 000 022 000 023 000 子同221/0先頭アトレス 000135 000137 047 128 048 128 049 128 子周231/0先頭アドレス 2P 80 30 80 31 80 200 060 200 061 200 子 局 241/0先 頭アドレス 000141 子局251/0先頭アトンレス 000 026 000 027 000 030 00000000 00010110 0000000 00010111 000 022 000 023 000 子局26I/O先頭アトンス 10026 子局27I/O先頭アトンス 80 33 80 34 80 000145 000146 000147 10000000 00110100 10000000 128 052 128 200 064 200 子局301/0先頭アドレス 19 00 IA 00 IB 子局 311/0先頭アドレス 000 025 000 027 031 000 032 000 033 000 128 054 128 055 128 065 200 066 200 067 200 〒10031 子局321/0先頭アトンス 80 80 37 80 10000000 00110111 10000000 000155 000156 000157 子局331/0先頭アドレス 

#### リモート I / O親局として使用している J W - 20 C M のパラメータプリント例(任意割付、局番順)

周春	くりモート 1/0アドレス	」/○パラメータ> バイト数	了 [3] 都	局台数:G3	被算間期:非何期 パイト数	異常時 局番	動作モード:モー	ド 1 バイト版
/+U 101	1707 1 2 3	71 7 M	PCSO	10030~10057	023	PCGO	10050~10137	047
				-				
PCOL	11677~ 11677	0 0 0	PC31	10031 ~ 10061	024	rc61	10061~10071	0 0 8
I'C02	10002 ~ 10003	0 0 1	I'C32	30032~ 10063	0 2 5	PC62	10062~10143	049
1,003	10003~10005	0 0 2	PC33	10003~10065	0 2 6	PC63	10063~10146	000
PC04	10004~10007	003	PC34	10034~10067	027	PCG4	10064~10147	051
PC05	30006~30011	0 0 4	PC35	10035~ 10071	0 2 8	1,000	10065~10116	025
PC06	10006~10013	005	PC36	10076~10073	029	PCG6	10066~10131	035
PC07	10007~10015	006	PC37	10037~10075	030	PC67	10067~ 10155	054
0109	10010~ 30017	007	PC40	10040~ 10077	0 3 1	PC70	10070~ 10157	055
PC11	30011~ 10021	0 0 8	PC41	10041~10101	032	PC71	10071 ~ 10161	056
PC12	10012~10023	0 0 9	PC42	10042~10103	033	PC72	10072~10163	057
PC13	10013~ 10025	0 1 0	PC43	30043~10106	034	PC73	10073~10165	058
PC14	10014~ 10027	0 1 1	PC44	10044~ 10107	035	PC74	10074~10167	059
PC15	10015~ 10031	0 1 2	PC45	10045~10111	0 3 6	PC76	10075~ 10171	0 6 0
PC16	10016~10033	0 1 3	PC4G	10046~10113	037	1'076	10076~10173	0 6 1
PC17	10017~ 10035	0 1 4	PC47	10047~10116	0 3 8	PC77	]1677~]1677	000
PC20	10020~ 10037	0 1 5	1°C50	10050~ 10117	039			
PC21	10021~10041	0 1 6	PC51	10051~10121	040			
PC22	10022~ 10043	0 1 7	PC62	10052~ 10123	0 4 1			
PC23	10023~ 10045	G 1 8	PC53	10063~ 10125	0 4 2			
PC24	10024~10047	0 1 9	PCSA	10054~ 10127	0 4 3			
PC26	10025~10051	0 2 0	PCSS	10055~ 10131	044		•	
PC26	10026~ 10053	0 2 1	PC56	10056~ 10133	0 4 5			
PC27	10027~10055	0 2 2	PC57	10057~10135	0 1 6			

#### ③ データリンク子局プリント (ME-NET子局プリント)

#### 操作手順



#### 操作例

#### (1) 標 題

「付き」に設定すると、「標題設定」で入力した内容を各ページの右下に付けて印字します数値キーまたは、カーソル移動キー ( ← ) → ) を押し、「無し」/「付き」を選択します。

#### (2) モード

「高速」に設定すると、印字速度が速くなりますが、標題の縦線等が $1\sim2$ ドット分、左右上下にずれる場合があります。

数値キーまたは、カーソル移動キー ( ← → ) を押し、「高速」/「高品位」を選択します。

### 全リストを印字する場合

- ・ (リターンキー)を押し、「実行メニュー」で「実行」キーを押すと、データリンク 子局ユニットのパラメータをすべて印字します。
- ・印字終了すると、画面表示は「パラメータプリントメニュー」に戻ります。

### 印字範囲を指定する場合

- (1) ↑ → キーで、カーソルを「開始番号」欄へ移動後、数値キーより開始アドレス を入力します。
- (2) ↓ キーで、カーソルを「終了番号」欄へ移動後、数値キーより終了アドレスを入力 します。
- (3) (リターンキー)を押し、「実行メニュー」で「実行」キーを押すと開始アドレスより終了アドレスまで印字します。
- (4) 印字終了すると、画面表示は「パラメータプリントメニュー」に戻ります。

## 印字途中で停止(終了)する場合

- (1) 「停止」キーを押すと、表示中のアドレスを印字後、停止します。
- (2) 停止している時「終了」キーを押すと、「パラメータプリントメニュー」に戻ります。
- (3) 停止している時「解除」キーを押すと、「パラメータ印字」を再開します。


# プリント例

くデータリンク子局ユニットパラメーター覧表>

アトンレス	76543210	16進	10進	8 進	内	容
007760	00000000	00	000	000		
007761	00000000	0.0	000	000		
007762	00000000	00	000	000		
007763	00000000	00	000	000		
007764	01111111	7F	127	177	子局フラグ	先頭アドレス
007765	00000011	03	003	003	ファイルを	
007756	00000111	07	007	007	ファイルアト・レス:	
007767	10000000	80	128	200	フラグ出力	: 4 2
007770	00000000	00	000	000		
007771	00000000	0.0	000	000		
007772	00000000	00	000	000		
007773	00000000	00	000	000		
007774	00000000	00	000	000		
007775	00000000	00	000	000		
007776	00000000	00	000	000	パラメータ	BCCコード
007777	00000000	00	000	000	動作你出	

④ データリンク親局プリント (ME-NET親局プリント)

#### 操作手順



### 操作例

#### (1)標題

「付き」に設定すると、「標題設定」で入力した内容を各ページの右下に付けて印字します。 数値キーまたは、カーソル移動キー( — ) を押し、「無し」/「付き」を選択します。

#### (2) モード

「高速」に設定すると、印字速度が速くなりますが、標題の縦線等が $1 \sim 2$ ドット分、左右上下にずれる場合があります。

数値キーまたは、カーソル移動キー(←(→))を押し、「高速」/「高品位」を選択します。

#### (3) 順番

「アドレス順」または、「局番順」を設定します。

数値キーまたは、カーソル移動キー ( ← → ) を押し、「アドレス順」 / 「局番順」を選択します。

## 全リストを印字する場合

- ・ [ (リターンキー)を押し、「実行メニュー」で「実行」キーを押すと、データンク親局のパラメータをすべて印字します。
- ・印字終了すると、画面表示は「パラメータプリントメニュー」に戻ります。

### 印字範囲を指定する場合

- (1) <u>↑</u> +ーで、カーソルを「開始番号」欄へ移動後、数値キーより開始アドレスを入力します。
- (2) → キーで、カーソルを「終了番号」欄へ移動後、数値キーより終了アドレスを入力します。
- (3) (リターンキー)を押し、「実行メニュー」で「実行」キーを押すと開始アドレスより終了アドレスまで印字します。
- (4) 印字終了すると、画面表示は「パラメータプリントメニュー」に戻ります。

### 印字途中で停止(終了)する場合

- (1) 「停止」キーを押すと、表示中のアドレスを印字後、停止します。
- (2) 停止している時「終了」キーを押すと、「パラメータプリントメニュー」に戻ります。
- (3) 停止している時「解除」キーを押すと、「パラメータ印字」を再開します。

## プリント例

#### アドレス順

					<b>くデータリ</b> :	ノク投局	ユニットハラメ	ーター覧り	<b> &gt;</b>						
71 レス	76543210	16進	10进	8進	内	17		71"レス	76543210	16選	10選	8蓮	抖	23	
004000	00000001	0.1	100	001	(下級) 報局	上でのり	ルーリンクエリアの	004070	00001111	OF	015	017	(下位)	予用16でのルー	シタテリアの
004001	00000000	00	000	000	(上位) 先頭	プト^レス ]	0001	004071	00000000	00	000	000	( h. 10 i	先回71 レス 100:	7
004002	00000001	01	100	001	リレーリンクとしが 接続母姓:	スタリンク		004072	00000000	00	000	000	子用の:	e it in	
004003	00001100	oc	012	014	投統人致	1 2		004073	10000000	80	128	200			
004004	00000010	02	002	002	(1) [2] 于国	017 07	ルーリングエリアの	004074	00010000	10	016	020		子母17でのルー	
004005 004006	00000000	00	900		(上位) 先頭子周の設定	a hy	0002	004075	00000000	00	000	000	(11112)	先頭71 レス 1002	26
004007	10000000	80	128	200					10000000	80	128	200	子口のこ	<b>医定规</b>	
004010	00000011	03	003	003	(下位) 子原	0277071	しょりつきくりでの	004100		10	GIG	020	200 Mg	子周20でのリレー	D 24 112 40
004011	00000000	00		000	(上位) 先頭	71 12 1	ルーリンタエリアの 10003	004101	00000000	00	000	000	1161	先頭アトレス 1000	22277777
004012	00000000	OD		000	子馬の設定し	Ď.		004102	00000001	οi	001	001	裁局のこ	o ir io	
004013	10000000	80	128					004103	00000000	00	000	000	********	~~	
004014	00000100	04	004	004			ルーリンクエリアの	004104	00010001	11	017	021	(下位)	子房21でのりレー	シクエリアの
004015	00000000	00		000	(上位) 先頭	ブト・レス コ	10004	004105	00000000	00	600	000	(上位)	先頭アドレス 100	21
004016	00000000	00	000	000	子局の設定し	п		004106	00000001	01	001	001	親周のこ	0 定 概	
004017	10000000	80	12B 005	200	200 to 3 75 75		ルーリンクェリアの	004107	00000000	aa	000	000			
004021	00000000	00	600	000	7 1 (1) 1 (4)	21 1 7	ルーリンクェリアの ioods	004110	00000000	12	810	022	(下位)	子 同22での ルー	シタエリアの
004021	00000000	00	duo	000	子屋の設定は	,, py )	10005	004112	00000000	00	100	000		<b>先師プトレス 100:</b>	.2
004023	10000000	80	128	200	1 119 05 FC AC 1	E.C.		004113	000000000	00	000	900	д По	4 AL 101	
004024	00000110	06	006	006	(下位) 子房	05でのり	レーリンクエリアの	004114	11001000	13	019	023	(F 6)	子月23でのルー	いないりとの
004025	00000000	00	000	000	(上位) 先頭	71-12 1	10005	004115	00000000	00	000	ODD	11.05	先型71 レス 1003	3
004025	00000000	00	000		子局の設定は			004116	00000001	01	001	001	買用のご		
004027	10000000			200				004117	00000000	00	000	000			
004030	00000111	07	007		(千位) 子屋	06 ල් න 1	ルーリンタエリアの IDOD7	004120	00010100	14	020	024	(下位)	予局を4でのリレー!	ンクェリアの
004031	00000000		000	000	(上位) 光切	プト"レス ]	10007	004121	00000000	00	000	000	(上位)	先頭71 レス 1002	4
004032	00000000	00 80	000	200	子局の設定し	£1		004122	10000000	01	100	001	担局の	e II lie	
004023	10000000		128	010	(下位) 予局	nn -F 40 1	II IIs or hatos	004123	00000000	00	000	000			
004035	00000000	00	000	000	(上位) 先頭	711.7 1		004124	00000000	00	021	025		子局25でのルー	
004036	00000000	00	000	000	子局の設定	ສໍ້້າ	10010	004126	000000001	01	001	100	親屋の記	先四アトンレス 1002	8
004037	10000000	BD	128	200	1 10 0 14 14 14 1	-		004127	DOODDDOOD	00	000	000	3 7 7 0 0 7 F	E AL MI	
004040	00001001	09	003	011	(下位) 予局	10 % 01 1	ルーリングエリアの	004130	0110110	16	022	026	(F (i)	子月26でのルー	シジェリマの
004041	00000000	DD	000	000	(土位) 差額	プト"レス 3	ルーリンジェリアの 10011 ルーリンジェリアの	004131	00000000	00	000	000	(1:10)	九 1071 レス 1002	b
004042	000000000	0.0	000	000	子局の設定も	Į		004132	00000001	01	001	001	13 13 00 3		
004043	10000000	f.O	128	200				004133	00000000	00	000	000			
004044	01001016	GΛ	010	UI2	(1位) 1月	11500	ルーリングエリアの	004134	11101000	17	023	027	(1111)	予局27でのリレーリ	ンクエリアの
004045 004046	00000000	00	000	000	(上位) 先頭子房の設定は	/トーレス 1 *	10012	004135	00000000	0.0	000	000		先頭アドレス 1002	7
004047	10000000	80	128	200	1. 143 A3 M YE I	ш		004136	10000000	10	001	001 000	取用の言	ENC ID	
004050	00001011	90	911	013	(下位) 子局	12 Tr (D 1	B-95/27/27/00	004140	00011000	18	024	030	7 TE 12 Y	子瓜30でのツレーツ	* 8×1170
004051	00000000	00	000	000	(上位) 先即	71 12 1	10013	004141		00	000	000		先期アドレス 1000	
004052	00000000	00	ODD	000	子唇の設定し	ń.		004142		01	001	001	報用の3		
004053	10000000	60	126	200				004143		00	000	000		.~-	
004054	00001100	0C	012	014	《下位》 子周	137 01	ルーリンクエリアの	004144	10011001	19	025	031	(下位)	子月31でのルーリ	ンクェリアの
004055	00000000	00	000	000	(上位) 先期	アト・レス 】	10014	004145	00000000	00	000	000	(上位)	先頭アドレス 1003	1
004056	00000000	00	000	000	子母の改定し	B.		004146	100000001	01	100	001	打口のご	定頃	
004057 004060	10000000	OD GO	128	200	170 to 1 75 to		n - 10 0 x 100 00	004147	00000000	00	000	000	44 .		
004050	00000000	00	000	000	(下位) 予局(上位) 先頭	71 10 00 1	1001E	004150 004151	00011010	00	026	032		子月32でのルーリ	
004062	00000000	90	000	000	子同の話定	,, <sub>D</sub> , ,	10019	004151	00000000	00	000	000	超回の3	元頭プトンレス 1003	2
004063	10000000	80	126	200	5 12 /2 .			004153	00000000	00	000	000	12 10 03 10	N MI	
004064	00001110	0E	014	016	(下位) 予局	15 7 9 9	ルーリンクエリアの		00011011	18	027	033	(FO)	子 月33で のりレーリ	201170
004065	00000000	00	000	000	(上位) 先頭	アト・レス 3	0016	004155	00000000	00	DDQ	000	往流	先間プトレス 1003	3
004066	00000000	90	000	000	子月の設定し	1		004156	10000000	01	001	001	規制の製		
004057	10000000	80	128	200				004157	00000000	00	900	ODD			

#### 局 番 順

	データリンク裁局	<	月 書	P	C 0	>			
周春	リレーリンク	レジスタリンク				局套	リレーリンク	レジスタリンク	
PC00	10001~0011741	09001 ~ 256AT4F	进信			PC40	10040~0960741	19001~2560~41	주선 :
LC01	30002~002A~4}	09002 ~ 0DZA* 1F	送受受受受受受受受受			PC41	10041~0960~11	19002~256A*fb	交叉交叉交叉交叉交叉
LCOS	157000 ~ C0001	09003~003n~11	文に			PC42	10042~0960~1)	19003~25607 ()	受得
PC03	10004 ~ 004A-11	09004~004/\*1	交位			PC43	10043~0960~1)	19004~2560~41	受诺
PC04	10005~605N~<	47-4400 ~ 20060	受信			PC44	10044~ 095/1~4}	19005~2555* ()	受债
PC05	10006 ~ 006AT-FF	09006~006A-11	素値			PC45	10046~096N°41	19006~ 2560~4}	交信
PC06	10007~007A~{}	09007~007N~{}	文化			PC46	J0046~ 096/11/1	19007~256N~ (F	受惯
PCD7	10010~00BA*41	09010~0011741	26			PC47	10047~095B~4}	19010~266N°~F	支信
PC10	10011~0091711	09011~0020~4)	受信			PC50	10050~0967~{}	19011~2567~41	A 10
PC11	10015 ~ 0100-4)	09012~003パイト	交叉交叉交叉交叉交叉			PCS1	10051~0960*11	10012~2567 ()	養提
PC12	10013~01117-41	09013~0040~1}	交信			PC52	10052 ~ 096A 11	19013~2560*4)	会場 -
PC13	J0014~012A~4}	09014~005パイト	交佐			PCSO	10035~ 1100~11	19014~2560~41	多提
PC14	10015~013/17	09015~005n~1}	受信			PC54	10054~ 0960-41	19015~ 2550" ()	98
PC15	10016~0140~4}	09016~007A*4F	文信			PC55	10055~0960~11	19016~2560~11	3 8
PC16	10017~0151111	09017~008N~1F	交信			PC56	10055 ~ 095N* 41	19017~2560~13	多得
PC17	10050 ~ 01 EV, <>	09020~009A~11	支 信			PC57	10057~0961711	19020~2550~45	受受受受受受受受受受受
PC20	10020-0170-41	41 "MED I ~ 00000				PC60	10060~ 256AT()	19777~ 0000~ (1	⊕ C!
PC21	10021~0180~11	09301~101A~1f	52.亿			PC61	10061~256A*f+	19177~001A" (F	受交交交交交交交交交交 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
PC22	10022~019N~fb	09302~102/14	文信			PC62	10062~2567~11	19200~0020~11	泰俊
PC23	10023 - 020A 1	41 70001 ~ 20260	22 (Z			PC63	10063~256A~41	19201 ~ 0030 11	2 €
PC24	10024~0211541	09304~104n~4F	灵运			PC64	10064~ 2567 11	19202~0040*41	受伤
PC2S	10025~0220~11	09305~106A*4F	\$2.1 <u>2</u>			PC65	10065~25GA~~1	19203~0067~11	<b>₹6</b>
PC26	10026~023A*11	09306~106A~{}	灵福			PC68	10066~256N°4F	19204~0076~13	受信
PC27	10027~0240-41	09307~1070~11				PC67	10067~2561~11	19205 ~ 008/171	受得
PCCO	10030~025A~4}	09770~ 00፤ለግብት	交叉交叉交叉 () () () () () () () () () () () () ()			PC70	10070~256/1741	19266 ~ 009A* 41	受报
PC31	10031 ~ 026/14	09771 ~ 0028~41	文化			PC71	10071~2567-41	19207~0100~41	豪 符
PC32	10032~0271741	09772~003/1~1}	受 征			PC72	10072~255N~1>	19210~0110~41	泰德
PC33	10033 ~ 0287, 11	09773~0040~41	爱您			PC73	10073~256A*4}	19211~0125*41	9 (E
PC34	10034~ 029/1 11	09774~0051171	交位			PC74	10074~ 255A* 12	19300~0130~1)	夢德
PC35	10035 ~ 030A*41	09775~ 006A~{}	支化			PC78	10075~256A*4+	19301 ~ 0147 41	受得
PCSG	10036~ 031A* {F	09776~00711~11	交货			PC76	30076~ 25Gn~ 11	19302~0150~1)	多花
PC37	10037 ~ 0321711	09777~2567~11	交話			PC77	10077~286A*4+	19400~0160~11	<b>大学文学文学文学文学文学</b> 10年1年1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1


## 10-4 SUMINETパラメータ設定・プリント

ネットワークユニットZW-30CMのパラメータ設定/プリントを行います。

### キー操作

画面表示





#### 機能

名称	機能	参照ページ
パラメータ設定	ネットワークユニットZW-30CMのパラメータを設定	10.38
パラメータプリント	パラメータの内容をプリント	10.41


## 留意点

- ・システム構成を参照して、ネットワークユニットとパソコンを接続してください。
- ・各メニューは、数値キーおよび、カーソル移動キーで選択できます。
- ・ ESC キーを押すと、1つ前の画面表示に戻ります。


#### (1) SUMINETパラメータ設定

ネットワークユニット(ZW-30CM)の、リフレッシュエリア先頭ファイルNo. / 先頭アドレス等のパラメータを設定します。

## 操作概要



#### 操作手順1



### 操作例

- ① リフレッシュエリア先頭ファイルNo.
  - ・リフレッシュエリアの先頭ファイル番号(No.)を0~7で設定します。

数値キーまたは、カーソル移動キーで カーソルをファイルNo. 欄へ移動 -> ファイルNo. 入力

- ② リフレッシュエリア先頭アドレス
  - ・リフレッシュエリアの先頭ファイルアドレスを8進数で設定します。

- ③ リフレッシュの実行
  - ・リフレッシュを実行するか、否かを設定します。

- ④ リフレッシュバイト数
  - ・リフレッシュバイト数を10進数(0~255)で設定します。

- ⑤ 読出完了フラグ先頭ファイル
  - ・読み出し完了フラグの先頭ファイル番号(No.)を0~7で設定します。

数値キーまたは、カーソル移動キーで カーソルを先頭ファイル欄へ移動 →> ファイルNo. 入力

#### ⑥ 読出完了フラグ先頭アドレス

・読み出し完了フラグの先頭ファイルアドレスを8進数で設定します。

数値キーまたは、カーソル移動キーで カーソルを先頭アドレス欄へ移動 → アドレス入力

#### ⑦ 読出完了フラグONの使用


・読み出し完了フラグONを使用するか、否かを設定します。

数値キーまたは、カーソル移動キーで カーソルを使用条件欄へ移動 ⇒ 数値キーまたは、カーソル移動キー( ← ) ・ で「する」 / 「しない」を選択

#### ® SEND/RECEIVE命令の設定

- ・SEND/RECEIVEを使用するか否かを選択します。 カーソル移動キー(←)→)を押し、「しない」/「する」を選択します。
- ・「する」を選択した場合、「シーキーを押すと「SEND/RECEIVE命令のタイムアウト時間設定」画面を表示します。タイムアウト時間の監視を行う局だけ設定し、「シーキーを押してください。

#### 操作手順2



### 操作例

① 設定したパラメータを登録(書込)する場合

② 設定したパラメータを登録(書込)しない場合 「中止」 → (リターンキー)


#### (2) SUMINETパラメータプリント

ネットワークユニット (ZW-30CM) のパラメータ内容をプリントします。

#### 操作概要



#### 操作手順1



#### 操作例

#### (1)標題

#### (2) モード

「高速」に設定すると、印字速度が速くなりますが、標題の縦線等が $1 \sim 2$ ドット分、左右上下にずれる場合があります。

数値キーまたは、カーソル移動キー( ← → ) を押し、「高速」/「高品位」を選択します。

### 全リストを印字する場合

- ・印字終了すると、画面表示は「ZW-30CM」メニューに戻ります。

### 印字範囲を指定する場合

- (1) ★ キーで、カーソルを「開始番号」欄へ移動後、数値キーより開始アドレスを 入力します。
- (2) <u>→</u> キーで、カーソルを「終了番号」欄へ移動後、数値キーより終了アドレスを入力します。
- (3) (リターンキー)を押し、「実行メニュー」で「実行」キーを押すと開始アドレスより終了アドレスまで印字します。
- (4) 印字終了すると、画面表示は「SUMINET」メニューに戻ります。

#### 印字途中で停止(終了)する場合

- (1) 「停止」キーを押すと、表示中のアドレス印字後、停止します。
- (2) 停止している時「終了」キーを押すと、「SUMINET」メニューに戻ります。
- (3) 停止している時「解除」キーを押すと、「パラメータ印字」を再開します。

### 留意点

- ・標題付きでプリントされる場合は、9・19ページを参照して「標題設定」を行ってください。
- ・パラメータはPC-PR201H(日本電気製)、ESC/P(エプソン製)およびLIPSII+(キヤノン製)と互換性のプリンタでプリントできます。

#### プリント例


< Z W - 3 0 C M パ ラ メーター覧表 >

アトニレス	76543210	16進	10進	8進	内容
000000	00110100	34	052	064	(下位) リフレッシュエリアリレーリンクとレシアスタリンク
000001	00010010	12	018	022	(上位) (1234)
000002	00000001	10	100	001	リフレッシュエリアファイル番号:1
000003	00000000	00	000	000	
000004	00000000	00	000	000	リフレッシュしない
000005	00000000	0.0	000	000	
000006	01101111	5 F	111	157	リフレッシュパイト数:111
000007	.00000000	00	000	000	
000010	11111111	FF	255	377	(下位) 読出完了フラグ先頭アドレス
000011	11111111	FF	255	377	(上位) (FFFF)
000012	10000111	87	135	207	ファイル番号:7 フラグON使用する
000013	00000000	0.0	000	000	
000014	00000000	00	000	000	
000015	00000000	00	000	000	
000016	00000000	00	000	000	
000017	00000000	00	000	000	
アトトレス	76543210	IG進	10進	8進	内容
003770	00000000	00	000	000	
003771	00000000	0.0	000	000	
003772	00000000	00	000	000	
003773	00000000	00	000	000	
003774	00000000	00	000	000	
003775	00000000	0.0	000	000	
003776	00000000	0.0	000	000	バラメータBCCコード
003777	00000001	01	100	001	動作スタート


#### 10-5 その他〇Pパラメータ設定

パラメータアドレスを参照しながら設定する方法です。

### 操作概要



## 操作手順



### 操作例

- ① 「アドレス」キーを押し、アドレスを入力します。
- ② (リターンキー) を押し、アドレスを確定します。
- ③ 設定値を入力します。 (設定値は、「コード変換」キーで、 $HEX \rightarrow 8$  進 $\rightarrow 1$  0 進 $\rightarrow 2$  進 $\rightarrow$  J I S と切り替えられます。)
- ④ 設定値を入力後、「書込」キーでメモリに書き込みます。

## 留意点


- 「ワード」キーで、バイト→ワード→ダブルワードの切り替えができます。
- 「書込」は、SHIFT + (一) キーでも可能です。
- ・「終了」キーを押すと、「周辺転送」メニューに戻ります。

# 第 1 1 章 FD 転 送

- ・ユーザーディスク (FD) へ、プログラム・システムメモリ等の書き込みおよび、読み出し・照合等を 行うモードです。
- ・パソコンで作成したデータ(プログラム・システムメモリ等)は、必ずFDで保存してください。

### キー操作

## 画面表示



※ F D 転送は、メインメニューおよびプログラム編集、 モニタ、プリント、周辺転送、初期設定の各モードか ら選択できます。

### 機 能


名	称	能力,可以使用的一种。	参照ページ
書	込	・パソコンで作成したプログラム、システムメモリ等データをユーザーディスクに書き込む	11.3
読	出	・ユーザーディスク内に登録しているファイル(プログラム、システムメモリ等)を読み出す	11.5
照	合	<ul><li>パソコン内のデータ (プログラム、システムメモリ等)と、ユーザーディスクに登録しているデータを照合</li></ul>	11.6
削	除	・ユーザーディスクに登録しているファイルをファイル名単位で削除	11.7
複	写	・ユーザーディスクに登録しているデータを別のユーザーディスクに複写	11.8
変	更	・ファイル名称を変更	11.10
初	期 化	・ユーザーディスクの初期化(フォーマット)	11.2

### 留意点


- ・ ESC キーを押すと、各モードのメニュー表示に戻ります
- ・各メニューは、数値キーまたはカーソル移動キーで選択できます。

#### (1) 初期化


ユーザーディスクとして使用できるフロッピーディスクは、下記操作で初期化したディスク、またはDOS フォーマットしたディスクです。




### 操作手順1



### 操作手順2




## 操作手順 3 (初期化メニューで、「ユーザーディレクトリ作成・初期化」を選択した場合)





#### (2) 書 込

パソコンのメモリ内容(プログラム、データ等)をユーザーディスクに書き込みます。



## 操作概要





<b>名</b>	
プログラムメモリ	プログラムメモリをユーザーディスクへ書き込む
システムメモリ	システムメモリをユーザーディスクへ書き込む
デ ー タ メ モ リ	データメモリをユーザーディスクへ書き込む
コメントメモリ	コメントメモリをユーザーディスクへ書き込む
クロスリファレンス	クロスリファレンスをユーザーディスクへ書き込む
本体パラメータ	パラメータメモリをユーザーディスクへ書き込む
ファイルメモリ	ファイルメモリをユーザーディスクへ書き込む
表	プリント表紙の内容をユーザーディスクへ書き込む
標題	プリント標題の内容をユーザーディスクへ書き込む
リモート親局パラメータ	データリンク親局のパラメータをユーザーディスクへ書き込む
リモート子局パラメータ	データリンク子局のパラメータをユーザーディスクへ書き込む
データリンク親局パラメータ	データリンク親局のパラメータをユーザーディスクへ書き込む
データリンク子局パラメータ	データリンク子局のパラメータをユーザーディスクへ書き込む
ME-NET親局パラメータ	ME-NET親局のパラメータをユーザーディスクへ書き込む
ME-NET子局パラメータ	ME-NET子局のパラメータをユーザーディスクへ書き込む
SUMINETパラメータ	ネットワークユニット ZW-30 CMのパラメータをユーザーディスクへ書き込む
その他パラメータ	その他パラメータをユーザーディスクに書き込む
コメント(Ver 4.0形式)	コメントメモリを本ソフトのVer 4.0以前の機種のフォーマットで書き込む
終了	ESCキーを押すと「FD転送」メニューに戻る

─【ファイル名称指定】──── ファイル名入力メニュー表示


- ・ファイル名は、全角文字4文字(半角文字8文字)以内で入力してください。
- ・コメントは、全角文字15文字(半角文字30文字)以内で入力してください。
- ・ファイル名、コメント入力後それぞれ 【←り】(リターン) キーを押すと入力した内容となります。
- ・「実行」を選択後、 [🚚](リターン) キーを押すと、ユーザーディスクへの書込を開始します。
- ・書込を終了すると、「書込終了」と表示します。
- ・ユーザーディスクのドライブ・ディレクトリを変更する場合はF1 「ドライブ」キーにて変更してください。
- ・コメント (Ver 4.0形式) で書込すると、シンボルは半角6文字、コメントは半角24文字となります。
- ・JW32H/H1、JW33H/H1、JW33H2/H3のとき、ファイルメモリの書込範囲を指定できます。 「先頭ファイル番号」及び「終了ファイル番号」を入力して行ってください。

### 留意点


・プログラムメモリとパラメータメモリは必ずユーザーディスクへ書き込んで保存してください。


#### (3) 読 出

ユーザーディスクに登録している内容(プログラムメモリ、システムメモリ等)をパソコンのメモリに読み出します。



### 操作概要







- ・同じファイル名であれば、「プログラム」「データ」等複数の内容を同時に選択し、読み出せます。
- ・ファイル名を選択後、「全」「実行」「実行」「中間」のキー操作でパソコンのメモリに読み出します。
- ・読み出しを終了すると、「読出終了」と表示します。
- ・ユーザーディスクのドライブ・ディレクトリを変更する場合は ${\sf F1}$  「ドライブ」キーにて変更してください。


#### (4)照合

パソコンのメモリ内容とユーザーディスクの登録内容を照合します。



## 操作概要







- ・同じファイル名であれば、「プログラム」「データ」等複数の内容を同時に選択し、照合できます。
- ・ファイル名を選択後、「حا」「実行」「一」のキー操作でパソコンのメモリ内容と照合します。
- ・照合を終了すると、「照合終了」と表示します。
- ・ユーザーディスクのドライブ・ディレクトリを変更する場合はF1「ドライブ」キーにて変更してください。

#### (5)削除

ユーザーディスクに登録(保存)しているファイルを削除します。



### 操作概要




### 操作手順

「F D 転送」 --> 「削除」 --> ファイル表示


- ・FDに登録しているファイル名・内容等を表示します。カーソル移動キー( ↓ ↑ ) とスペースキーで削除するファイル名を選択してください。
- ・同じファイル名であれば、「プログラム」「データ」等複数の内容を同時に選択し、削除できます。
- ・ファイル名を選択後、「全」「実行」「全」のキー操作で選択したファイルを削除します。
- ・削除を終了すると、「削除終了」と表示します。
- ・ユーザーディスクのドライブ・ディレクトリを変更する場合はF 1 「ドライブ」キーにて変更してください。

#### (6) 複写

ユーザーディスクの内容を、ファイル単位または、ディスク単位で指定先のディレクトリに複写します。 複写時自動照合します。




### 操作概要



#### 操作手順1

「F D転送」 -> [複写] -> [4] ->




・「ファイル複写」または、「ディスク複写」を選択後、[حع](リターンキー)を押します。

### 操作手順2 (ファイル複写の場合)

- ・登録しているファイル名・内容等を表示します。カーソル移動キー ( ↓ ↑ ) とスペースキーで複写するファイル名を選択してください。
- ・複数の内容を同時に選択し、複写できます。
- ・ファイル名を選択後、「複写先ドライブ」「複写先ディレクトリ」を指定し、 (リターンキー) を押し、「実行」 (リターンキー) のキー操作で複写を開始します。
- ・複写を終了すると、「複写終了」と表示します。
- ・ユーザーディスクのドライブ・ディレクトリを変更する場合はF1「ドライブ」キーにて変更してください。

「複写」――>「ディスク複写」――> 【→】 ――>





- ・転送(複写)元のドライブ番号および転送(複写)先のドライブ番号をカーソル移動キー ( ← ) で選択します。
- ・転送(複写)元/先のドライブ番号選択後、〔〇〕(リターンキー)を押し、「実行」〔〇〕(リターンキー)のキー操作で複写を開始します。
- ・複写を終了すると、「複写終了」と表示します。

#### (7) ファイル名変更

ユーザーディスクに登録しているファイル名を変更します。

## 操作概要






- ・FDに登録しているファイル名・内容等を表示します。カーソル移動キー( **↓ ↑** ) とスペースキーで変更するファイル名を選択してください。
- ・変更後ファイル名は、全角文字4文字(半角文字8文字)以内で入力してください。
- ・変更後のファイル名を入力後、 (リターンキー) を押し、「実行」 (リターンキー) のキー 操作でファイル名を変更します。
- ・変更を終了すると、「変更終了」と表示します。
- ・ユーザーディスクのドライブ・ディレクトリを変更する場合は ${
  m F1}$  「ドライブ」キーにて変更してください。


PCとパソコン間でプログラム、データ等の転送および、PCの運転/停止操作等を行うモードです。 PC転送を行う前に、PCとパソコン間を接続してください。

#### 接続方法




・変換器(付属品)をパソコンのRS-232CコネクタとPC接続ケーブルに接続してください。(3・1ページ参照)

## 留意点



### 画面表示



※ PC転送は、メインメニューおよびプログラム編集、 モニタ、プリント、周辺転送、初期設定の各モードか ら選択できます。

### 機能

名 称	And the state of	参照ページ
パリティ	・PC本体のパリティチェック	12.3
書 込	・パソコンで作成したプログラム、システムメモリ等のデータをPCに書き込む	12.5
読出	・PCのメモリ内容(プログラム、システムメモリ等)を読み出す	12.7
照 合	・パソコン内のデータ(プログラム、システムメモリ等)と、PCのメモリ内容を照合	12.10
時刻表示	・PCの設定時刻(年・月・日・曜日・時・分・秒)を表示	12•12
PC運転	・PC本体を運転状態に設定	12•14
PC停止	・PC本体を停止状態に設定	12 • 15
PC操作	・EEPROMの読み出し/書き込み等	12.16


### 留意点


- ・PC操作の機能はPC機種設定がWシリーズのとき操作できません。
- ・「初期設定」の通信設定で設定したユニット (PC本体、ネットワークユニット等) と接続してください。
- ・ESC キーを押すと、各モードのメニュー表示に戻ります。
- ・各メニューは、数値キーまたは、カーソル移動キーで選択できます。

(1) パリティ(W10、JW10、JW30Hを除く機種) プログラムのパリティチェックを行います。

# 操作概要









・エラーがある場合は、「パリティエラー」と表示しますので、 ESC キーでメニュー表示に戻り、 「最終アドレスにEND命令を書き込む」、「プログラムの再転送」等を行ってください。

#### (2) 書 込


パソコンのメモリ内容(プログラム、データ等)をPCのメモリに書き込みます。



## 操作概要




#### 操作手順1




名称	内
プログラムメモリ※	・パソコン内のプログラムメモリをPCのメモリに書き込む
システムメモリ	・パソコン内のシステムメモリをPCのメモリに書き込む
データメモリ	・パソコン内のデータメモリをPCのメモリに書き込む
コメントメモリ	・パソコン内のコメントメモリをPCのメモリに書き込む
パラメータメモリ	・パソコン内の本体パラメータメモリをPCのメモリに書き込む
ファイルメモリ	・パソコン内のファイルメモリをPCのメモリに書き込む

※ JW70H/100Hでシステムメモリ#0255=11 $_{(H)}$ のROM運転時には、プログラムの書込はできません。 (「ROM運転中」と表示)

リモート親局パラメータ	・パソコン内の Z W / J W - 2 0 C M のパラメータ(リモート親局)を P C の メモリに書き込む
リモート子局パラメータ	・パソコン内の Z W / J W - 2 0 C M のパラメータ (リモート子局) を P C の メモリに書き込む
データリンク親局パラメータ	・パソコン内の ZW-20CM、JW-20CM/22CMのパラメータ (データリンク親局)をPCのメモリに書き込む
データリンク子局パラメータ	・パソコン内の Z W ー 2 0 C M、 J W ー 2 0 C M / 2 2 C M のパラメータ (データリンク子局)を P C のメモリに書き込む
ME-NET親局パラメータ	·パソコン内のZW-20CM2、JW-20MN/21MNのパラメータ (ME-NET親局)をPCのメモリに書き込む
ME-NET子局パラメータ	·パソコン内の ZW - 20 CM 2、 JW - 20 MN / 21 MNのパラメータ (ME - NE T親局)を P Cのメモリに書き込む
SUMINETパラメータ	・パソコン内のZW-30CMのパラメータをPCのメモリに書き込む
その他パラメータ	・パソコン内の親局のパラメータをPCのメモリに書き込む






- ・書き込み中は、プログラムアドレス、シンボル・コメント数等を表示します。
- ・書き込み終了すると、「書込終了」と表示します。

## 留意点


- ・PCへの書き込みは、「PC停止」後、行ってください。
- ・ファイル番号「0」は、設定できません。


#### (3) 読 出

PCのメモリ内容(プログラム、データ等)をパソコンのメモリに読み出し(再生)ます。




## 操作概要






名称	
プログラムメモリ	・PCのプログラムメモリをパソコンのメモリに読み出す
システムメモリ	・PCのシステムメモリをパソコンのメモリに読み出す
データメモリ	・PCのデータメモリをパソコンのメモリに読み出す
コメントメモリ	<ul><li>PCのコメントメモリをパソコンのメモリに読み出す</li></ul>
パラメータメモリ	・本体パラメータメモリをパソコンのメモリに読み出す
ファイルメモリ	・PCのファイルメモリをパソコンのメモリに読み出す

リモート親局パラメータ	・リモート親局のパラメータをパソコンのメモリに読み出す
リモート子局パラメータ	・リモート子局のパラメータをパソコンのメモリに読み出す
データリンク親局パラメータ	・データリンク親局のパラメータをパソコンのメモリに読み出す
データリンク子局パラメータ	・データリンク子局のパラメータをパソコンのメモリに読み出す
ME-NET親局パラメータ	・ME-NET親局のパラメータをパソコンのメモリに読み出す
ME-NET子局パラメータ	・ME-NET子局のパラメータをパソコンのメモリに読み出す
SUMINETパラメータ	・ ZW-30CMのパラメータをパソコンのメモリに読み出す
その他パラメータ	・親局ユニットのパラメータをパソコンのメモリに読み出す



## 操作手順3




- ・読み出し中は、プログラムアドレス、シンボル・コメント数等を表示します。
- ・読み出し終了すると、「読出終了」と表示します。

## 留意点


- ・PC転送で、読み出し操作を行う前にパソコン内のメモリ内容を「FD転送」 (11・1ペッ) で、 ユーザーディスクに保存してください。 (PC転送で「読出」を行うと、パソコンのメモリ内容は、 読み出した内容に書き代ります。)
- ・ファイル番号「0」は設定できません。


#### (4)照合

PCのメモリ内容(プログラム、データ等)とパソコンのメモリ内容を照合します。




## 操作概要






2015 名 2015 <b>称</b> 2015 1	
プログラムメモリ	<ul><li>PCのプログラムメモリとパソコンのプログラムメモリを照合</li></ul>
システムメモリ	<ul><li>PCのシステムメモリとパソコンのシステムメモリを照合</li></ul>
データメモリ	<ul><li>PCのデータメモリとパソコンのデータメモリを照合</li></ul>
コメントメモリ	<ul><li>PCのコメントメモリとパソコンのコメントメモリを照合</li></ul>
パラメータメモリ	・本体パラメータメモリとパソコンのパラメータメモリを照合
ファイルメモリ	<ul><li>PCのファイルメモリとパソコンのファイルメモリを照合</li></ul>

# 操作手順2



### 操作手順3




- ・照合中は、プログラムアドレス、シンボル・コメント数等を表示します。
- ・照合終了すると、「照合終了」と表示します。


# 留意点

・ファイル番号「0」は、設定できません。


(5) 時刻表示(JW50/70/100、JW50H/70H/100H、JW10、JW22、JW32H/33H)PCに設定されている時刻を表示します。




### 操作概要




### 操作手順1



- PC本体に設定されている「時刻」を表示します。
- ①変更する場合



②変更しない場合




# 留意点

・時計機能を持たないPC機種の場合、設定できません。


第 12 章

### (6) PC運転


PC本体を運転状態にします。



# 操作概要




## 操作手順




# 留意点

### (7) PC停止


PC本体を停止状態にします。



### 操作概要



### 操作手順



・「停止」する場合

「実行」 ― 「P C 停止」 状態となり、「P C 転送」 メニューに戻ります。

# 留意点

・PC機種が「JW50H/70H/100H」のとき、コントロールユニットのメモリ保護スイッチを「ON」にした状態では「CUプロテクト状態」と表示し、PC本体の運転/停止状態を変えることはできません。


### 第 12 音

#### (8) P C 操作

### 操作概要



# 操作手順




## 操作例

① EEPROM (フラッシュROM) の読出/書込


JW30HのときフラッシュROMとなります。

#### ② CUメモリクリア

パソコンとPC本体を接続 -> 「CUメモリクリア」を選択 -> 「CUメモリクリア」を選択 ->



③ I/Oテーブルの作成/読出 (JW21/22、JW30Hのみ)



④ PCよりPROMライタへの転送(JW22のみ)

パソコンと
$$P$$
 C本体を接続  $\longrightarrow$   $P$  C のコミュニケーションポートと $\longrightarrow$   $[PROMライタ」  $\longrightarrow$   $PROMライタを接続  $\longrightarrow$   $PROMライタを接続  $\longrightarrow$   $PROMライタへ転送$$$$ 

・コミュニケーションポートとPROMライタの接続方法は、各PCの取扱説明書を参照してく ださい。

#### ⑤ シークレット(JW10、JW30Hのみ)

PC機種がJW10、JW30HのときPC本体をシークレットすることができます。シークレットONに設定すると、以後パスワードが入力されない限りPCの内容(プログラム、システムメモリ等)を見ることができません。

逆に、シークレットOFF(解除)を行うと、以後PCの内容を見ることができます。

シークレットOFF後、PCとの処理終了後は、再度シークレットONしなければ、シークレットOFFの状態のままとなりますのでご注意ください。

また、パスワードを忘れた場合にはPCのプログラムを参照できなくなりますので、必ずパスワードを控えておいてください。

#### 1. パスワード登録

PC本体にパスワードを登録します。PCにパスワードを登録後、PCとの処理を行うにはシークレットOFFの操作が必要となります。

パソコンとPC本体を接続 → 「シークレット」 → リターンキー →

- → 「パスワード登録/変更」 → リターンキー → パスワード入力 → 「実行」 →
- → リターンキー → パスワード登録完了

パスワードは 4 桁の英数字で登録できますが、ハンディプログラマ(JW-13PGなど)も使用する場合は  $0 \sim 9$  および  $A \sim F$  の範囲で登録してください。

パスワードの変更もこのモードで可能です。

#### 2. シークレットOFF

PC本体がシークレットON状態のときPC本体との処理を行うには、シークレットOFFにしなければなりません。PCとの通信開始前(PC転送/モニタなど選択時)にパスワードの入力を行ってください。なお、シークレットOFFは、シークレットONにする操作を行うまで有効となります。従って、PCとの処理終了時には、シークレットONの処理を必ず行ってください。

PCとの処理を選択  $\rightarrow$  パスワード入力  $\rightarrow$  PCとの処理開始 (PC転送/モニタなど)

パスワード入力画面

パスワードを入力してください

\* \* \* \*

パスワード入力画面で、「一」キー入力後F3「メモリクリア」を選択すると、PC本体のメモリをすべてクリアします。

#### 3.シークレットON

一旦解除されたシークレットOFFを再度ONにします。

パソコンと P C 本体を接続 → 「シークレット | → リターンキー →

- $\rightarrow$  「シークレットON」  $\rightarrow$  リターンキー  $\rightarrow$  「ON」  $\rightarrow$  リターンキー  $\rightarrow$
- → シークレットON完了

シークレットONにするとシークレットOFF (パスワード入力) されるまで、PCとの処理はできなくなります。パスワードは、以前に設定されている内容のものとなります。

#### 4. パスワードの消去

設定されているパスワードを消去します。

パソコンと P C 本体を接続 → 「シークレット」 → リターンキー →

- → 「パスワード消去」 → リターンキー → 「消去」 → リターンキー →
- → パスワード消去完了

パスワードの消去を行うにもシークレットOFFにする必要があります。

[**b**]

・新しいディスクをドライブ\*にセットし実行キーを押して下さい。

対策 初期化するユーザーディスクをドライブ\*にセットする。

・アドレス

【状態】アドレス表示又は、アドレス設定中。

・アドレス順プリント実行中

状態プリント実行中。

・同じファイル名があります。

【原因】ユーザーディスク内にすでに同じファイル名で登録されている。

対策。ファイル名を変更して登録する。

(か)

・回路が大きすぎます。

【原因】 1行の要素が63個以上である。

対策 補助リレーを使用し、1行の要素を63個以下に分割する。

・回路が見あたりません。

┃原因┃ 回路要素が全くない。

・回路が短絡しています。

|原因┃ 書き込もうとした回路が短絡している。

・回路が断線しています。接続して下さい。

┃原因┃ STR命令とOUT命令間が正しく接続されていない。

・カーソルを命令語位置に移して下さい。

┃原因┃ カーソルが命令語位置以外にあるため、アドレスが確定しない。

┃対策┃ カーソルを命令語位置へ移動する。

・機種が異なります。

原因 パソコンに設定している P C と接続先の P C 機種が異なる。または、ユーザーディスクから 読み出したファイルの P C 機種と異なる。

┃対策┃ パソコンの設定PC機種を合わす。

۱٬۱

機種が異なります。\*\*\*に変更しますか?

原因 パソコンに設定している P C と接続先の P C 機種が異なる。または、ユーザーディスクから 読み出したファイルの P C 機種と異なる。

┃対策┃ PC機種を合わせる。

・行の開始部にリレーをセットして下さい。

┃原因┃ 行の開始部にリレー接点(STR命令)がない。

・クロスリファレンスの書込みができません。

「原因」ワークディスク(実行ディスク1等)の空容量が不足しています。

・クロスリファレンスファイル作成終了

┃状態 ┃ クロスリファレンスファイルの作成終了。

・クロスリファレンス作成を行って下さい。

原因 クロスリファレンスファイルが正しく作成されていない。または、別プログラムのファイル である。

▼対策 ▼クロスリファレンス作成を実行する。

・コイルリスト作成中

| 状態 | コイルリスト作成中

・コメント(入力領域を越えています。)

┃状態┃ データメモリのコメント入力中

| 原因 | コメントを24桁越えて入力した。

【対策 】入力領域内で再設定する。

・コメントメモリ容量が設定されていません。

原因「システムメモリ#224、#225が設定されていない。

|対策|| システムメモリ#224、#225でコメントメモリ使用領域を設定する。

・コメントメモリ容量が不足しています。

|原因||システムメモリ#224、#225で設定したコメントメモリ容量が不足している。 (PC転送時)

|対策| システムメモリ#224、#225の設定値を変更する。(PC転送時)

|原因| FDからの読み出しを正常に行えない。(FD転送時)

|対策 | 再度FDより読み出しを行う。(FD転送時)

・構造化領域が多すぎます。

原因 構造化に使用している領域数が多すぎる。

┃対策┃ 構造化領域を減らす。

(さ)

· 作成中PASS

|| 状態|| クロスリファレンスファイル作成中。

・削除する要素がありません。

| 状態 | 要素削除キーを押したが、削除する要素がない。

・削除するOR線がありません。

┃状態┃ OR削除キーを押したが、削除するOR線がない。

・終了作業中、しばらくお待ちください。

状態 終了作業中。

・出力命令の入力端子が短絡しています。

原因 CNTのセット/リセット間が短絡している。

照合エラー

原因 ユーザーディスクと照合時および、PCのメモリと照合時エラーが発生した。

対策 再度読み出し、書き込みを行う。

・時刻の設定が違います。

原因 時刻の設定方法が誤っている。

対策┃時刻を正しく設定する。

・実行キーを押してください。 PC運転 (PC停止)

状態 PC運転または、PC停止の実行待ち中。

・システムに必要なプログラムがみつかりません。

「原因」フロッピーディスクまたは、ハードディスクに必要なプログラムがない。

┃対策┃ マスターFDより再度コピーする。

・システムの読み込み中

【状態】 JW−52SPのシステム読み込み中。

・システム読み込み中 システムの読み込みを行っています。しばらくおまちください。状態 JW-52SPのシステム読み込み中。

・システムエラー

| 原因 | 何らかの原因で、モニタ中PCより「NAK」が応答された。

付 . . . ・シンボル・コメントの書込みができません。

| 原因 | ワークディスク (実行ディスク 1 等) の空容量が不足しています。

・シンボル、コメントの設定ができません。

原因 カーソルがデータメモリ位置以外にある。

対策
カーソルをデータメモリ位置に移す。

・シンボル

||状態||シンボル、コメント設定時のシンボル(コメント)||入力中。

・シンボル(入力領域を越えています。)

┃原因┃ シンボルを6桁を越えて入力した。

|対策 ┃ 入力領域内で再設定する。

・接続機器が異なります。

| 原因 | パソコンの設定機種(20CM/20RS/30CM等)と接続機種が異なる。

対策 設定機種を接続機種に合わす。

・接続されている本体の種類が異なります。

┃原因┃ パソコンの設定機種と接続したPC機種が異なる。

対策 | 設定機種を接続機種に合わす。

・接続エラー

原因 接続したPC機種、通信方法が異なる。または、接続ケーブルが外れている。

対策 PC機種、通信方法、接続方法を確認する。

(た)

・立上がりトリガ

|状態| トリガ条件「立上り」でのトリガモニタ中

チェック中

状態 プログラムチェック中

・チェック中二 チェック完了 エラー個数= 個

┃状態┃ プログラムチェック結果表示中。

・チェック中= リターンキーを押して下さい。

┃状態┃ エラー個数16個以上のとき、エラー個所を16個表示毎に表示。

転送タイムアウト

|状態| タイムアウトエラーにより、PCと通信できない。

- 原因 ・規定値設定(初期設定)のタイムアウト時間が00gになっている。
  - PCと正しく接続されていない。
  - ・パソコン側の設定でRS-232Cポートを「使用しない」の設定になっている。
- ・ディスク容量不足

原因 ユーザーディスクに登録するだけの残容量がない。

┃対策┃ 他のユーザーディスクを使用して登録する。

・ディスクエラーです。ディスクを交換しどれかキーを押してください。

【原因】何らかの原因により、セットしているフロッピーディスクが破壊している。

対策 JW-52SPのシステムディスクまたは、ユーザーディスクを交換する。

・データリスト作成中

| 状態 | データリストの作成中。

・動作停止して下さい。

┃原因┃ ネットワーク動作中にパラメータの書き込みを行った。

|対策| ネットワーク動作を停止して、パラメータの書き込みを行う。

・トリガ

状態
トリガ条件により表示保持中。

・ドライブの準備ができていません。〈読取り中〉〈ドライブ\*:〉中止〈A〉、もう一度〈R〉、無 視〈Ⅰ〉?

原因」ドライブ\*にFDがセットされていない。

┃対策┃ ドライブ\*に「JW-52SPシステムディスク」または、「ユーザーディスク」をセット する。

・ドライブ\*:にディスクを挿入してください。準備ができたらどれかキーを押して下さい。

|対策┃ ドライブ\*にユーザーディスクをセットする。

#### [な]

・入力回路が不足しています。

┃原因┃ CNT、F-60命令等で入力回路が不足している。

・入力領域を越えています。

|原因| ファイル名、シンボル、コメントの入力領域をオーバーした。

|対策┃ 入力領域内で再設定する。

(は)

・範囲指定

| 状態 | 複写・移動・削除および、プリント範囲指定完了

・範囲指定が正しくありません。

「原因 移動、複写、削除、メモリクリア、プリントの時範囲指定が誤っている。

・範囲指定中

【状態 | 移動、複写、削除、プリントの範囲指定中。

・範囲設定が正しくありません。

原因 プリント範囲設定時、開始番号より終了番号が小さい。

対策 終了番号を開始番号より大きくする。

・範囲設定後実行キーを押してください。

状態プリント範囲設定中。

・パリティーエラー

| 状態 | P C 転送で、パリティエラー発生。

・日付の設定が違います。

|原因| 日付の設定方法が誤っている。

|対策||日付を正しく設定する。

・ファイル(名)がみつかりません。

┃原因┃ ユーザーディスクに指定したファイル名がない。

対策。ファイル名、又はユーザーディスクを変更する。

・ファイル名を正しく入力して下さい。

原因 ファイル名の入力が誤っている。

|対策| ファイル名を正しく入力する。

・ファイル容量がありません。

|対策 | ファイル容量をシステムメモリ#205で正しく設定する。

・ハードディスクの容量が不足しています。

【原因】ハードディスクの空容量が足りない。

┃対策┃ 不要なファイル等をDOS上で削除する。

・ファイルNo. = 0 ファイルNo. 設定後、実行キーを押して下さい。

対策 書込/読出/照合を行うFDのNo. 設定を行う。

・フォーマットエラー

原因 受信データのフォーマットエラー。

・フレーミングエラー

原因 受信データのフレーミングエラー。

・ブレーク

状態ブレークモニタ実行中。

・ブロックの開始部にリレーをセットして下さい。

原因 ORの開始部にリレー接点がない。

・プリント実行中

状態 ラダー図、命令語等をプリント実行中。

・プリント実行中 範囲指定

状態 プリント範囲指定中。

・プログラム順プリント実行中

状態」接点使用リストをプログラム順でプリント中。

・プログラム領域の空が有りません。

原因 変換した命令を書き込むための、プログラム領域の残量が足りない。

·本体運転中

状態 PC本体運転中。

本体運転中 アドレス

||状態|| モニタモードでアドレス設定中。

・本体運転中 シンボル (又はコメント)

「状態」モニタモードでシンボルまたは、コメント設定中。

・本体運転中 検索中+(又は検索中-)

| 状態 | モニタモードで検索中。

· 本体運転中 F - 番号

┃状態┃ モニタモードで応用命令(F番号)設定中。

・本体書込禁止エラー

┃状態┃ PC本体が書き込み禁止状態になっている。

・本体停止中

状態 PC本体停止中。

#### (**ま**)

・命令語が検索できません。

原因 検索指定した命令語が存在しない。

・命令語が正しくありません。

原因 正しくない命令(応用命令で存在しない番号を設定等)を設定後、書込/挿入/検索を行った。

・命令語の削除ができません。

原因 削除したアドレスの命令が1語目以外にある。

対策 応用命令、タイマ・カウンタ等は、1語目へカーソル移動後行う。

・命令語の書込みができません。

「原因」回路表示中、モニタ中に命令語を変更した。または、メモリ容量が不足している。

・命令語の挿入ができません。

原因 挿入したアドレスに他の命令の1W目以外がある。または、挿入できるだけのメモリ容量がない。

・メモリクリアが終了しました。

┃状態┃ 部分メモリクリアの完了。

・モニタ登録

┃状態┃ 任意ラダーモニタ登録中。

(や)

・ユーザーディスクをドライブ\*にセットし、実行キーを押してください。

対策
ドライブ\*側にユーザーディスクを挿入する。

・用紙サイズ指定エラー

|原因┃ プリント用紙サイズの設定時に用紙のインチ数が最小値から最大値の範囲にない。

対策
インチ数を設定可能範囲内に再設定する。

・読出中

状態 PC本体、ユーザーディスクよりプログラム、システムメモリ等の読み出し中。

(b)

・ラダー図に変換中しばらくお待ち下さい。

状態 ラダー図に変換中。

(A、B、C....)

・AND-OUT回路が正しくありません。

原因 AND命令とOUT命令間の接続が正しくない。

・MS-DOSでエラーが検出されました。同じファイル名があります。ファンクションキーを押して下さい。

対策。ファイル名を変更して登録する。

・MS-DOSでエラーが検出されました。書き込み禁止〔書込中〕\* ファンクションキーを押して下さい。

| 対策 | ドライブ\*のFDを書き込み可にする。

- ・MS-DOSでエラーが検出されました。機種が異なります。ファンクションキーを押して下さい。 対策 パソコンのPC設定機種を読み出したPC機種に合わす。
- ・MS-DOSでエラーが検出されました。入力領域を越えています。ファンクションキーを押して下さい。

|対策| ファイル名/コメントを入力領域内で再設定する。

・MS-DOSでエラーが検出されました。ドライブを準備してください。ファンクションキーを押して下さい。

┃対策┃ ユーザーディスクを指定ドライブに挿入する。

・MS-DOSでエラーが検出されました。ドライブを準備してください。〔書込中〕ドライブ\*ファンクションキーを押して下さい。

対策 ドライブ\*に書き込み可のFDをセットする。

・MS-DOSでエラーが検出されました。ドライブを準備してください。〔読出中〕ドライブ\*ファンクションキーを押して下さい。

対策 ドライブ\*にユーザーディスクをセットする。

- ・MS-DOSでエラーが検出されました。ディスク容量不足。ファンクションキーを押して下さい。 | 対策 | 他のユーザーディスクを使用して登録する。
- ・MS-DOSでエラーが検出されました。ディスクエラー〔書込中〕ドライブ\* ファンクション キーを押して下さい。

対策 MS-DOS上で初期化したFDをドライブ\*に挿入する。

・MS-DOSでエラーが検出されました。ディスクエラー〔読出中〕ドライブ\* ファンクションキーを押して下さい。

|対策 | ドライブ\*のFDを交換する。

・MS-DOSでエラーが検出されました。ファイル名がみつかりません。ファンクションキーを押して下さい。

対策ファイル名または、FDを変更する。

・MS-DOSでエラーが検出されました。ファイル名を正しく入力して下さい。ファンクションキーを押して下さい。

|対策 | ファイル名を正しく入力する。

・MS-DOSでエラーが検出されました。DOSディスクでない〔読出中〕ドライブ\* ファンクションキーを押して下さい。

┃対策┃ MS−DOS上で初期化したFDをドライブ\*にセットする。

・MS-DOSに戻ります。実行キーを押して下さい。

┃状態┃ 実行キーでMS-DOS(A>)に戻る。

・OR接続できません。

┃原因┃ OR接続できない。

・PC運転中です。停止して下さい。

|原因 | PC運転中に書き込みを行った。

|対策 ┃ PCを停止して書き込みを行う。

# アフターサービスについて

#### 保証について

- (1)シャープJW-52SPは取扱説明書の巻末に保証書が付いています。保証書は販売店にて所定 事項を記入してお渡ししますので、内容をよくご確認のうえ、大切に保存してください。
- (2) 保証期間はお買いあげの日から1年です。保証期間中でも有料になることがありますので保証規定をよくお読みください。

#### 修理を依頼されるときは

- (1) 取扱説明書をお読みのうえ、もう一度お調べください。
- (2) それでも異常があるときは、使用をやめてお買いあげの販売店に、この製品の品名・形名および 具体的な故障状況をお知らせのうえ、修理をお申しつけください。お申し出により 出張修理 い たします。
- (3) 保証期間中の修理は、保証規定の記載内容により修理いたします。
- (4) 保証期間経過後の修理は、お買いあげの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合はお客様のご要望により有料修理いたします。

### お問い合わせは

アフターサービスについてわからないことは、お買いあげの販売店または、もよりのシャープお客様ご 相談窓口にお問い合わせください。

シャープお客様ご相談窓口は、裏表紙に記載しています。

# 保証規定

巻末の保証書は、本項記載内容で無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生した場合は、お買いあげの販売店または、もよりのシャープお客様ご相談窓口にご依頼ください。

お買上げ年月日・販売店名など記入もれがありますと無効となります。必ずご確認いただき、記入のない場合はお買いあげの販売店にお申し出ください。

保証書は、再発行いたしません。大切に保存してください。

#### <無料保証規定>

- 1. 取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で、保証期間(1年間)内に故障した場合にはお買いあげの販売店、または当社サービス会社が無料修理いたします。ただし、離島およびこれに準ずる遠隔地への出張修理は、出張に要する実費をいただきます。
- 2. 保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。
  - (イ) 保証書のご提示がない場合。
  - (ロ) 保証書にお買いあげ年月日·お客様名·販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
  - (ハ) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷。
  - (二) お買いあげ後の設置場所の移動、または落下などによる故障・損傷。
  - (ホ) 火災・公害・異常電圧および地震・雷・風水害その他天災地変など、外部に原因がある故障・損傷。
  - (へ) 転居などで電源周波数が変わることにより、部品交換や配線の変更が必要な場合。
  - (ト) 消耗品が消耗し、取り替えを要する場合。
- 3. 保証書は、日本国内においてのみ有効です。 (THIS WARRANTY CARD IS ONLY VALID FOR SERVICE IN JAPAN.)
- ★ 保証書は本項に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがいまして保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などにつきましておわかりにならない場合はお買いあげの販売店、またはシャープお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

修理メモ	-			
		•		
				,

# シャープラダーソフト用変換器保証書

出張修理

品	名	DOS/Vパソコン用ラダーソフト
	~	ししし/ Vハノコノ加ノメ ノノト

形 名 JW-52SP

保証期間 お買いあげ日より1年間

お買いあげ日 \_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

$\overline{}$	,					
おお	貴社名			TEL	内線	
	ご担当名		様	所属	部	工場課
客様	ご住所	₹		,		
尔	設置場所					

取扱販売店名·住所·電話番号

ΕŊ

# ジャースマニファクチャリング・システム株式会社 | 竺

〒581 大阪府八尾市跡部本町 4 丁目 1 番33号 電話 (0729) 91-0681 番



## 改訂履歷

### 版、作成年月は表紙の右上に記載しております。

版	作成年月	改訂內容
初版	1995年11月	
改訂1.1版	1996年7月	・バージョンアップ(→Ver 5.3)に伴う改訂 [JW10対応]
改訂1.2版	1997年7月	・バージョンアップ(→Ver 5.5)に伴う改訂 [JW30H (JW-31CUH1/32CUH1/33CUH1/33CUH2/33CUH3)対応] ・バージョンアップ(→Ver 5.6)に伴う改訂 [WindowsのDOSモードでの使用対応 4・4~5]
改訂1.3版	1998年5月	・裏表紙を変更

### ● 商品に関するお問い合わせ先

#### シャープマニファクチャリングシステム(株)

八幡町 〒162-8408 東京都新宿区市谷 8 番 **☎**(03)3235-7351 中部営業部 〒454-0011 名古屋市中川区山王3丁目5番5 号 **☎**(052) 332-2691 〒471-0833 豊田市山之手 8 丁目 124番地 **2**(0565) 29-0131 〒545-0014 大阪市阿倍野区西田辺町1丁目19番20号 近畿営業部 **7**(06) 606-5459 広島営業所 〒731-0113 広島市安佐南区西原2丁目13番地4号 **25**(082) 875-8611

### ● アフターサービスについてのお問い合わせ先

### シャープシステムサービス(株)

札 幌 技術センター 〒063-0801 札幌市西区二十四軒1条7丁目3番17号 **☎**(011) 641-0751 仙台市若林区卸町東3丁目1番27号宇都宮市不動前4丁目2番41号 技術センター 仙 台 〒984-0002 **☎**(022) 288−9161 宇都宮市不動前4丁前橋市周屋町1丁 宇 都 宮技術センター 〒320-0833 **T**(028) 634-0256 **☎**(027) 252-7311 前 橋 技術センター 〒371-0855 8 3 番 東京フィールド 〒114-0012 東京都北区田端新町2丁目2番12号 **2**(03)3810-9962 サポートセンター 〒235-0036 浜 技術センター 横浜市磯子区中原1 丁 目 2 番 23 号 **5**(045) 753-9583 ₹422-8006 岡 技術センター 静 岡市曲金6 T 8 番 44 **2**(054) 283-9497 R 名古屋市中川区山王3丁目5番5号 名 古 屋技術センター 〒454-0011 **☎**(052) 332-2671 金 沢 技術センター 〒921-8801 、石川県石川郡野々市町字御経塚町1096の1 **2**(076) 249-9033 大阪フィールド 〒547-8510 大阪市平野区加美南 3 丁目 7 番 19 号 **3**(06) 794-9721 サポートセンター 岡山県都窪郡早島町大字矢尾 8 広島市安佐南区西原 2 丁目 13 番 高松市朝日町 6 丁 目 2 番 山 技術センター 〒701-0301 H **☎**(086) 292-5830 〒731-0113 〒760-0065 技術センター 広 目 13 番 4 号 **2**(082) 874-6100 島 技術センター 2 番 8 号 **2**(087) 823-4980 粉 高 高 1 7 8 ÷791-8036 町 技術センター 山市高 松 の 松 Ш 岡 **2**(089) 973-0121 技術センター 〒816-0081 福岡市博多区井相田2 出 丁目 12 番 1 号 **5**(092) 572-2617

※上記の所在地・電話番号などは変わることがあります。その節はご容赦願います。

### ジャースマニファクチャリングシステム株式会社

本 社 〒581-8581 大阪府八尾市跡部本町4丁目1番33号

お客様へ……お買いあげ日、販売店名を記入されますと、修理などの依頼のときに便利です。

お買いあげ日	年	月	8
販売店名			
	電話( )、	局 番	

0CEGUID52SP// 98E 0.3 A① 1998年5月作成